

Printer Handbook Manual de la impresora Manual da Impressora MICROLINE®

Models

ML395

&

ML395C

Printer Handbook

Every effort has been made to ensure that the information in this document is complete, accurate and up-to-date. OKIDATA assumes no responsibility for the results of errors beyond its control. OKIDATA also cannot guarantee that changes in software and equipment made by other manufacturers, and referred to in this handbook, will not affect the applicability of the information in this manual. Mention of software products manufactured by other companies does not necessarily constitute endorsement by OKIDATA.

© 1993, 1995, 1996, 1997 by OKIDATA.

Revised edition August 1997.

Written and produced by the OKIDATA Publications Department. Please address any comments on this publication

• by mail to:

Publications Department OKIDATA 532 Fellowship Road Mount Laurel, New Jersey 08054-3405

 by e-mail to: pubs@okidata.com

We welcome you to visit our web site at http://www.okidata.com OKIDATA is a registered trademark of Oki Electric Industry Company, Ltd.; marque déposée de Oki Electric Industry Company, Ltd.; marca registrada, Oki Electric Industry Company, Ltd.


MICROLINE is a registered trademark of Oki Electirc Industry Company, Ltd.; marque déposée de Oki Electric Industry Company, Ltd.


Energy Star is a registered trademark of the US EPA.

Epson is a registered trademark of Epson America, Inc.

IBM and PC are registered trademarks of International Business Machines Corporation.

Microsoft, MS-DOS and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.





## Contents

Chapter 1: Setup 1	
Preliminaries 1	
Removing the Shipping Restraint 1	
Installing the Platen Knob2	
Installing/Replacing the Ribbon2	
Making Connections	
Power Connection	
Computer Connection 4	
Using the Parallel Port4	
Using the Serial Port4	
Adjusting the Head Gap 4	
Chapter 2: Paper 5	,
Loading Paper5	
Loading Rear-Feed Continuous Forms	
Loading Single-Sheet Paper	
Changing Paper Paths 8	į
Setting Top of Form	1
Resetting Top of Form	ı
Paper Handling 10	
Form Tear Off Feature	
Paper Park11	
Chapter 3: Self Tests	•
Font Test	
"Rolling ASCII" Test	ŀ

Chapter 4: Printer Drivers	15
Basic Terminology	15
Printer Drivers	15
Software Driver Selection	16
Chapter 5: Control Panel	17
Control Panel Indicator Lights	17
Control Panel Buttons: Print Mode	18
Control Panel Buttons: Menu Mode	19
Combinations of Buttons	20
Print Mode	20
Selecting a Font	20
Selecting Print Quality	20
Selecting Character Pitch	21
Menu Mode	21
Entering the Menu Mode	21
Exiting the Menu Mode	22
Resetting Menu to Factory Defaults	22
Printing the Menu	22
Changing Menu Settings	23
Summary of Menu Settings	23
Explanation of Menu Items	26

Chapter 6: Problem Solving & Maintenance
Problem Solving
Maintenance
Replacing The Ribbon Cartridge
Clearing Paper Jams
Rear-Feed Jams
Repeated Rear-Feed Jams34
Single-Sheet Feed Jams
Bottom Feed Jams
Cleaning the Housing
Appendix A: Specifications
Appendix B: Service41
Getting Service and Support
Your Dealer41
The OKIDATA Customer Information Center
The Okidata Information System Automated
Attendant
Okidata Faxable Facts41
Okidata Customer Support Representatives 41
Okidata Service Locations
How to Order Parts
Ways to Purchase Replacement Parts
Replacement Parts43
Manuals44
Accessories
Appendix C: Commands45
Epson LQ Command Set
IBM Command Set 62


Appendix D: IBM Serial Cable Configurations	77
Material Safety Data Sheet, Black Ribbon	<b>79</b>
Material Safety Data Sheet, Color Ribbon 8	81
Index	83
Limited Warranty 8	87

# Chapter 1: Setup

Unpack your printer and make sure you have the following items:

- ML 395 Printer
- Power cord
- Platen knob
- Ribbon cartridge
- **6** Sheet Separator

If you are missing any of these items, contact your dealer.




#### **Preliminaries**

After unpacking the printer, there are a few minor tasks that must be performed before you can begin.

#### **Removing the Shipping Restraint**


- 1. Open front cover of printer.
- 2. Remove shipping restraint located under printhead.



**Note** It's a good idea to save the shipping restraint and the packing material in case you ever need to ship the printer.

#### Installing the Platen Knob


You will notice that the shaft on the platen knob has a flat side that matches the flat side of the shaft in the printer. Line up these two flat sides and push the knob into place.




#### Installing/Replacing the Ribbon

- 1. Make sure printer is turned off.
- 2. Holding the posts, move printhead to center of platen.

## Caution! If you are replacing the ribbon, printhead may be HOT!



3. *If you are replacing the ribbon:* slide ribbon off printhead posts, remove cartridge from printer, and discard used cartridge.




4. Unpack ribbon, remove its shipping restraint, and push idler roller latch in.



4. Place ribbon cartridge in printer: pins on either end of cartridge fit in notches in plates on either side of printer platen. Push down on cartridge until it clicks into place (see diagram on cartridge).

**Note** Turn knob in direction of arrow if cartridge doesn't fit into place easily.

5. Thread ribbon around posts as shown, then turn take-up knob clockwise to eliminate ribbon slack.




#### **Making Connections**

The power cable and the interface cable have to be connected before you can use your printer.

Caution! Before you begin, make sure power switch is OFF.

#### **Power Connection**

Plug the power cord into the printer, but do not plug it into an electrical outlet until setup is complete.




#### **Computer Connection**

Your printer has both a parallel and a serial port: you can only use one at a time. When you take the printer out of the box, there will be a metal plate over the serial port.

#### Using the Parallel Port

Plug in your parallel cable and fasten the printer's clips to it.



#### **Using the Serial Port**


To use the serial interface, loosen the metal plate with a Phillips screwdriver and slide it to the right to cover the parallel port. Plug your cable into the serial port and fasten it in place by screwing it in. Then tighten the screws on the plate.

If you use the serial port, you may need to enter the Menu Select mode and adjust the menu settings (see Chapter 5).

#### Adjusting the Head Gap

The head gap is the distance between the printhead and the platen. When you use envelopes or multi-part forms, you need a larger head gap than when you use plain paper.

To adjust the head gap, open the access cover. The blue head gap lever is located on the right side of the printer. Use the recommended head gap from the table below to ensure the best print quality and proper paper feeding.



Paper	Headgap Setting
12-20 lb paper	1
20-24 lb bond	2
Labels	3-4
Envelopes	5-9

Form (w/carbon)	Headgap Setting
Two-part	3-4
Three-part	4-5
Four-part	7




#### **Loading Paper**

Your printer has two standard paper handling configurations: rear-feed continuous forms and top-feed single sheets. You can also use bottom-feed continuous forms if you install the optional push tractor unit and/or the optional pull tractor.


You can also expand top-feed convenience by installing one of the optional cut sheet feeders on top of the printer platen. These cut sheet feeders automatically feed in single pages one after another from a stack of over 100 sheets (see "Accessories" in Appendix B).

#### **Loading Rear-Feed Continuous Forms**


1. Pull paper lever forward to continuous forms position.



2. Open rear cover and locate tractors.




3. Open both tractor covers and pull forward on right-hand lock lever to unlock right tractor.




Left Tractor (shown with cover open)


4. Insert paper under rear cover and pull it through.




5. Slide right-hand tractor to adjust it to width of paper, then set paper on tractor pins at either end and close tractor covers.




6. Push right lock lever back to lock tractor in position. Don't stretch paper tightly—it can cause paper to tear.



- 7. Close rear cover.
- 8. Press FORM FEED button to advance paper.




9. Set Top of Form (TOF) by holding PARK button while pressing appropriate MICRO FEED button. Paper will advance up or down in direction of arrow on button you're pressing. (For more details, see "Setting Top of Form" later in this chapter.)




#### **Loading Single-Sheet Paper**


1. Push paper lever back to single-sheet position.




2. Lift paper support to upright position.




3. Align left paper guide with paper icon on support.




4. Insert a piece of single-sheet paper and adjust right paper guide to width of paper.



5. Press FORM FEED button to feed sheet into printer.



6. Set top of form by holding PARK button while pressing appropriate MICRO FEED button. Paper will advance up or down in direction of arrow on button you're pressing.



Press to move paper down (TOF higher)

#### **Changing Paper Paths**

You don't have to remove continuous-form paper in order to print a single sheet.

To change from continuous forms to single sheets:

- 1. Remove any printed pages from printer.
- 2. Press PARK button to retract continuous forms paper from paper path.
- 3. Move paper lever to single sheet position if you're switching from rear feed.
- 4. Lift paper support to upright position and align left paper guide with paper icon on support.
- 5. Insert a piece of single-sheet paper and adjust right paper guide to width of paper.
- 6. Press FORM FEED button to feed sheet into printer.

To switch back to continuous forms:

- 1. Remove any single-sheet paper in printer.
- 2. Move paper lever to continuous forms position if you're switching to rear feed—leave it set for single sheets if you're switching to bottom feed.
- 3. Lower paper support.
- 4. Press FORM FEED button to feed continuous forms paper into printer.


#### **Setting Top of Form**

The top of form is the place on the page where printing starts. When the printer advances to the next page, it stops at the top of form.


Your printer stores the top of form position independently for the three standard types of paper feeding—top, rear, and bottom.

The method of setting top of form is the same for all types of paper:


1. Feed a page into printer by pressing FORM FEED button.



2. Make sure printer is deselected (SELECT light off). If it's not, press SELECT/EXIT button to deselect it.



3. Press and hold PARK button while you adjust page up or down using MICRO FEED buttons. Red line on plastic ribbon shield marks base of printing line—use this as a guide.




4. When you release PARK button, position will be registered in printer's memory until you change it.

#### **Resetting Top of Form**

To reset the Top of Form to the factory default:

- 1. Turn off printer.
- 2. Hold down LINE FEED and QUIET buttons while turning printer back on.



#### **Paper Handling**

Your printer has the following handy paper handling features:

- · Form Tear Off
- Paper Park

### Form Tear Off Feature (Continuous-Form Paper Only)

#### Caution! Do not use Form Tear Off when printing on labels.

The Form Tear-Off feature allows you to remove a printed continuous-form page without wasting paper. It does this by automatically advancing the continuous-form paper to the tear bar position when printing stops.

The printer is shipped with this feature turned off. To activate the feature, you need to enter the Menu Mode (see Chapter 5) and select a setting other than Off for the Form Tear-Off item under General Control. Each setting is explained below.

#### Settings 300 ms, 2 sec & 4 sec

These settings activate the Form Tear-Off feature so that the print paper automatically advances to the tear bar position shortly after printing stops: the interval between the time the printer stops and the time the paper advances is determined by the setting you select. When data is received again, the continuous-form paper will automatically move back down for printing.

Note When running continuous invoices, select the 300 ms setting. The printer will print the invoices without stopping. If the last invoice doesn't print, add the Form Feed command at the end of the program.

#### Offline

This setting causes the printer to go offline (deselected) after it moves the paper up to the tear-off position. The paper will then remain in the tear-off position until you place the printer back on line by pressing the SELECT button.

In Point of Sale situations, this setting permits you to tear off each individual receipt before the next receipt is printed.


# Settings 300 ms (ML393PLUS), 2 sec (ML393PLUS), & 4 sec (ML393PLUS)


These settings are similar to the 300 ms/2 sec/4 sec settings above, but are specifically for use with programs written for the former Microline 393/393C Plus printer. They provide backward compatibility for those who have replaced their Microline 393/393C Plus printer with the ML395/395C.

Note Some programs, such as high resolution graphics packages, pause occasionally while sending data to the printer. If the pause lasts more than the selected interval, the paper will advance to the tear-off position until more data is received. No data will be lost, but this extra paper movement can cause uneven print registration in graphics. If you have this problem, use the menu to set the Form Tear Off feature to OFF.

#### Paper Park

If you have continuous-form paper loaded and you wish to switch to another paper path, first tear off the printed pages, then simply press the PARK button. The continuous-form paper will immediately retract from the paper path.







Important! Use only continuous forms paper to run tests.

#### **Font Test**

**Note** The top of the Font Test and Rolling ASCII Test contains information on your printer model. Be sure to have a copy of the printout handy if you call for service.

The Font Test prints samples of the available fonts.

#### To run the Font Test:

- 1. Be sure paper is loaded, then turn off printer
- 2. Hold LINE FEED button while turning printer back on.

**Note** If printer turns on without starting to print, you didn't hold LINE FEED button long enough.

#### To stop the Font Test:

Press the SELECT button or turn off the printer.

#### "Rolling ASCII" Test

The Rolling ASCII Test produces a continuous printout of all 96 ASCII characters in a rolling pattern using the default type style. Here's a sample portion of a Rolling ASCII Test:


#### To run the Rolling ASCII Test:

- 1. Be sure paper is loaded, then turn off printer
- 2. Hold PARK button while turning printer back on.

**Note** If printer turns on without starting to print, you didn't hold PARK button long enough.

#### To stop the Rolling ASCII Test:

Press the SELECT button or turn off the printer.





#### **Basic Terminology**

#### **Printer Commands**

**Note** If you're using commercial software with an appropriate printer driver (see "Printer Drivers" below), the printer commands will normally be sent to the printer by your software and you won't need to think about them.

Printer commands are signals sent by your PC to the printer which guide and control its operation. They usually begin with the ESC character and can be sent in decimal. ASCII. or hexadecimal form (see Appendix C for a listing of commands).

#### **Emulations**

Your printer has three emulations:

- Epson LQ (factory default)
- **IBM Proprinter**
- IBM AGM

#### **Changing Emulations**

Your printer is set at the factory for the Epson LQ emulation. To change the emulation, enter the Menu Mode by deselecting the printer (press SELECT button), then pressing the QUIET button. The following line will print:

Printer Control Emulation Mode Epson LQ

Press the SET button until the emulation you wish to select prints. Then exit the Menu and save your setting by pressing the EXIT button.

#### **Printer Drivers**

Commercial software packages use printer drivers to control the appearance of printed documents. A printer driver is a list of printer commands which cause the printer to perform various functions at the request of the software When you use your printer with a software package, you must use the software to select a printer driver which is compatible with your printer.

The table on the next page summarizes the various drivers which will work with your printer. They are listed in order by decreasing compatibility as you go down the list: select one from as high up on the list as possible, based on what is available from among the drivers supplied with your software.


If you don't see one from near the top of the list, give the software manufacturer a call to see if they have added any drivers to those supplied when you purchased your software.


Important: Check your software documentation for instructions on how to install a printer driver!

IBM Proprinter	IBM XL24 AGM	Epson LQ
Emulation	Emulation	Emulation
Okidata ML 395/C IBM IBM Proprinter X24e/XL24e IBM Proprinter X24/XL24 IBM Proprinter IBM Graphics Printer	Use this emulation only when you've selected an IBM Proprinter XL24 driver and you need to use Epson LQ high density graphics.	OKIDATA ML 395 Epson Epson LQ 870/1170 Epson LQ 850/2050 Epson LQ 860/2550* Epson LQ 2500 Epson LQ 1500 Epson LQ Epson FX Epson JX Epson LX Epson RX Epson MX


<sup>\*</sup>Use this driver for color printing.







#### **Control Panel Buttons: Menu Mode**




#### **Combinations of Buttons**

Several of the front panel buttons can also be used in combination on power up to perform different functions:

Buttons	Function, held on power up
SELECT + FORM FEED	Activates Hex Dump Mode.
SELECT + PARK Resets Menu to defaults.	
QUIET + LINE FEED	Resets Top of Form to default.

#### **Print Mode**


#### Selecting a Font



You can select Courier, Roman, Swiss or Orator fonts. You can also downline load fonts you generate using your computer.

To select a font, press the FONT button repeatedly until the light next to the font you wish to select glows. To select DLL, press until both the SWISS and ORATOR lights are glowing.

#### **Selecting Print Quality**



**Letter Quality** (**LQ**) printing produces sharp, crisp, clean characters, almost like a typewriter. It is the slowest of the print modes, but it produces the best quality printing. Usable at 10, 12, 15, 17.1, and 20 cpi.

**Near Letter Quality (NLQ)** printing is faster than LQ printing, and produces characters that are almost as sharp. It is good for documents that don't need that extra polished appearance. Usable at 10 and 12 cpi.


**Utility (UTL)** printing is designed for printing rough drafts or internal correspondence. It is much faster than LQ or NLQ printing. Usable at 10, 12, 15, 17, and 20 cpi.

**High Speed Draft (HSD)** printing is designed for high-volume printing of rough drafts or reports. HSD printing is the fastest. HSD is available at 15 and 17.1 cpi. (To select HSD, you must use the printer Menu — see next page)

**Note** Using HSD or UTL printing whenever possible will help to extend the life of your ribbon.

To select UTL, NLQ or LQ print quality, press the PRINT QUALITY button repeatedly until the light below the print quality you wish to select glows. If you wish to activate HSD, you'll need to enter the printer Menu and change the setting for Print Mode under the group "Font" (see Chapter 5).

#### **Selecting Character Pitch**



The character pitch determines the width of the individual characters and is measured in characters per inch (cpi).

To select the character pitch, press the CHARACTER PITCH button repeatedly until the light next to the pitch you wish to use glows. To select 12 cpi, keep pressing until the lights above both 10 and 15 cpi are glowing; to select 17 cpi, press until the lights above both 15 and 20 cpi are glowing.

#### Menu Mode


**Note** When your printer is in the Menu Mode, the functions written **below** the buttons are active. For example, in the Menu Mode the SELECT button becomes the EXIT button.

The Menu Mode allows you to change your printer's default configuration. These changes remain—even when the printer is turned off—until you (or in some cases, your software) change them again.

Important! Certain printing features on the menu—such as font, character size, and line spacing—are controlled by most software packages. In that case, the software will override the menu settings.

#### **Entering the Menu Mode**

To place your printer in the Menu Mode, first make sure the printer is deselected (SELECT light off: press SELECT to deselect printer), then press the QUIET button, or hold down the QUIET button while you turn on the printer.




The following line will print across the page:

Printer Control Emulation Mode Epson LQ


#### **Exiting the Menu Mode**

To exit the Menu Mode, press the EXIT button.



#### **Resetting Menu to Factory Defaults**

To reset your printer Menu to the factory defaults, turn the printer off, then hold the SELECT and PARK buttons while turning the printer back on.



#### **Printing the Menu**

The Menu is made up of groups. Within each group (column 1) are items (column 2); each item has several settings (column 3). To print out a list of the settings currently engaged, enter the Menu Mode, then press the PRINT button. For example:

Printer Control	Emulation Mode	EPSON LQ
Font Font Font Font Font	Print Mode Typestyle Pitch Style Size Smoothing	LQ Courier 10 CPI Normal Single No
General Control	Graphics Paper Out Override Print Registration Operator Panel Functions Ribbon Selection Reset Inhibit Page Width Auto LF Auto CR (IBM) Form Tear-Off Menu Line	Uni-Directional No 0 Full Operation Black Ribbon No No No Off 6
Rear Feed	Line Spacing	6 LPI
Rear Feed	Skip Over Perforation	No
Rear Feed	Page Length (Inches)	11"
Bottom Feed	Line Spacing	6 LPI
Bottom Feed	Skip Over Perforation	No
Bottom Feed	Page Length	11"
Cut Sheet	Line Spacing	6 LPI
Cut Sheet	Skip Over Perforation	No
Cut Sheet	Page Length	11
Symbol Sets	Character Set	Set I
Symbol Sets	Code Page	USA
Symbol Sets	Language Set	American
Symbol Sets	Zero Character	Slashed
General Interface	Max Receive Buffer	8K
General Interface	Print Suppress Effective	Yes
General Interface	Auto Feed XT (EPSON)	Valid
General Interface	CPU Compensation	Standard

#### **Changing Menu Settings**

To make changes in the Menu settings, first enter the Menu Mode. When you do this, the first Group/Item/Setting will print out.

- To change the setting, press the SET button.
- To move to the next group, press the GROUP button.
- To change to another item within a group, press the ITEM button.

#### **Summary of Menu Settings**

The table below shows a summary of the various items which may appear in the Menu. Settings which are engaged at the factory (defaults) are set in **bold italic**.

Note Entries under the group "Serial I/F" appear in the menu only if you have the Serial Interface board installed, additional entries will appear in the Menu

Group	Item	Setting
Printer Control	Emulation Mode	Epson LQ, IBM PPR, IBM X24 AGM
Font	Print Mode	LQ, NLQ, Utility, HSD
	Typestyle	Courier, Roman, Swiss, Orator, DLL
	Pitch	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17.1 cpi, 20 cpi, Proportional
	Style	Normal, Italics
	Size	Single, Double, Triple
	Smoothing	No, Yes

Group	Item	Setting
General Control	Graphics	Bi-directional, uni-directional
	Paper Out Override	No, Yes
	Print Registration	+5, +4, +3, +2, +1, <b>0</b> , -1, -2, -3, -4, -5
	Operator Panel Function	Full Operation, Limited Operation
	Ribbon Selection*	Black Ribbon, Film Ribbon, Black, Yellow, Magenta, Cyan, Violet, Orange, Green
	Ribbon Selection**	Black Ribbon, Film Ribbon
	Reset Inhibit	No, Yes
	Page Width	<i>13.6"</i> , 8"
	Auto LF	No, Yes
	Auto CR (IBM only)	No, Yes
	Form Tear-Off	<i>Off,</i> 300 ms, 2 sec, 4 sec, offline, 300 ms (ML393PLUS), 1 sec (ML393PLUS), 2 sec (ML393PLUS)
	Menu Line	<b>6,</b> 1
Rear Feed	Line Spacing	6 LPI, 8 LPI
	Skip Over Perforation	No, Yes
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"

<sup>\*</sup> Appears for Color-Ribbon Model 395C Only.

<sup>\*\*</sup> Appears for Black-Ribbon Model 395 Only.

Group	Item	Setting
Bottom Feed	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Skip Over Perforation	No, Yes
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"
Cut Sheet	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"
	Paper Transparency	Paper, Transparency
Symbol Sets	Character Set	Set I, Set II, Epson
	Code Page	USA, Multilingual, Canada French
	Language Set	American, French, German, British, Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, Japanese, Norwegian, Danish II, Spanish II, Latin American, French Canadian, Dutch, Publisher
	Zero Character	Slashed, Unslashed
General Interface	Max. Receive Buffer	1 Line, 8K, 23K
	Print Suppress Effective	No, Yes
	Auto Feed XT	Invalid, <i>Valid</i>
	CPU Compensation	Standard, Special

Group	Item	Setting
Serial Interface <sup>+</sup>	Parity	None, Odd, Even
	Serial Data 7/8 Bits	8 Bits, 7 Bits
	Protocol	Ready/Busy, X-ON/XOFF
	Busy Line	SSD-, SSD+, DTR, RTS
	Baud Rate	19200 BPS, <b>9600 BPS</b> , 4800 BPS, 2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 BPS
	DSR Signal	Valid, Invalid
	DTR Signal	Ready on Power Up, Ready on Select
	Busy Time	<b>200 mS</b> , 1 sec

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Appears only when optional serial interface is in use.

#### **Explanation of Menu Items**

These explanations are in alphabetical sequence to make it easier to look them up. Some of the items apply only to a specific emulation, model, or if you are using the Serial Interface, as noted.

**Auto LF.** Change to Yes if your printer prints one line over another. Keep this set to No if your software adds a line feed when a carriage return is received at the end of a line or if your printout is consistently double spaced.

**Auto CR (IBM mode only).** Choose Yes to make your printer automatically perform a carriage return when an LF is received at the end of the line.

Auto Feed XT (Epson mode only). In the Epson emulation, the XT signal on pin 14 of the parallel interface can control automatic line feed. Some interface cables are wired in such a way that automatic line feed is always in effect; the Auto Feed XT item eliminates this potential problem. The factory setting allows your system to use pin 14 to control automatic line feed; to cause the printer to ignore this signal, change the setting to Invalid.

**Baud Rate (Serial Interface only).** Choose a transmission rate of 19,200 bps, 9600 bps (factory default), 4800 bps, 2400 bps, 1200 bps, 600 bps, or 300 bps.

**Busy Line (Serial Interface only).** If Ready/Busy protocol (factory default) is selected, you can choose which line your system monitors for a busy signal:

SSD -9V, select SSD-

SSD +9V, select SSD+

DTR -9V, select DTR

RTS -9V, select RTS

**Busy Time (Serial Interface only).** Choose 200 mS (factory default) or 1 sec. Sets the length of the busy signal when the Ready/Busy protocol (factory default) is engaged.

**Character Set.** Choose IBM Set I (factory default), IBM Set II, or Epson character set.

Code Page. Choose USA (factory default), Multilingual, or Canada French.

**CPU Compensation.** Used to adjust interface timing between your PC and the printer. Do not change this setting unless advised to by an Okidata-Certified Technician.

**Diagnostic Test (Serial Interface only).** Select Yes if you want to perform a diagnostic test of the serial interface.

**DSR Signal (Serial Interface only).** Used with Ready/Busy protocol to select how your system handles the DSR Signal.

**DTR Signal (Serial Interface only).** Change to "Ready on Select" if the DTR signal is required when the printer is selected; leave as "Ready on Power Up" if DTR signal is required when printer is turned on.

**Emulation Mode.** Selects the printer command set you want your printer to use: Epson LQ 1000/1050/2500/2550, IBM XL24 Proprinter, or IBM XL24 Alternate Graphics Mode (AGM).

Form Tear Off. Off (factory default), 300 ms, 2 sec, 4 sec, offline, 300 ms (ML393PLUS), 1 sec (ML393PLUS), 2 sec ML393PLUS). To engage Form Tear Off, select a time interval for the printer to wait before advancing the paper. Choose one of the ML393PLUS settings to provide backward compatibility with programs written for the Microline 393 Plus printer. Choose offline to cause your printer to go offline after moving the paper up to the tear bar: you must press the SELECT button to put the printer back on-line before it will move the paper back down.

**Graphics.** Bi-directional graphics print faster than uni-directional graphics, but uni-directional graphics have better print registration. Bi-directional graphics printing can be optimized by adjusting the Print Registration setting in the Menu.

Language Set. American (factory default), French, German, British, Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, Japanese, Norwegian, Danish II, Spanish II, Latin American, French Canadian, Dutch, or Publisher. Replaces certain symbols with special characters used in the respective foreign languages.

**Line Spacing.** Choose 8 lines per inch for tighter line spacing, to get more lines per page. This item is set separately for each paper path.

Max. Receive Buffer. Choose 1 line, 8K (factory default), or 23K. Selects the amount of memory devoted to holding received data. Choosing 1 line will tie up your computer during printing, but if you abort the print job the printer will stop printing much sooner.

Menu Line. Sets number of lines skipped down after each line prints when you are making changes in the Menu. Switch to 1 if you want to conserve paper when making changes in the Menu.

**Operator Panel Function.** Change to Limited Operation to deactivate the FONT, PRINT QUALITY and CHARACTER PITCH buttons on the control panel so that you can control these features only through your software. This can be useful when several people are using the printer and you don't want its settings changed.

Note This feature also prevents access to the Menu. To access the Menu, turn the printer off, then hold down the QUIET key while turning on the printer.

**Page Length.** 12", 11" (factory default), 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5". Set separately for each paper path.

**Page Width.** Choose a page width of 13.6" (factory default) or 8".

Paper Out Override. The paper out detector senses when less than an inch of paper remains in the printer and stops printing at that point. Changing this setting to Yes overrides the detector so you can print closer to the bottom of the page if you're using single sheets. Be careful if you use this feature: it lets the printer continue printing when there's no more paper, which can cause loss of data and can damage the printhead.

**Paper/Transparency.** Choose Paper (factory default) or Transparency as your print medium for Cut Sheet feed.

**Parity** (Serial Interface only). None (factory default), Odd, or Even. Selects the type of parity your system uses.

**Pitch.** 10 cpi (factory default), 12 cpi, 15 cpi, 17.1 cpi, 20 cpi, or Proportional. Selects the character width measured in characters per inch (cpi).

**Print Mode.** Change to NLQ for slightly faster near-letter-quality printing; Utility for higher-speed printing with reduced quality; HSD (High Speed Draft) for the fastest, but lowest quality printing.

**Print Registration.** Change the setting as required to obtain the best registration for bi-directional printing.

**Print Suppress Effective.** Enables/disables print suppress command. The factory default enables the print suppress command: the printer will ignore all data it receives after it accepts the print suppress command. Change to No to cause your printer to ignore the print suppress command.

**Protocol (Serial Interface only).** Selects the type of protocol your system uses: Ready/Busy (factory default) or X-On/X-Off.

Reset Inhibit. Change to Yes if you want your printer to ignore the reset command sent by software. This will prevent your software reset command from changing the settings you have made through the front panel controls or through printer commands. If you engage this feature, don't forget that it will also prevent your software from clearing out existing settings when you finish printing one document and switch to another.

**Ribbon Selection.** The selections for this item depend on which model you have. For Model 395 (black ribbon), the selections include Black Ribbon (factory default) or Film Ribbon. For Model 395C (color ribbon), the selections include Black Ribbon, Film Ribbon, Black, Yellow, Magenta (factory default), Cyan, Violet, Orange, or Green. If you have the black ribbon installed, choose Black Ribbon or Film Ribbon, as appropriate.

**Serial Data 7/8 Bits (Serial Interface only).** Change to 7 bits if your system uses a 7-bit data format.

**Size.** Choose Single (factory default), Double, or Triple width and height printing.


**Skip Over Perforation.** Change to Yes if you want the printer to advance automatically to the next page when it comes within one inch of the bottom of the page. If your software has its own page formatting controls, keep this item set to No to avoid interference. This item is set separately for the rear and bottom-feed paths.

**Smoothing.** Change to Yes to set the printer to smooth the edges of bit-mapped graphics.

Style. Choose Normal (factory default) or Italics.

**Typeface.** Choose Courier (factory default), Roman, Swiss, Orator, or DLL (down line loaded).

**Zero Character.** The factory default will cause a slash to appear in zeros to distinguish them from the capital letter O. To disengage the slashed zero, change this to Unslashed.





### Problem Solving & Maintenance

#### **Problem Solving**

Here are some of the most common printer problems and how to solve them. If you're still having difficulties, see Appendix B, where you will find information on how to get help from your dealer or from Okidata, and how to get your printer serviced.

#### What if ...

#### ... nothing happens when I turn on the printer?

The printer may not be plugged in. Check the power cord connection to the outlet and to your printer. If you're using a power strip, make sure it's turned on. Check to be sure that the fuse hasn't blown or that the circuit breaker hasn't tripped.

#### ... the printer doesn't print when the computer sends data?

The printer may be deselected. If the SELECT light is out, press the SELECT button to select the printer.

The printer cable may not be securely connected. Check the cable to be sure that it is properly connected to both the PC and the printer.

## ... I'm getting strange symbols, incorrect fonts, etc., when I try to print a document?

The printer driver you have engaged does not agree with the emulation selected for your printer, or you have embedded incorrect printer commands within your software.

To check the emulation selected, first make sure paper is loaded, then with the printer deselected (press the SELECT button to deselect the printer if necessary), press the QUIET button to enter the Menu Mode. This will print a line indicating the emulation selected.

If the emulation is not the one you want to use, press the SET button to change it, then press the SELECT button to exit the Menu Mode.

If the emulation is correct, check your software documentation on how to select a printer driver, then check to be sure that you have selected one of the drivers listed for that emulation on page 16. The closer the driver is to the top of the list, the more compatible it will be with your printer. If your software doesn't have any of the indicated drivers available, check with the software manufacturer to see if they have added any additional drivers since you purchased your software.

If you have embedded any printer commands in your software, check to be sure that you entered them correctly.

#### What if ...

## ... my word processor files don't print the way I have the menu and front panel set?

Before sending a file to the printer, many word processors send an "initialization string" to the printer. The initialization string contains codes that reset the printer to a default set of features: otherwise the printer might accidentally print using features set for a previous job. These codes will override panel or menu settings. To set your printer to ignore the reset code, enter the printer Menu (deselect printer, then press QUIET button) and change the Reset Inhibit item (under General Control) to Yes. Please note that while this will stop the reset code from resetting your printer, other codes in the initialization string may still override the printer Menu and/or front panel settings.

#### ... the Font, Print Quality and Character Pitch buttons on the front panel won't work?


The Operator Panel Function item on the printer menu can be used to disable these buttons. If the printer is part of a customized system or if it is used by a number of people, the system manager may have used this option to make sure the printer is always set properly.

#### ... static electricity causes the paper to stick?

In cold, dry weather, static charges can build up on continuousform paper. This can make the paper cling to the rear cover. If you have this problem during high-volume printing jobs, try moving the single sheet paper guides on the cover together so that the paper rests on the guides rather than on the cover itself.

#### **Maintenance**

#### Replacing The Ribbon Cartridge



When replacing the ribbon, be sure to use only ribbons specifically for use with 393 series and 395/395C printers. For best results, use genuine Okidata ribbons:

- Black ribbon: Part No. 52103601
- Black film ribbon: Part No. 52103801
- Color ribbon: Part No. 52103701

To replace the ribbon cartridge, see "Installing/Replacing the Ribbon" on page 2.


#### **Clearing Paper Jams**

Important: Always turn printer off before you turn platen knob!


#### **Rear Feed Jams**


To clear a rear-feed paper jam:

- 1. Turn off printer.
- 2. Back paper out of printer carefully using platen knob.
- 3. Open access cover and rear cover and remove any torn pieces of paper.



4. Reload paper, close covers and turn printer back on.






#### Repeated Rear-Feed Jams

If your rear-feed paper keeps jamming, chances are you have bits of paper stuck in the paper path. To eliminate this problem:

- 1. Turn off printer.
- 2. Use platen knob to back paper out of printer.
- 3. Lift up rear cover, open tractors and remove paper.




- 4. Fold some single-sheet, continuous-feed paper over three times to produce a page four sheets thick.
- 5. Load this quadruple-thick sheet onto tractor pins and close tractor covers.




6. Turn platen knob to draw quadruple-thick paper around platen. This will bring jammed pieces of paper up and out so you can dispose of them.

- 7. Back quadruple-thick sheet out of printer using platen knob.
- 8. Reload regular paper.




9. Close rear cover, turn printer on and press FORM FEED button to load in paper.



#### Single Sheet Feed Jams

To remove jammed single sheets of paper (top feed):

- 1. Turn off printer.
- 2. Use platen knob to back paper out of printer.




3. If necessary, open access cover and remove any torn pieces from around carriage.


#### **Bottom Feed Jams**

If bottom-feed paper jams:

- 1. Turn off printer.
- 2. Use platen knob to back paper out of printer.
- 3. *If you have bottom-feed push tractor unit installed*, open the printer access cover and the tractor access door and remove any shreds of paper jammed in tractor mechanism.




4. Reload paper.



#### Cleaning the Housing

You should clean the printer every six months (or after about 300 hours of operation). To do this:

- 1. Turn off printer and remove paper from paper path.
- 2. Open access cover and rear cover.



- 3. Use clean, dry cloth to dust area around carriage shaft and platen. Be sure to remove any loose particles of paper.
- 4. Close covers.

Caution! Never use solvents or strong detergents on the cabinet—they could damage the housing.

# Appendix A: Specifications

**Print Method:** Impact dot matrix

24 pins, 0.20 mm diameter, with thermal **Printhead:** 

protection

#### **Print Speed**

Mode	Pitch	Speed, Head Gap 1 or 2	Speed, Head Gap 3 or more
LQ	10 cpi* 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi	135 cps* 162 cps 202 cps 231 cps 270 cps	117 cps 140 cps 175 cps 200 cps 234 cps
NLQ	10 cpi	202 cps	175 cps
	12 cpi	243 cps	211 cps
Utility	10 cpi	405 cps	352 cps
	12 cpi	486 cps	422 cps
	15 cpi	303 cps	263 cps
	17.1 cpi	347 cps	300 cps
	20 cpi	405 cps	352 cps
HSD	15 cpi	607 cps	528 cps
	18 cpi	607 cps	528 cps

<sup>\*</sup>cpi = characters per inch \*cps = characters per second

#### **Characters per Line (Cpl)**

Pitch	Characters per line
10 cpi*	136 cpl
12 cpi	163 cpl
15 cpi	204 cpl
17.1 cpi	233 cpl
20 cpi	272 cpl

#### **Resident Fonts**

Courier: 10/12/15/17.1/20 cpi, LO and NLQ:

proportional & superscript/subscript

Roman: 10 cpi, proportional &

superscript/subscript

Swiss: 10 cpi, proportional, superscript/subscript & double/triple width/height

Swiss 18 point: outline & shadow

Orator: 10/12 cpi & superscript/subscript

Utility: Gothic: 10/12/15/17.1/20 cpi

HSD: Gothic: 15 cpi

Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Bar Code:

Interleaved 2 of 5, Code 128, Postnet

**Emulations:** 

Epson LQ, IBM Proprinter,

IBM XL24 AGM

Interface

Centronics parallel, RS-232C serial

**Graphics Resolution:** 

360 x 360 dots per inch maximum

**Buffer Size:** 

23K print buffer, 64K total

Reliability

Mean Time Between Failures (MTBF)

8000 hours at 25% duty cycle,

35% page density

Mean Time to Repair

(MTTR)

15 minutes

Printhead life

200 million characters average in

10 cpi utility mode

Ribbon Life (on average, 10 cpi utility)

Black Ribbon: 5 million characters

Color Ribbon:

black = 2.1 million characters cyan = 1.8 million characters magenta = 1.8 million characters yellow = 1.3 million characters Film Ribbon: 400,000 characters **Dimensions** 

22.4" W x 16.4" D x 7.1" H

(570 x 417 x 180 mm)

Weight

37 lbs. (16.8 kg)

**Environmental Requirements** 

Operating Temperature:

41 to 104°F (5 to 40°C)

Storage Temperature:

14 to  $122^{\circ}F$  (-10 to +70°C)

Operating Humidity:

20 to 80% RH

Storage Humidity:

5 to 95% RH

Electrical requirements 120 volts ac (+10%, -15%), 50/60 Hz

(+/-2%)

Also available for 230/240 volts ac•

(+10%, -15%), 50/60 Hz (+/-2%)

**Paper Specifications** 

Minimum Width:

3"

Maximum Width:

16"

Weight:

16 to 24 lb


Thickness:


0.014" (0.36 mm)


#### **Paper Specifications (continued)**

Paper type	Feed	Weight	Width range
Cut sheets	Top only	14 to 24 lb	7.2" to 14.3"
Single-part continuous forms	Rear, Bottom	12 to 24 lb	3" to 16"
Carbonless, multi-part continuous forms (original + 3 copies)	Rear, Bottom	9 to 11 lb	3" to 16"
Interleaf, multi-part continuous forms (original + 3 copies)	Rear, Bottom	10 to 12-lb paper; 9-lb carbon	3" to 16"
Labels	Bottom only	N.A.*	3" to 16"
Envelopes, single feed	Тор	24 lb max.	6.5" to 9.5"
Envelopes, continuous feed, non-overlap type	Rear, Bottom	24 lb max.	6.5" to 9.5"
Card stock	Bottom only	100 lb max.	7.2" to 14.3"
Transparencies	Top only	N.A.*	8.5" x 11"

<sup>\*</sup>N.A. = Not applicable.







## **Replacement Parts** Access Cover, ML395 (1) ...... Okidata # 50215701 Access Cover, ML395C (1) ...... Okidata # 50215703 AC Cord (2) ...... Okidata # 56609701 Platen Knob (3) ...... Okidata # 53478601



 Sheet Separator (♠)
 Okidata # 50215902

 Printhead (♠)
 Okidata # 50099905

 Ribbon, Black Nylon (♠)
 Okidata # 52103601


 Ribbon, Black Film
 Okidata # 52103801

 Ribbon, Color
 Okidata # 52103701


#### Manuals

Printer Handbook	Okidata	#	59259103
Maintenance Manual	Okidata	#	59258901


#### **Accessories**




Cut Sheet Feeder, Single-Bin, CSF 3001 ... Okidata # 70010601



Cut Sheet Feeder, Dual-Bin, CSF 3002 ..... Okidata # 70010701



Pull Tractor, Top-Mount ...... Okidata # 70011701



Push Tractor Unit, Bottom-Mount ...... Okidata # 70021601



**Note** Normally the commands in this table override Menu settings. Except as noted, these commands are cancelled and the printer returns to the factory and Menu settings when the printer receives an Initialization, Software I-Prime, or Change Emulation command, or when it is turned off.

#### **Epson LQ Commands**

This section contains the commands for the Epson LQ emulation, grouped by function.

<b>Epson Function</b>	Command	Notes
	CCTT THE SAVING STOCKED BY THE STOCKED BY THE SAVING STOCKED BY TH	Horizontal Control
Carriage Return	ASCII: CR Dec: 13 Hex: 0D	Prints data in print buffer and performs carriage return.
Set Horizontal Tabs	ASCII: ESC D $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 68 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 44 $n_1 n_2 n_k 00$	Sets horizontal tab stop positions. n = position of tab stopmaximum one less than # of characters per line $k = 1  to  32n_1 = 0: clear tabsDefault: every 8 columnsOnce tabs are set, they remain the same even if character pitch is changed.$
Set relative tab stops	ASCII: ESC e n m Dec: 27 101 n m Hex: 1B 65 n m	n = 0: Horizontal tabs n = 1: Vertical tabs m = 0 to 127

Epson Function	Command	Notes
Execute relative tab	ASCII: ESC f n m Dec: 27 102 n m Hex: 1B 66 n m	n = 0: Horizontal tabs n = 1: Vertical tabs m = 0 to 127
Horizontal Tab	ASCII: HT Dec: 9 Hex: 09	Move to next horizontal tab stop
Absolute Horizontal Position	ASCII: ESC \$ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 36 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 24 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	Move to new horizontal position. Amount of movement from left margin is calculated as follows: $[n_1 + (n_2 \times 256)] / 60$ inches $n_1 = 0$ to 255 $n_2 = 0$ to 255 $n_1 = n_2 = 0$ : left margin Max. value: $n_1 = 48$ , $n_2 = 3$ (13.6" shift) Space moved using this command will not be underlined. DEL command will not delete the skipped amount.
Relative Horizontal Position	ASCII: ESC \ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 92 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 5C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	Move to new horizontal position, relative to present position. Amount of movement is calculated as follows: $\pm$ ( $n_1 + [n_2 \times 256]$ ) / 120 dpi $n_1 = 0$ to 255 $n_2 = 0$ to 255 $n_1 = n_2 = 0$ : no movement + moves to right; - moves to left
Set Print Position	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Dec: 27 16 64 [data] Hex: 1B 10 40 [data]	OKI unique command. Sets next horizontal position of printhead. $P_n$ = number of parameter bytes to follow, range 0 to 255 $A_1$ specifies whether motion is absolute or relative: even = absolute from left margin; odd = relative from present position $A_2$ specifies direction of relative movement: even = toward right margin (forward); odd = toward left margin (reverse) $P_1P_2P_3P_4$ = 4-digit number representing number of units to move (size of unit depends on character pitch)

Epson Function	Command	Notes
Left Margin Set	ASCII: ESC l n Dec: 27 108 n Hex: 1B 6C n	Sets left margin n character spaces from printhead home position; must be at least 2 spaces to left of right margin. $n=0$ to 255 $n=0$ : home position
Right Margin Set	ASCII: ESC Q n Dec: 27 81 n Hex: 1B 51 n	Sets right margin n character spaces from printhead home position; must be greater than the left margin. $n=1$ to 255 $n=0$ : command ignored
Auto Justification	ASCII: ESC a n Dec: 27 97 n Hex: 1B 61 n	Justifies text according to the value of n:     n = 0: Left     n = 1: Center     n = 2: Right     n = 3: Full (left & right)use carriage return only at end of paragraph.
Repeat Printing	ASCII: ESC V n Dec: 27 86 n Hex: 1B 56 n	n = 1 to 255: Reprint data n times n = 0: End repeat printing
Unidirectional Print On/Off	ASCII: ESC U n Dec: 27 85 n Hex: 1B 55 n	Turns unidirectional (left to right only) printing on and off.  n = 1: Unidirectional printing On  n = 0: Unidirectional printing Off (normal bidirectional printing)
One-Line Unidirectional Printing	ASCII: ESC < Dec: 27 60 Hex: 1B 3C	Turns on unidirectional (left to right) printing for one line.
Backspace	ASCII: BS Dec: 8 Hex: 08	Prints data in print buffer and moves one character to the left according to the current character pitch.
Delete One Character	ASCII: DEL Dec: 127 Hex: 7F	Deletes last character in print buffer.

Epson Function	Command	Notes
		Vertical Control
Set 1/6" Line Spacing	ASCII: ESC 2 Dec: 27 50 Hex: 1B 32	Sets line spacing of 1/6" (6 lines per inch). This is standard typewriter spacing.
Set 1/8" Line Spacing	ASCII: ESC 0 Dec: 27 48 Hex: 1B 30	Sets line spacing of 1/8" (8 lines per inch).
Set n/60" Line Spacing	ASCII: ESC A n Dec: 27 65 n Hex: 1B 41 n	Sets line spacing of n/60".  n = 0 to 255  n = 0: no line feed.
Set n/180" Line Spacing	ASCII: ESC 3 n Dec: 27 51 n Hex: 1B 33 n	Sets a line spacing of $n/180$ ". n = 0 to 255 n = 0: no line feed
Set n/360" Line Spacing	ASCII: ESC + n or ESC [ n Dec: 27 43 n or 27 93 n Hex: 1B 2B n or 1B 5B n	Sets line spacing of n/360". ESC [ n is OKI unique command n = 0 to 255 n = 0: no line feed
Line Feed	ASCII: LF Dec: 10 Hex: 0A	Prints buffer data and moves the printhead by the current line spacing value. Cancels SO and ESC SO commands.
n/180" Line Feed	ASCII: ESC J n Dec: 27 74 n Hex: 1B 4A n	Executes one n/180" line feed without changing line spacing. $n=0$ to 255 $n=0$ : no line feed, but initiates printing
n/180" Reverse Line Feed	ASCII: ESC j n Dec: 27 106 n Hex: 1B 6A n	Executes one n/180" reverse line feed without changing line spacing.  n = 0 to 255  n = 0: no line feed, but initiates printing

Epson Function	Command	Notes
n/360" Line Feed	ASCII: ESC ] n Dec: 27 93 n Hex: 1B 5D n	OKI unique command. Executes $n/360$ " line feed without changing line spacing. $n=0$ to 255 $n=0$ : no line feed, but initiates printing
Form Feed	ASCII: FF Dec: 12 Hex: 0C	Prints data in buffer and advances paper to next top of form. Cancels SO and ESC SO command. With Cut Sheet Feeder, inserts or ejects paper depending on status of paper when command is issued.
Vertical Tab	ASCII: VT Dec: 11 Hex: 0B	Print buffer data and move to next vertical tab stop.
Set Vertical Tab Stops	ASCII: ESC B $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 66 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 42 $n_1 n_2 n_k 00$	Sets vertical tab stops at specified lines relative to Top of Form position. $k=1$ to 16: number of tabs $n=1$ to 255: line number where tab is to be set $n=0$ : clears tab setting for Vertical Format Unit channel 0
Set Vertical Format Unit (VFU)	$\begin{array}{c} ASCII: ESC \ b \ m \ n_1 \\ n_2 \dots n_k \ NUL \\ Dec: \ 27 \ 96 \ m \ n_1 \ n_2 \dots n_k \ 0 \\ Hex: \ 1B \ 62 \ m \ n_1 \ n_2 \dots n_k \ 00 \end{array}$	Programs up to 8 separate sets (channels) of vertical tab stops.  m = 0 to 7: channel number (0 is default set by ESC B command)  k = 1 to 16: number of tab stops in channel  n = 1 to 255: number of lines down from Top of Form position  n = 0: clear tab settings for channel m
Select Vertical Tab Channel	ASCII: ESC / n Dec: 27 47 n Hex: 1B 2F n	Activates preprogrammed vertical tab channel n. VT moves to stops in this channel $n=0$ to 7: channel number (0 is default)
Set Page Length in Lines	ASCII: ESC C n Dec: 27 67 n Hex: 1B 43 n	Sets page length in lines. Current position becomes top of form. Printer calculates page length by multiplying current line feed pitch by value entered for ``n." n = 1 to127.  Cancels Skip over Perforation setting.  Page length set by this command will not change even if line spacing is changed.
Set Page Length in Inches	ASCII: ESC C NUL n Dec: 27 67 0 n Hex: 1B 43 00 n	Sets page length in "es. Current position becomes top of form.  n = 1 to 22.  Cancels Skip over Perforation setting.

Epson Function	Command	Notes	
Set Skip Over Perforation area (bottom margin)	ASCII: ESC N n Dec: 27 78 n Hex: 1B 4E n	Activates Skip Over Perforation feature and sets it for n lines at the current line spacing. When Perforation Skip area is entered, printer will automatically feed paper down to top of form on next page. Once this command is entered, the Skip Over Perforation setting will remain the same even if line spacing is changed.  n = 1 to 255	
Cancel Skip Over Perforation	ASCII: ESC O Dec: 27 79 Hex: 1B 4F	Deactivates Skip Over Perforation. Command overrides menu.	
		Cut Sheet Feeder Option	
Cut Sheet Feeder Control	ASCII: ESC EM n Dec: 27 25 n Hex: 1B 19 n	Controls Cut Sheet Feeder accessory.  n = 1: Select bin 1  n = 2: Select bin 2 (if present)  n = 73 (ASCII `I"): Insert sheet  n = 82 (ASCII `R"): Eject sheet	
		Character Sets	
Download Custom Characters	ASCII: ESC & m $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [data] Dec: 27 38 109 $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [data] Hex: 1B 26 6D $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [data]	$n_1 = 0$ to 127 $n_2 = 0$ to 127 $n_1 \le n_2$ , range of characters to be replaced $d_0 = 0$ to 255: clearance before character $d_1 = 0$ to 37: number of columns character occupies $d_2 = 0$ to 255: clearance after character	
Copy ROM Character Set to RAM Character Set	ASCII: ESC: NUL m n Dec: 27 58 0 m n Hex: 1B 3A 00 m n	Copies ROM characters 32 to 127 to RAM 32 to 127  m = 0: Roman m = 7: Orator  m = 1: Swiss m = 122: Swiss Bold  m = 2: Courier m = 124: Gothic  m = 3: Prestige m = 126: Menu setting  n = 0	

Epson Function	Command	Notes
Select DLL Block	ASCII: ESC v n Dec: 27 118 n Hex: 1B 76 n	n = 1: Block 1 n = 2: Block 2 n = 0: command ignored
Custom Character Set On/Off	ASCII: ESC % n Dec: 27 37 n Hex: 1B 25 n	Engages/disengages custom character set.  n = 0: Select default character set  n = 1: Select custom character set
Select International Character Set (Set Code Page)	ASCII: ESC R n Dec: 27 82 n Hex: 1B 52 n	Select character set containing 15 special characters used in foreign language printing:  n = 0: American n = 8: Japanese n = 1: French n = 9: Norwegian n = 2: German n = 10: Danish n = 3: British n = 11: Spanish II n = 4: Danish I n = 12: Latin American n = 5: Swedish n = 13: French Canadian n = 6: Italian n = 14: Dutch n = 7: Spanish I n = 15: Publisher
Select Epson Character Set	ASCII: ESC t n Dec: 27 116 n Hex: 1B 74 n	Selects Epson character set according to value of n:  n = 0: Selects Epson italic character set  n = 1: Selects Epson graphic character set  n = 2: Re-allocates custom character set
Permit Printing of Upper Range Control Codes	ASCII: ESC 6 Dec: 27 54 Hex: 1B 36	Enables printing of characters in upper ASCII code range (128 to 159).
Cancel Printing of Upper Range Control Codes	ASCII: ESC 7 Dec: 27 55 Hex: 1B 37	Cancels ESC 6 command.

Epson Function	Command	Notes
	THE STATE OF THE S	Bar Code Commands
Select Industrial Bar Code Type and Size	ASCII: ESC DLE A m $n_1 n_8$ Dec: 27 16 65 m $n_1 n_8$ Hex: 1B 10 41 m $n_1 n_8$	OKI unique command $m = number of parameters specified (m = 0, 1 or 3: command ignored)$ $n_1, n_2$ : selects bar code style $n_1, n_2 = 0, 1$ : EAN8 $n_1, n_2 = 3,0$ : Interleaved 2 of 5 $n_1, n_2 = 0, 2$ : EAN13 $n_1, n_2 = 4, 0$ : Code 128 (Set A) $n_1, n_2 = 1, 0$ : UPC-A $n_1, n_2 = 4, 1$ : Code 128 (Set B) $n_1, n_2 = 1, 4$ : UPC-E $n_1, n_2 = 4, 2$ : Code 128 (Set C) $n_1, n_2 = 2, 0$ : Code 39 $n_3, n_4$ : sets vertical length of bars, in units of 15/180", calculated as ( $[n_3 \times 10] + n_4$ ) x 15/180" $n_5$ : sets black bars; $n_5 = 1$ to 7 $n_6$ : sets spacing; $n_6 = 1$ to 7 $n_7$ : sets ratio of wide element to narrow element; $n_7 = 1$ to 7 $n_8$ : specifies whether or not characters are to be attached $n_8 = 0$ : characters not attached $n_8 = 1$ or more: LQ characters attached
Print Industrial Bar Code Data	ASCII: ESC DLE B m n [data] Dec: 27 16 66 m n [data] Hex: 1B 10 42 m n [data]	Prints bar code data.  m = amount of data (in bytes) to follow n specifies Code 128 mode (when Code 128 is selected): n = 65: Set A n = 66: Set B n = 67: Set C
Select and Print Postnet Bar Code Data	ASCII: ESC DLE C n [data] Dec: 27 16 67 n [data] Hex: 1B 10 43 n [data]	n = amount of data (in bytes) to follow: n = 1 to 20 Data consists of single-digit numbers (0 to 9).

<b>Epson Function</b>	Command	Notes
Temperature Colonia (Alexandria Alexandria Alexandria Alexandria Alexandria Alexandria Alexandria Alexandria A		Print Features
Utility/LQ Selection	ASCII: ESC x n Dec: 27 120 n Hex: 1B 78	n = 0: Utility printing n = 1: LQ printing
HSD/NLQ Selection	ASCII: ESC ( n Dec: 27 40 n Hex: 1B 28 n	n = 0: HSD printing (15 or 18 cpi) n = 2: NLQ printing
Select LQ Typeface	ASCII: ESC k n Dec: 27 107 n Hex: 1B 6B n	$\begin{array}{lll} n=0: Roman & n=3: Prestige & n=124: Gothic \\ n=1: Swiss & n=7: Orator & n=126: Menu setting \\ n=2: Courier & n=122: Swiss Bold & \end{array}$
Proportional Spacing	ASCII: ESC p n Dec: 27 112 n Hex: 1B 70 n	See also ESC! n command.  n = 1: Start proportional spacing n = 0: Stop proportional spacing
Select 10 cpi Pitch (Pica)	ASCII: ESC P Dec: 27 80 Hex: 1B 50	Normally, selects 10 cpi (Pica). In compressed mode, selects 17.1 cpi.
Select 12 cpi Pitch (Elite)	ASCII: ESC M Dec: 27 77 Hex: 1B 4D	Normally, selects 12 cpi (Elite). In compressed mode, selects 20 cpi.
Select 15 cpi Pitch	ASCII: ESC g Dec: 27 103 Hex: 1B 67	Selects 15 cpi pitch.
Select Compressed Print	ASCII: SI or ESC SI Dec: 15 or 27 15 Hex: 0F or 1B 0F	Pitch depends on current pitch selected: 10 cpi becomes 17.1 cpi 12 cpi becomes 20 cpi

<b>Epson Function</b>	Command	Notes
Cancel Compressed Print	ASCII: DC2 Dec: 18 Hex: 12	Cancels 15 cpi print selected by SI or ESC SI command.
Set Character Spacing	ASCII: ESC SP n Dec: 27 32 n Hex: 1B 20 n	Adds n dots of space (depending on the current pitch) between characters. $n=0$ to 127
Select Italic Characters	ASCII: ESC 4 Dec: 27 52 Hex: 1B 34	See also ESC! n, ESC 7.
Cancel Italics	ASCII: ESC 5 Dec: 27 53 Hex: 1B 35	Clears italic printing engaged by ESC 4 command.
Turn Underlining On/Off	ASCII: ESC – n Dec: 27 45 n Hex: 1B 2D n	Underlines all text except tabs.  n = 1: Start underlining n = 0: Stop underlining
Start Superscript/Subscript	ASCII: ESC S n Dec: 27 83 n Hex: 1B 53 n	n = 0: Start superscript n = 1: Start subscript
Stop Superscript/Subscript	ASCII: ESC T Dec: 27 84 Hex: 1B 54	,
Select Character Style (normal, shadow, outline, outline/shadow)	ASCII: ESC q n Dec: 27 113 n Hex: 1B 71 n	n = 0: Normal n = 2: Shadow n = 1: Outline n = 3: Outline with shadow
Start Emphasized Printing	ASCII: ESC E Dec: 27 69 Hex: 1B 45	Prints horizontally shifted double dots in utility mode at half speed. See also ESC! n command. Overrides Menu until Initialize, Software I-PRIME or Change Emulation command is received, or until printer is turned off.

Epson Function	Command	Notes
Stop Emphasized Printing	ASCII: ESC F Dec: 27 70 Hex: 1B 46	Clears emphasized printing engaged by ESC E command.
Start Enhanced (Double Strike) Printing	ASCII: ESC G Dec: 27 71 Hex: 1B 47	Prints vertically shifted double dots in two passes. See also ESC! n command.
Stop Enhanced Printing	ASCII: ESC H Dec: 27 72 Hex: 1B 48	Clears double strike printing set by ESC G command.
Double Width (Expanded) Printing	ASCII: ESC W n Dec: 27 87 n Hex: 1B 57 n	<ul> <li>n = 2: Start triple width printing</li> <li>n = 1: Start double width printing</li> <li>n = 0: Stop double or triple width printing</li> </ul>
Immediate Double Width	ASCII: SO or ESC SO Dec: 14 or 27 14 Hex: 0E or 1B 0E	Prints double width only to end of line; can also be canceled by DC4, ESC W 0 and ESC! n.
Stop Immediate Double Width Printing	ASCII: DC4 Dec: 20 Hex: 14	Only cancels double width set by SO or ESC SO.
Start Triple Width Printing	ASCII: ESC m Dec: 27 109 Hex: 1B 6D	Canceled by ESC W 0 and ESC ! n.
Double Height Printing	ASCII: ESC w n or ESC US n Dec: 27 119 n or 27 31 n Hex: 1B 77 n or 1B 1F n	OKI unique command n = 2: Start triple height n = 1: Start double height n = 0: Stop double or triple height

Epson Function	Command	Notes
		Graphics, 8 & 24-Pin Mode
Note: 1	For all graphics commands the r	number of dot columns of graphic data is as follows: dots = $n_1 + (n_2 x 256)$
Graphics Select/Print	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Dec: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Hex: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data]	Selects 8-pin and 24-pin graphic modes and prints graphic data.  m = 0: Single density, 8-pin 60 dpi  m = 1: Double density, 8-pin, 120 dpi  m = 2: Double speed, double density, 8-pin, quasi-120 dpi*  m = 3: Quadruple density, 8-pin, quasi-240 dpi*  m = 4: CRT I, 8-pin, 80 dpi  m = 6: CRT II, 8-pin, 90 dpi  m = 32: Single density, 24-pin, 60 dpi  m = 33: Double density, 24-pin, 120 dpi  m = 38: CRT III, 24-pin, 90 dpi  m = 39: Triple density, 24-pin, 180 dpi  m = 40: Hex-density, 24-pin, quasi-360 dpi*  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 to 255: specifies amount of subsequent Bit Image bytes received, calculated as n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)  * dots can not be printed directly adjacent to one another
		Graphics, 8-Pin Mode
Single Density Graphics	ASCII: ESC K $n_1 n_2$ [graphic data] Dec: 27 75 $n_1 n_2$ [graphic data] Hex: 1B 4B $n_1 n_2$ [graphic data]	Dot density 60 dpi horizontal Maximum data per line: 816 bytes $n_1, n_2 = 0$ to 255: specifies amount of subsequent Bit Image bytes received, calculated as $n_1 + (n_2 \times 256)$

Epson Function	Command	Notes
Double Density Graphics	ASCII: ESC L n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Dec: 27 76 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Hex: 1B 4C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data]	Dot density 120 dpi horizontal Maximum data per line: 1632 $n_1$ , $n_2 = 0$ to 255: specifies amount of subsequent Bit Image bytes received, calculated as $n_1 + (n_2 \times 256)$
Double Density/ Double Speed Graphics	ASCII: ESC Y $n_1 n_2$ [graphic data] Dec: 27 89 $n_1 n_2$ [graphic data] Hex: 1B 59 $n_1 n_2$ [graphic data]	Same as double density graphics (120 dpi), but printer can't put two adjacent dots in the same row.
Quadruple Density Graphics	ASCII: ESC Z n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Dec: 27 90 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Hex: 1B 5A n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data]	Dot density 240 dpi horizontal. Printer can't put two adjacent dots in the same row. Maximum data per line: 3264 $n_1$ , $n_2 = 0$ to 255: specifies amount of subsequent Bit Image bytes received, calculated as $n_1 + (n_2 \times 256)$
Quasi Double Density Graphics	ASCII: ESC y n Dec: 27 121 n Hex: 1B 79 n	n = 0: Turn off quasi 8-bit graphics n = 1: Turn on quasi 8-bit graphics

<b>Epson Function</b>	Command	Notes
Reassign Graphics	ASCII: ESC ? m n Dec: 27 63 m n Hex: 1B 3F m n	Converts ESC K, ESC L, ESC Y, or ESC Z command to a graphics select command:  For ESC K: m = 75  For ESC Y: m = 89  For ESC L: m = 76  For ESC Z: m = 90
		n = 0: Single density, 8-pin 60 dpi n = 1: Double density, 8-pin, 120 dpi n = 2: Double speed, double density, 8-pin, quasi-120 dpi (dots can not be printed directly adjacent to one another) n = 3: Quadruple density, 8-pin, quasi240 dpi (dots can not be printed directly adjacent to one another) n = 4: CRT I, 8-pin, 80 dpi n = 6: CRT II, 8-pin, 90 dpi n = 32: Single density, 24-pin, 60 dpi n = 33: Double density, 24-pin, 120 dpi n = 38: CRT III, 24-pin, 90 dpi n = 39: Triple density, 24-pin, 180 dpi n = 40: Hex-density, 24-pin, quasi-360 dpi (dots can not be printed directly adjacent to one another)
Composite Command	ASCII: ESC! n Dec: 27 33 n Hex: 1B 21 n	Calculate n as the sum of the values of the features to be activated. If a feature's value is not included in the sum, it will be deactivated.  n = 0: 10 cpi

Epson Function	Command	Notes
·		Miscellaneous Commands
Select Emulation Mode.	ASCII: ESC { n Dec: 27 123 n Hex: 1B 7B n	OKI unique command. Switches printer emulation mode, copying the custom character data in buffer and saving the print and receive buffers. Menu settings unaffected.  n = 0, 2: IBM XL24 Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 66: Epson LQ 850, Epson LQ 1050
Select Color (color ribbon installed)	ASCII: ESC r n Dec: 27 114 n Hex: 1B 72 n	Selects print color mode as follows:  n = 0: black  n = 1: magenta  n = 2: cyan  n = 3: violet (produced in two superimposed printing passes, magenta/cyan)  n = 4: yellow  n = 5: orange (produced in two superimposed printing passes, yellow/magenta)  n = 6: green (produced in two superimposed printing passes, yellow/cyan)  This command will be ignored if the Ribbon Selection in the Menu has been set to Black.
Initialize Printer	ASCII: ESC @ Dec: 27 64 Hex: 1B 40	Clears print buffer (receive buffer unaffected), resets printer to menu defaults, current position becomes top of page. Custom character data is not touched. This command is acknowledged only if Reset Inhibit in Menu is set to No (factory default).
Cancel	ASCII: CAN Dec: 24 Hex: 18	Clears print buffer (receive buffer unaffected) and executes carriage return; commands and custom character data unaffected.
Set Most Significant Bit (MSB) to 1	ASCII: ESC > Dec: 27 62 Hex: 1B 3E	Sets the MSB (8th bit) to 1 (Shift Out character set).

Epson Function	Command	Notes
Set Most Significant Bit (MSB) to 0	ASCII: ESC = Dec: 27 61 Hex: 1B 3D	Sets the MSB (8th bit) to 0 (Shift In character set).
Reset Most Significant Bit (MSB)	ASCII: ESC # Dec: 27 35 Hex: 1B 23	Cancels ESC > or ESC =. MSB accepted ``as is" from computer.
Print Suppress Mode On	ASCII: DC3 Dec: 19 Hex: 13	Places printer in Print Suppress Mode after printing data in print buffer. Ignores all further commands except DC1 command.  Print Suppress Effective item in Menu must be set to Yes.
Print Suppress Mode Off	ASCII: DC1 Dec: 17 Hex: 11	Clears Print Suppress Mode, re-activating printer to once again process all data received.
Disable Paper-Out Sensor	ASCII: ESC 8 Dec: 27 56 Hex: 1B 38	OKI unique command. Disables paperout sensor, even if Paper Out Override in Menu is set to On the (factory default). If data flows onto next page and reaches top of form setting for that page, printer ALARM light will come on to indicate paperout error.
Enable Paper-Out Sensor	ASCII: ESC 9 Dec: 27 57 Hex: 1B 39	OKI unique command. Enables paper out sensor to detect when less than 1/2" of paper is left. When ALARM light is on, pressing SELECT prints 1 line of data at a time until the top of form setting for the next page is reached. Sensor can also be controlled by the menu.
Half-Speed Printing On/Off	ASCII: ESC s n Dec: 27 115 n Hex: 1B 73 n	Prints at 50% of normal speed to reduce noise.  n = 1: Half-speed printing On n = 0: Half-speed printing Off

#### **IBM Commands**

This section contains the commands for the IBM XL24 Proprinter and XL24 AGM emulations, grouped by function.

**Note:** Normally the commands in this table will override the Menu settings. Except as noted, these commands are canceled and the printer returns to the factory and Menu settings when the printer receives an Initialization, Software I-Prime, or Change Emulation command, or when it is turned off and then on again.

IBM Function	Command	Notes
		Horizontal Control
Carriage Return	ASCII: CR Dec: 13 Hex: 0D	Prints data in buffer and performs carriage return.
Set Horizontal Tabs	ASCII: ESC D $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 68 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 44 $n_1 n_2 n_k 00$	Sets horizontal tab stop positions  n = 1 to 255: specifies position of tab stop—maximum is number of characters per line  k = 1 to 28; n1 = 0: clear tabs  Default: every 8 columns
Horizontal Tab	ASCII: HT Dec: 9 Hex: 09	Moves to next horizontal tab stop
Reset Tabs to Default	ASCII: ESC R Dec: 27 82 Hex: 1B 52	Resets horizontal tabs for default: every 8th character. Also resets vertical tabs to default of 1 line.

IBM Function	Command	Notes
Set Left & Right Margins	ASCII: ESC X n m Dec: 27 88 n m Hex: 1B 58 n m	Sets left (n) and right (m) margins in character columns at current pitch. Once set, margins remain fixed even if character pitch is changed.  n = 0 to 255; n = 0: left margin unchanged  m = 0 to 255; m = 0: right margin unchanged  m must be at least 1 character space (at 10 cpi) to the right of n.
Start/Stop Unidirectional Printing	ASCII: ESC U n Dec: 27 85 n Hex: 1B 55 n	n = 1: Unidirectional printing On n = 0: Unidirectional printing Off (return to bidirectional)
Backspace	ASCII: BS Dec: 8 Hex: 08	Prints data in buffer and moves one character to the left according to current character pitch.
Set Print Position	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Dec: 27 16 64 [data] Hex: 1B 10 40 [data]	OKI unique command. Sets horizontal position of printhead.  P <sub>n</sub> specifies number of bytes to follow, range 0 to 127 (MSB ignored)  A <sub>1</sub> specifies if motion is absolute (even number) or relative (odd number)  A <sub>2</sub> specifies direction of relative movement right (even number) or left (odd number)  P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> = 4-digit number specifying print position. Unit of print position is 1/360" in LQ mode; 1/240" in Utility mode.  Maximum default value for left and right margins: 4896.
Set Relative Print Position	ASCII: ESC d n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 100 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 64 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	$n_1, n_2 = 0 \text{ to } 255$ $1 \le n_1 + (n_2 \times 256) \le 1632$

IBM Function	Command	Notes
		Vertical Control
Set 1/8" Line Spacing	ASCII: ESC 0 Dec: 27 48 Hex: 1B 30	1/8" Line Spacing = 8 lines per inch.
Set 7/72" Line Spacing	ASCII: ESC 1 Dec: 27 49 Hex: 1B 31	This is the line spacing used for graphics.
Activate Line Spacing	ASCII: ESC 2 Dec: 27 50 Hex: 1B 32	This command is required to activate the line spacing set by the ESC A n command (see below).
Set n/60" Line Spacing	ASCII: ESC A n Dec: 27 65 n Hex: 1B 41 n	n = 1 to 255 n = 0: no change in line spacing.
Set n/360" Line Spacing	ASCII: ESC % 8 n Dec: 27 37 56 n Hex: 1B 25 38 n	OKI unique command. Sets line spacing to n/360".  n = 1 to 255  n = 0: no line feed
Set n/216" or n/180" Line Spacing	ASCII: ESC 3 n Dec: 27 51 n Hex: 1B 33 n	n = 1 to 255 n = 0: command is ignored
Set Line Feed Increments	ASCII: ESC [ $\ n_1 \ n_2 \ g_1 \ g_2$ Dec: 27 91 92 $n_1 \ n_2 \ g_1 \ g_2$ Hex: 1B 5B 5C $n_1 \ n_2 \ g_1 \ g_2$	$n_1 = 0$ to 255 $n_2 = 0$ to 255 $0 \le n_1 + (n_2 \times 256) \le 65535$ $g_1 + g_2 = 180$ or 216: sets increment
Line Feed	ASCII: LF Dec: 10 Hex: 0A	Prints buffer data and moves printhead down by current line spacing value.  In PPR emulation, performs carriage return only if Auto CR in Menu has been changed to Yes (factory default is No).  In AGM emulation performs carriage return regardless of Auto CR setting.

IBM Function	Command	Notes
Automatic Line Feed	ASCII: ESC 5 n Dec: 27 53 n Hex: 1B 35 n	n = 0: Deactivate auto line feed n = 1: Activate auto line feed
Reverse Line Feed	ASCII: ESC ] Dec: 27 93 Hex: 1B 5D	Prints buffer data and perofrms one reverse line feed at the current line spacing. Movement will not go above top of form. Not recommended for use with optional pull tractor.
n/360" Line Feed	ASCII: ESC % 4 n Dec: 27 37 52 n Hex: 1B 25 34 n	OKI unique command. Prints data in buffer and executes a single n/360" line feed without changing line spacing.  n = 1 to 255  n = 0: no line feed
n/216" or n/180" Line Feed	ASCII: ESC J n Dec: 27 74 n Hex: 1B 4A n	In PPR emulation, prints data in buffer and executes a single n/216" line feed; in AGM emulation, executes a single n/180" line feed, both without changing line spacing. Carriage Return determined by Menu setting.  n = 1 to 255  n = 0: no line feed
Form Feed	ASCII: FF Dec: 12 Hex: 0C	Prints data in buffer and advances paper to next top of form. With Cut Sheet Feeder installed, will eject or insert paper depending on status of feeder.
Vertical Tab	ASCII: VT Dec: 11 Hex: 0B	Prints buffer data and moves to next vertical tab stop.
Set Vertical Tab Stops	ASCII: ESC B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>k</sub> NUL  Dec: 27 66 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>k</sub> 0  Hex: 1B 42 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>k</sub> 00	Sets vertical tab stops at specified lines.  k = 1 to 64: number of tabs  n = 1 to 255: line number where tab is to be set
Set Page Length in Inches	ASCII: ESC C NUL n Dec: 27 67 0 n Hex: 1B 43 00 n	Sets page length inches.  n = 1" to 255"  n = 0: Command ignored  This command cancels Skip Over Perforation setting.

IBM Function	Command	Notes
Set Page Length in Lines	ASCII: ESC C n Dec: 27 67 n Hex: 1B 43 n	Sets page length in lines, relative to currently selected line spacing, calculated by multiplying value of n by line spacing ratio.  n = 1 to 127, Epson emulation n = 1 to 255, IBM emulation This command cancels Skip Over Perforation setting.
Set Skip Over Perforation	ASCII: ESC N n Dec: 27 78 n Hex: 1B 4E n	Activates Skip Over Perforation feature and sets it for n lines at the current line spacing. When the printer reaches the bottom of the page, it will skip n lines to next top of form. Command overrides menu.  n = 1 to 255 lines n = 0: command ignored
Cancel Skip Over Perforation	ASCII: ESC O Dec: 27 79 Hex: 1B 4F	Deactivates Skip Over Perforation. Command overrides menu.
Set Top of Form	ASCII: ESC 4 Dec: 27 52 Hex: 1B 34	Sets top of form at current printhead position. Command ignored in CSF or Auto-Feed mode.
		Cut Sheet Feeder (Option)
Cut Sheet Feeder Control	ASCII: ESC EM n Dec: 27 25 n Hex: 1B 19 n	OKI unique command. Controls Cut Sheet Feeder accessory.  n = 1: Select bin 1  n = 2: Select bin 2 (if present)  n = 73 (ASCII ``I"): Insert sheet  n = 82 (ASCII ``R"): Eject sheet

IBM Function	Command	Notes	
Set Page Length in Lines	ASCII: ESC C n Dec: 27 67 n Hex: 1B 43 n	Sets page length in lines, relative to currently selected line spacing, calculated by multiplying value of n by line spacing ratio.  n = 1 to 127, Epson emulation n = 1 to 255, IBM emulation This command cancels Skip Over Perforation setting.	
Set Skip Over Perforation	ASCII: ESC N n Dec: 27 78 n Hex: 1B 4E n	Activates Skip Over Perforation feature and sets it for n lines at the current line spacing. When the printer reaches the bottom of the page, it will skip n lines to next top of form. Command overrides menu.  n = 1 to 255 lines n = 0: command ignored	
Cancel Skip Over Perforation	ASCII: ESC O Dec: 27 79 Hex: 1B 4F	Deactivates Skip Over Perforation. Command overrides menu.	
Set Top of Form	ASCII: ESC 4 Dec: 27 52 Hex: 1B 34	Sets top of form at current printhead position. Command ignored in CSF or Auto-Feed mode.	
		Cut Sheet Feeder (Option)	
Cut Sheet Feeder Control	ASCII: ESC EM n Dec: 27 25 n Hex: 1B 19 n	OKI unique command. Controls Cut Sheet Feeder accessory.  n = 1: Select bin 1  n = 2: Select bin 2 (if present)  n = 73 (ASCII ``I"): Insert sheet  n = 82 (ASCII ``R"): Eject sheet	

IBM Function	Command	Notes	
		Character Sets	
Down Line Load	ASCII: ESC = 1 h # a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> Dec: 27 61 1 h 35 a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> Hex: 1B 3D 1 h 23 a <sub>1</sub> a <sub>2</sub>	Initializes down line loading l, $h = 0$ to 255: specifies number of bytes to follow, calculated as $l + (h \times 256)$ $a_1, a_2 = 0$ to 255: indicate storing address of loading data, calculated as $a_1 + (a_2 \times 256)$	
Select International Character Set	ASCII: ESC! n Dec: 27 33 n Hex: 1B 21 n	OKI unique command. Selects character set containing special characters used in foreign language printing:  n = 64: US ASCII, slashed zero n = 65: US ASCII (unslashed zero) n = 66: British n = 67: German n = 68: French n = 69: Swedish n = 70: Danish  OKI unique command. Selects character set containing special characters used in n = 71: Norwegian n = 71: Norwegian n = 72: Dutch n = 73: Italian n = 73: Italian n = 74: French Canadian n = 75: Spanish n = 76: Latin American n = 90: Publisher	
Print from IBM Character Set III	ASCII: ESC \ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 92 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 5C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	This character set includes printable characters for commands. Specify total number of characters to be printed, calculated as $n_1 + (n_2 \times 256)$ .	
Print One Character from IBM Character Set III	ASCII: ESC ^ n Dec: 27 94 n Hex: 1B 5E n	Prints character n from IBM Character Set III. n = 0 to 255	
Select IBM Character Set I	ASCII: ESC 7 Dec: 27 55 Hex: 1B 37	Selects IBM Character Set I	
Select IBM Character Set II	ASCII: ESC 6 Dec: 27 54 Hex: 1B 36	Selects IBM Character Set II	

IBM Function	Command	Notes	
		Bar Code Commands	
Select Industrial Bar Code Type and Size	ASCII: ESC DLE A m $n_1 n_8$ Dec: 27 16 65 m $n_1 n_8$ Hex: 1B 10 41 m $n_1 n_8$	OKI unique command $m = number of parameters specified (m = 0, 1 or 3: command ignored)$ $n_1, n_2$ : selects bar code style $n_1, n_2 = 0, 1$ : EAN8 $n_1, n_2 = 0, 2$ : EAN13 $n_1, n_2 = 4, 0$ : Code 128 (Set A) $n_1, n_2 = 1, 0$ : UPC-A $n_1, n_2 = 4, 1$ : Code 128 (Set B) $n_1, n_2 = 1, 4$ : UPC-E $n_1, n_2 = 4, 2$ : Code 128 (Set C) $n_1, n_2 = 2, 0$ : Code 39 $n_3, n_4$ : sets vertical length of bars, in units of 15/180", calculated as ( $[n_3 \times 10] + n_4$ ) $\times 15/180$ " $n_5$ : sets black bars; $n_5 = 1$ to 7 $n_6$ : sets spacing; $n_6 = 1$ to 7 $n_7$ : sets ratio of wide element to narrow element; $n_7 = 1$ to 7 $n_8$ : specifies whether or not characters are to be attached $n_8 = 0$ : characters not attached $n_8 = 1$ or more: LQ characters attached	
Print Industrial Bar Code Data	ASCII: ESC DLE B n m [data] Dec: 27 16 66 n m [data] Hex: 1B 10 42 n m [data]	OKI unique command n: specifies amount of data to follow m: selects Code 128 mode (Code 128 must be selected for this command to be recognized) m = 65: Set A m = 66: Set B m = 67: Set C	
Select and Print Postnet Bar Code Data	ASCII: ESC DLE C n [data] Dec: 27 16 67 n [data] Hex: 1B 10 43 n [data]	OKI unique command.  n: designates amount of data to follow  n = 1 to 20  Data consists of single-digit numbers.	

IBM Function	Command	Notes	
	and the second transcription in the large of Second Graduation and Investment of the second	Print Features	
Select LQ Typeface	ASCII: ESC k n Dec: 27 107 n Hex: 1B 6B n	OKI unique command. Selects typeface according to value of n:  n = 0: Roman	
Proportional Spacing	ASCII: ESC P n Dec: 27 80 n Hex: 1B 50 n	Controls proportional spacing n = 0 to 255: n = odd number: start proportional spacing n = even number: stop proportional spacing When printer is in utility mode, this command will switch it to LQ proportional until it is canceled.	
Set 10 Cpi Pitch	ASCII: DC2 Dec: 18 Hex: 12	This is standard pica typewriter size.	
Set 12 Cpi Pitch	ASCII: ESC: Dec: 27 58 Hex: 1B 3A	Changes to 12 cpi except if Menu item ``SI Select (12 CPI)" is set to ``20", then ESC: will change 17.1 cpi to 20 cpi and will not change 20 cpi.	
Set 15 Cpi Pitch	ASCII: ESC g Dec: 27 103 Hex: 1B 67	OKI unique command. Sets 15 cpi.	
Set Compressed Pitch	ASCII: SI Dec: 15 Hex: 0F	Sets 17.1 cpi	
Set 20 Cpi Pitch	ASCII: ESC SI Dec: 27 15 Hex: 1B 0F	OKI unique command.	

IBM Function	Command	Notes	
Select HSD or NLQ	ASCII: ESC ( n Dec: 27 40 n Hex: 1B 28 n	Selects High Speed Draft or Near Letter Quality print mode as follows:  n = 0: HSD mode.  n = 1: NLQ mode.	
Select Print Parameters	ASCII: ESC I n Dec: 27 73 n Hex: 1B 49 n	Selects pitch, print mode and ROM versus RAM Custom Graphics, according to the value of n:  n = 0: 10 cpi, utility (UTL), ROM n = 2: 10 cpi, letter quality (LQ), ROM n = 3: Proportional, LQ, ROM n = 4: 10 cpi, UTL, RAM n = 6: 10 cpi, LQ, RAM n = 7: Proportional, LQ, RAM n = 7: Proportional, LQ, RAM n = 8: 12 cpi, UTL, ROM n = 8: 12 cpi, UTL, ROM n = 10: 12 cpi, LQ, ROM n = 12: 12 cpi, UTL, RAM n = 34: 20 cpi, LQ, ROM n = 34: 20 cpi, LQ, ROM	
Start Italic Printing	ASCII: ESC % G Dec: 27 37 71 Hex: 1B 25 47	OKI unique command. Italic characters may overlap slightly.	
Stop Italic Printing	ASCII: ESC % H Dec: 27 37 72 Hex: 1B 25 48	OKI unique command. Cancels italic printing engaged by ESC % G command.	
Underlining	ASCII: ESC – n Dec: 27 45 n Hex: 1B 2D n	Underlines all text except tabs.  n = 0 to 255  n = odd: start underlining n = even: stop underlining	
Start Subscript/Superscript	ASCII: ESC S n Dec: 27 83 n Hex: 1B 53 n	Engages subscript or superscript printing  n = 0 to 255  n = odd: start subscript  n = even: start superscript	

IBM Function	Command	Notes
Stop Subscript/Superscript	ASCII: ESC T Dec: 27 84 Hex: 1B 54	Cancels subscript or superscript printing.
Start Emphasized Printing	ASCII: ESC E Dec: 27 69 Hex: 1B 45	Prints horizontally shifted double dots in utility mode at half speed.
Stop Emphasized Printing	ASCII: ESC F Dec: 27 70 Hex: 1B 46	Cancels emphasized printing.
Start Enhanced (Doublestrike) Printing	ASCII: ESC G Dec: 27 71 Hex: 1B 47	Prints vertically shifted double dots in two unidirectional passes.
Stop Enhanced Printing	ASCII: ESC H Dec: 27 72 Hex: 1B 48	Cancels enhanced printing.
Double Width (Expanded) Printing	ASCII: ESC W n Dec: 27 87 n Hex: 1B 57 n	n = odd: start double width printing n = even: stop double width printing
Immediate Double Width	ASCII: SO Dec: 14 Hex: 0E	Prints double width only to end of line; can be canceled by DC4, CAN, or ESC W 1 command.
Stop Immediate Double Width Printing	ASCII: DC4 Dec: 20 Hex: 14	Cancels double width set by SO command
Start Triple Width Printing	ASCII: ESC m Dec: 27 109 Hex: 1B 6D	Triple wide printing will be stopped by ESC W 0 command.


IBM Function	Command	Notes
Control Double Height/Width	ASCII: ESC [ @ 1 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>3</sub> n <sub>4</sub> Dec: 27 91 64 1 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>3</sub> n <sub>4</sub> Hex: 1B 5B 40 1 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>3</sub> n <sub>4</sub>	Sets double height, double width, or both double height and double width $l=0$ to 255 $m=0$ to 255 $n_1, n_2$ ignored $n_3$ : specifies character height and line feed $n_3=17$ : single line feed, standard height $n_3=34$ : double line feed, double height $n_4$ : specifies character width $n_4=1$ : standard width $n_4=2$ : double width $n_4=2$ : double width Command will be ignored when printing bit image graphics.
Overscore	ASCII: ESC _ n Dec: 27 95 n Hex: 1B 5F n	Prints a continuous overscore over all text characters except for tab spaces.  n = 0 to 255  n = odd: start overscore  n = even: stop overscore

IBM Function	Command	Notes		
:		Graphics, 8-Pin Mode		
Note:	<b>Note:</b> For all 8-pin graphics commands the number of dot columns of graphic data = $n1 + (n2 \times 256)$			
Single Density Graphics	ASCII: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Dec: 27 75 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Hex: 1B 4B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data]	Dot density 60 dpi horizontal, 72 dpi vertical. Maximum data per line = 816 $n_1$ , $n_2$ = 0 to 255: specifies amount of subsequent bit image bytes received, calculated as $n_1$ + ( $n_2$ x 256).		
Double Density Half Speed Graphics	ASCII: ESC L 1 h [graphic data] Dec: 27 76 1 h [graphic data] Hex: 1B 4C 1 h [graphic data]	Dot density 120 dpi horizontal, 72 dpi vertical.  Maximum data per line: 1632  l, h = 0 to 255: specifies amount of subsequent bit image bytes received, calculated as l + (h x 256).		
Double Density Full Speed Graphics	ASCII: ESC Y 1 h  [graphic data] Dec: 27 89 1 h [graphic data] Hex: 1B 59 1 h  [graphic data]	Same as low speed double density (120 dpi), but printer can't put two adjacent dots in the same row.		
Quasi Double Density Graphics	ASCII: ESC y n Dec: 27 121 n Hex: 1B 79 n	$n=1$ : Engages Quasi Double Density graphics $n=0$ : Disengages Quasi Double Density graphics Applies to the following commands: ESC K $n_1$ $n_2$ [data] ESC * $m$ $n_1$ $n_2$ ESC ? $m$ $n_1$		
Quadruple Density Graphics	ASCII: ESC Z 1 h  [graphic data]  Dec: 27 90 1 h [graphic data]  Hex: 1B 5A 1 h  [graphic data]	Dot density 240 dpi horizontal, 72 dpi vertical. Printer can't put two adjacent dots in the same row. Maximum data per line: $3264$ l, $h = 0$ to 255: specifies amount of subsequent bit image bytes received, calculated as $1 + (h \times 256)$ .		

IBM Function	Command	Notes		
(Books) Street Walter Street S	Graphics, 8 & 24-Pin Mode			
Graphics Select/Print	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Dec: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data] Hex: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [graphic data]	Selects 8 and 24-pin graphic modes; prints graphic data. Valid only for IBM AGM.  m = 0: Single density, 8-pin, 60 dpi  m = 1: Double density, 8-pin, 120 dpi  m = 2: Double speed, double density, 8-pin, quasi-120 dpi*.  m = 3: Quadruple density, 8-pin, quasi-240 dpi m = 4: CRT I, 8-pin, 80 dpi  m = 6: CRT II, 8-pin, 90 dpi  m = 32: Single density, 24-pin, 60 dpi  m = 33: Double density, 24-pin, 120 dpi  m = 38: CRT III, 24-pin, 90 dpi  m = 39: Triple density, 24-pin, 180 dpi  m = 40: Hex-density, 24-pin, quasi-360 dpi  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 to 255: specifies amount of subsequent bit image bytes received, calculated as n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)		
		*dots can not be printed directly adjacent to one another		
Graphics Select	ASCII: ESC [g n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [graphic data] Dec: 27 91 103 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [graphic data] Hex: 1B 5B 67 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [graphic data]	Selects graphics and prints  m = 0: Single density, 8-pin, 60 dpi (same as ESC * 0)  m = 1: Double density, 8-pin, 120 dpi (same as ESC * 1)  m = 2: Double speed, double density, 8-pin, quasi-120 dpi (same as ESC * 2)  m = 3: Quadruple density, 8-pin, quasi-240 dpi (same as ESC * 3)  m = 8: Single density, 24-pin, 60 dpi (same as ESC * 32)  m = 9: Double density, 24-pin, 120 dpi (same as ESC * 33)  m = 11: Triple density, 24-pin, 180 dpi (same as ESC * 39)  m = 12: Hex-density, 24-pin, quasi-360 dpi (same as ESC * 40)  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 to 255: specifies amount of subsequent bit image bytes received, calculated as n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)		

IBM Function	Command	Notes
	M	liscellaneous Commands
Select Emulation Mode.	ASCII: ESC { n Dec: 27 123 n Hex: 1B 7B n	OKI unique command. Switches printer emulation mode, copying the custom character data in buffer and saving the print and receive buffers. Menu settings unaffected.  n = 0, 2: IBM Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 64, 66: Epson LQ 850, LQ 1050
Select color (color ribbon installed)	ASCII: ESC r n Dec: 27 114 n Hex: 1B 72 n	OKI unique command. Selects print color mode as follows:  n = 0: black  n = 1: magenta  n = 2: cyan  n = 3: violet (two superimposed passes, magenta/cyan)  n = 4: yellow  n = 5: orange (two superimposed passes, yellow/magenta)  n = 6: green (two superimposed passes, yellow/cyan)  Command will be ignored if the Ribbon Selection in Menu is set to Black.
Cancel	ASCII: CAN Dec: 24 Hex: 18	Clears buffer and cancels single double-width set by SO or ESC SO command; does not affect custom characters or other commands.
Print Suppress Mode On	ASCII: ESC Q n Dec: 27 81 n Hex: 1B 16 n	Prints out data in print buffer and puts printer in Print Suppress Mode until DC1 command is received.  Command will be ignored unless Print Suppress Effective item in Menu is set to Yes. $n=23$
Print Suppress Mode Off	ASCII: DC1 Dec: 17 Hex: 11	Cancels Print Suppress Mode. Printer becomes active, processes all data received.

IBM Function	Command	Notes	
Stop Printing	ASCII: ESC j Dec: 27 106 Hex: 1B 6A	Deselects the printer. Press SELECT to reactivate. No data is lost.	
Disable Paper-Out Sensor	ASCII: ESC 8 Dec: 27 56 Hex: 1B 38	Paper-out sensor is deactivated: printer will print to next top of form before registering paper end error.  This command will be ignored if the Paper Out Override in Menu is set to No (the factory default).	
Enable Paper-Out Sensor	ASCII: ESC 9 Dec: 27 57 Hex: 1B 39	Sensor detects when less than 1/2" of paper is left. When PAPER OUT light is on, pressing SELECT prints 1 line of data at a time until top of form position on next page is reached. Sensor can also be controlled by the Menu.	






#### **IBM 25-Pin Serial Cable Configuration**

Computer	Printer
PG 1	 1 PG
TD 2	 3 RD
RD 3	 2 TD
CTS 5	 11 SSD
DSR 6	20 DTR
	6 DSR
SG 7	 7 SG
	4 RTS
	5 CTS

#### **IBM 9-Pin Serial Cable Configuration**

Computer		Printer
RD 2		2 TD
TD 3		3 RD
SG 5		7 SG
DSR 6		20 DTF
		6 DSR
CTS 8	<del></del>	
	<u> </u>	4 RTS
		5 CTS



#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ML395& ML395C Black Ribbon (P/N 52103601)

MSDS # 58065301

For more information, contact Okidata at: 532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054

For Emergency Information, call 1-800-OKIDATA

#### **Emergency First Aid Procedures**

Emergency	Procedure
Contact occurs with eyes.	Flush eyes with large quantities of water for 15 minutes, keeping eyelids open with fingers. Seek medical attention.
Contact occurs with skin.	Wash thoroughly with soap and water.

#### Hazardous Ingredients

**NONE** 

Coloring Material CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Oil

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Additives CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Nylon 6-6 Fabric CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

#### Physical Data

Melting Point: No data available
Boiling Point: No data available
Vapor Pressure: No data available
Vapor Density (Air=1): No data available
Evaporation Rate (Butyl Acetate=1): No

data available

#### Physical Data (continued)

Specific Gravity (H<sub>2</sub>O=1): No data available

**Solubility in Water:** No data available **Appearance and Odor:** Nylon 6-6 fabric impregnated with liquid black ink

#### Fire and Explosion Hazard Data

Flash Point (Method Used): N/A

Flammable Limits:

Lower Explosive Limit: N/A Upper Explosive Limit: N/A

Extinguishing Media: Water, CO<sub>2</sub>, Dry

Chemical or Foam

**Special Fire and Explosion Procedures:**None

**Unusual Fire and Explosion Hazards:**None

#### **Health Hazard Data**

Routes of Entry: Ingestion, Eyes, Skin

**Health Hazards:** None

Effective Date: April 7, 1997

#### **Reactivity Data**

Stability: Stable

Polymerization: Will not occur.

**Hazardous Decomposition or** 

**Byproducts:** None

Conditions to Avoid: None

**Incompatibility (Materials to Avoid):** 

None

#### Spill Cleanup and Disposal

**Spill Cleanup:** If ribbon is inadvertently released, it should be rewound on the reel.

Waste Disposal: Follow appropriate federal, state and local regulations.

#### Safe Handling and Use

Respiratory Protection: None

Protective Gloves and/or Eye Protection: Not normally required. Protective

gloves desirable in some cases.

Ventilation: N/A

Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: N/A

#### **Special Precautions**

**Precautions for Handling or Storage:** 

Store in a dark, cold place. Do not pull ribbon out of cassette except for mounting on printer.

Other Precautions: N/A

The information contained in this Material Safety Data Sheet (MSDS) is based on data considered accurate; however, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of these data or the results to be obtained from the use thereof. Vendor assumes no responsibility for injury to vendee or third person party proximately caused by the product if reasonable safety procedures are not adhered to as stipulated in the MSDS. Furthermore, vendor assumes no responsibility for injury to vendee or third person party proximately caused by abnormal use of the product even if reasonable safety procedures are followed. Additionally, vendee assumes the risk of his or her own use of the product.

#### MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ML395& ML395C Color Ribbon (P/N 52103701)

MSDS # 58065401

For more information, contact Okidata at: 532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054

For Emergency Information, call 1-800-OKIDATA

#### **Emergency First Aid Procedures**

Emergency	Procedure
Contact occurs with eyes.	Flush eyes with large quantities of water for 15 minutes, keeping eyelids open with fingers. Seek medical attention.
Contact occurs with skin.	Wash thoroughly with soap and water.

#### **Hazardous Ingredients**

Mineral Oil—mist (3% by weight)

CAS# 8012-95-1

OSHA TWA 5 mg/m<sup>3</sup> ACGIH TLV 5 mg/m<sup>3</sup>

**Coloring Material** 

CAS# N/A

OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Oil

CAS# N/A

OSHA TWA N/A

Additives

CAS# N/A

OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Nvlon 6-6 Fabric

CAS# N/A

OSHA TWA N/A

#### **Physical Data**

Melting Point: No data available

**Boiling Point:** No data available

Vapor Pressure: No data available
Vapor Density (Air=1): No data available

#### Physical Data (continued)

**Evaporation Rate (Butyl Acetate=1):** N/A

**Specific Gravity** (H<sub>2</sub>O=1): No data available

Solubility in Water: No data available

**Appearance and Odor:** Nylon 6-6 fabric impregnated with liquid black, yellow, magenta, and cyan ink

magenta, and cyan im

#### Fire and Explosion Hazard Data

Flash Point (Method Used): N/A

Flammable Limits:

Lower Explosive Limit: N/A Upper Explosive Limit: N/A

Extinguishing Media: Water, CO<sub>2</sub>, Dry

Chemical or Foam

Special Fire and Explosion Procedures: N/A

**Unusual Fire and Explosion Hazards:**None

#### Health Hazard Data

Routes of Entry: Ingestion, Eyes, Skin

Health Hazards: No data available

Effective Date: April 7, 1997

#### **Reactivity Data**

Stability: Stable

Polymerization: Will not occur.

**Hazardous Decomposition Products:** 

N/A

Conditions to Avoid: None

**Incompatibility (Materials to Avoid):** 

None

#### Spill Cleanup and Disposal

**Spill Cleanup:** If ribbon is inadvertently released, it should be rewound on the reel.

Waste Disposal: Follow appropriate federal, state and local regulations.

#### Safe Handling and Use

Respiratory Protection: None

**Protective Gloves and/or Eye Protection:** Not normally required. Protective gloves desirable in some cases.

**Ventilation:** N/A

Other Protective Equipment and/or Hygienic Practices: N/A

#### **Special Precautions**

**Precautions for Handling or Storage:** 

Store in a dark, cold place. Do not pull ribbon out of cassette except for mounting on printer.

Other Precautions: None

The information contained in this Material Safety Data Sheet (MSDS) is based on data considered accurate; however, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of these data or the results to be obtained from the use thereof. Vendor assumes no responsibility for injury to vendee or third person party proximately caused by the product if reasonable safety procedures are not adhered to as stipulated in the MSDS. Furthermore, vendor assumes no responsibility for injury to vendee or third person party proximately caused by abnormal use of the product even if reasonable safety procedures are followed. Additionally, vendee assumes the risk of his or her own use of the product.

### Index

A
Accessories44
Alarm light 17
ASCII test 13
Auto
CR menu setting26
feed XT menu setting 26
LF menu setting26
В
Backspace commands 48, 63
Bar codes 37
commands 53-54, 68-69
Baud rate menu setting 27
Bottom feed
menu settings25
paper jams 35
Buffer menu setting 28
Busy time menu setting 27
Busy line menu setting 27
Buttons 18-19

C
Cable configurations,
serial77
Canada service center 42
Cancel commands 60, 76
Card stock specifications 39
Carriage return
commands 45, 62
Character pitch21
button 18
commands 54-55, 69-70
Character sets27
code page menu setting 27
commands 51-52, 67
Characters per line 37
Code page menu setting 27
command 52
Code 39 bar code
commands 53, 68
Code 128 bar code
commands 53, 68-69

Commands
Epson LQ 45-61
IBM 62-76
printer 15
Composite command 59
Compressed print
commands 55, 59, 70
Computer connection
Configurations, cable,
IBM77
Connections3-4
Continuous-form paper
jams, clearing 33-35
loading5-6
specifications39
Control panel 17-29
Courier fonts 37
CPU compensation menu
setting
Cut sheet feeders44
commands 50, 66
menu settings25
_

D
Defaults
menu 23-26
resetting
Delete command 48
Diagnostic test 13
Dimensions 38
Double height/width
commands 56-57, 59, 72
Down line load
commands 51, 67
Drivers, printer 15-16
DSR, DTR signal menu
settings 27
Dual-bin cut sheet feeder 44
E
EAN bar code
commands 53, 68
Electrical requirements 38
Emphasized print
commands 56, 59, 71

Emulations	Form feed		I •
commands	button18	1	<b>L</b>
Enhanced print	commands 49, 65	IBM	Labels
commands 56, 59, 71-72	Form tear-off feature 10-11	AGM emulation 16	headgap setting4
		cable configurations 77	specifications39
Envelopes	menu setting	commands 62-76	Language set menu settings 27
head gap setting4	Front panel 17-22	Proprinter emulation 16	Lights 17
specifications		Idler roller latch 3	Line feed
Environmental requirements . 38	G	Indicator lights 17	button 18
Epson	Gap, head 4	Interleaved 2 of 5 bar	commands 49, 64-65
commands 45-61	print speed and	code commands 53, 68	Line spacing menu setting 28
emulation16	General	International character	commands
European article numbering	control menu settings 24	set commands 52, 67	
bar code commands 53, 68	interface menu settings 25		Loading paper5-8
Exit button 18, 19		Italic print commands 55, 59, 71	rear feed5-6
	Graphics menu setting 27	Item button19	single sheets7-8
F	commands 57-59, 73-75		
	resolution38	J	M
Factory defaults	Group button19	Jams, paper 33-35	Maintenance 32-36
menu 23-26		Justification command	manual
resetting	H	sustification command	Margin setting
Fonts 20, 37	Half-speed print command 61	K	commands
Font	Head gap4	N .	Maximum receive buffer
button 20	print speed and	Knobs	
lights 20	l	platen 2	menu setting
menu settings23	settings	take up3	Menu line menu setting 28
test 13	Horizontal tab	•	
Forms, head gap settings 4	commands		

Humidity requirements ...... 38

Reset to factory defaults top of form 9 loading 7-8 Top/bottom light 17 Tractors 44 Transmission (baud) rate menu setting 29 Skip over perforation	49-50, 6:
top of form	49-50, 6:
menu	49-50, 6:
Ribbon setting 29 Skip over perforation menu 11 ansmission (baud) fate menu 29 setting	
	3
installation	3
Transparency operations and a periodicular and a pe	3
life	
replacement	
selection menu setting 29   Smoothing menu setting 29   commands	
Rolling ASCII test	
Roman fonts	tting 29
Style menu setting	
Subscript commands 55, 71	
Superscript commands 55.71 II	
Select button	
Select light	
Serial 59, /1	
data 7/8 bits menu setting . 29 T Unidirectional print	
interface menu settings 26 commands	
port connection	
Service information 41-44   horizontal	
Set button	
Setting top of form	
Setup1-4   Tear-off feature, form10-11	
Shadow print command 56 Temperature requirements 38	
Shipping restraints	



MICROLINE®

Modelos

ML395

y

ML395C

Manual del la impresora



#### ENERGY STAR®

Como miembro de Energy Star, OKIDATA ha determinado que este producto cumple con las pautas Energy Star para la eficiencia en el consumo de energía.

#### Importantes instrucciones de seguridad

Su impresora OKIDATA ha sido diseñada cuidadosamente para brindarle años de funcionamiento seguro y confiable. Sin embargo, al igual que con cualquier equipo eléctrico, se deben tomar algunas medidas de precaución básicas para evitar lesiones personales y daños a la impresora:

- Lea detenidamente las instrucciones de instalación y operación que aparecen en este manual. Consérvelas como referencia futura.
- Lea y observe todas las etiquetas de advertencias e instrucciones adheridas sobre la impresora.
- Desenchufe la impresora antes de limpiarla. Utilice solamente un paño húmedo: no emplee limpiadores líquidos ni en aerosol.
- Coloque la impresora sobre una superficie firme y sólida. Si la coloca sobre una superficie inestable puede caerse y sufrir daños; si la coloca en una superficie suave como, por ejemplo, una alfombra, sofá o cama, podrían bloquearse las ventanillas de ventilación y provocar el recalentamiento de la impresora.
- Para evitar que la impresora se sobrecaliente cerciórese de que ninguna de las ventanillas de ventilación está obstruida. No coloque la impresora cerca de una fuente de calor como, por ejemplo, un radiador o una rejilla de calefacción. Si coloca la impresora dentro de cualquier tipo de gabinete asegúrese de que esté bien ventilado.
- No utilice la impresora cerca del agua ni derrame líquidos de ningún tipo sobre ella.
- Cerciórese de que la fuente de suministro de energía eléctrica coincida con el voltaje que indica la etiqueta ubicada en la parte posterior de la impresora. Si no está seguro pregunte al distribuidor o a la compañía de electricidad.
- La impresora viene con un enchufe de tres contactos y sólo podrá conectarse en un tomacorriente con conexión de tierra. Si no puede conectarla es probable que el tomacorriente no tenga conexión de tierra. No utilice adaptadores para anular la conexión de tierra.

- La impresora deberá instalarse cerca de un tomacorriente fácilmente accesible.
- Para evitar daños en el cordón de alimentación no coloque objetos sobre el mismo y evite tenderlo donde puedan pisarlo al caminar. Si el cordón resulta dañado o desgastado reemplácelo inmediatamente.
- Si está utilizando un cordón de extensión o regleta de tomacorrientes asegúrese de que el amperaje total requerido por todos los equipos conectados a la extensión sea menor que la capacidad de corriente de la extensión. En general, la capacidad total de todos los equipos conectados en cualquier tomacorriente no debe exceder de 15 amperios. No exceda esta corriente a menos que esté seguro de que el tomacorriente al cual está conectado el equipo tenga una capacidad mayor que 15 amperios.
- Excepto por mantenimiento rutinario descrito en esta guía de referencia no intente reparar la impresora por sí mismo; al abrir la cubierta se expone a choques eléctricos y otros peligros. No realice ajustes fuera de los que se indican en este manual — podría ocasionar daños que requerirán reparaciones costosas. El Apéndice B explica cómo hacer reparar la impresora por técnicos calificados de OKIDATA.
- Si tiene sospechas de que la impresora no está funcionando correctamente o que está dañada desenchúfela inmediatamente y siga los procedimientos descritos en el Apéndice B para hacer reparar la impresora. A continuación se mencionan algunas señales de daños que requerirán el mantenimiento de la impresora:
  - El cordón de alimentación o el enchufe está desgastado o dañado.
  - Si ha derramado líquido dentro del gabinete o la impresora ha estado expuesta al agua.
  - La impresora recibió un golpe fuerte o el gabinete está dañado.
  - La impresora no funciona de forma normal al seguir las instrucciones de operación.

### Declaración sobre interferencia de radiofrecuencia según las estipulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) para modelos de 120 voltios

ADVERTENCIA: Este equipo fue probado y se determinó que funciona dentro de los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un nivel de protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y emplea según las instrucciones podría ocasionar interferencia perjudicial para la radiocomunicación. No obstante, no es posible garantizar que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando el equipo y observando si la interferencia desaparece, el usuario deberá intentar eliminar la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- · Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Enchufe la unidad en un tomacorriente de un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Nota: El usuario es responsable de obtener el cable apantallado requerido a fin de cumplir con las recomendaciones de la FCC.

El efectuar cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por OKIDATA podría hacerle perder el derecho a usar este equipo.

## Declaración sobre interferencia de radiofrecuencia según las estipulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU. (FCC) para modelos de 230/240 voltios

ADVERTENCIA: Este equipo fue probado y se determinó que funciona dentro de límites establecidos para los dispositivos digitales Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar un nivel de protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y emplea según las instrucciones podría ocasionar interferencia perjudicial para la radiocomunicación. La operación de este equipo en zonas residenciales podría ocasionar interferencia perjudicial, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a sus propias expensas.

**Nota:** El usuario es responsable de obtener el cable apantallado requerido a fin de cumplir con las recomendaciones de la FCC.

El efectuar cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por OKIDATA podría hacerle perder el derecho a usar este equipo.

### Declaración sobre interferencia de radiofrecuencia (RFI) según estipulaciones de la Industria Canadiense (IC) para modelos de 120 voltios

Este equipo OKIDATA cumple con los límites establecidos para la Clase B en lo concerniente a la interferencia de radiofrecuencia según lo especifican las normas sobre interferencia de radiofrecuencia de la Industria Canadiense.

Cet appareil OKIDATA est conforme aux critères établis par la Classe B en ce qui concerne les interférences radio, telles que spécifié par Industrie Canada dans les Règlements relatifs aux interférences Radio.

### Declaración sobre interferencia de radiofrecuencia (RFI) según estipulaciones de la Industria Canadiense (IC) para modelos de 230/240 voltios

Este equipo OKIDATA cumple con los límites establecidos para la Clase A en lo concerniente a la interferencia de radiofrecuencia según lo especifican las normas sobre interferencia de radiofrecuencia de la Industria Canadiense.

Cet appareil OKIDATA est conforme aux critères établis par la Classe A en ce qui concerne les interférences radio, telles que spécifié par Industrie Canada dans les Règlements relatifs aux interférences Radio.

## Declaración según las estipulaciones del Consejo de la Unión Europea para las Comunidades Europeas sobre el cumplimiento de las normas electromagnéticas de los modelos de 230/240 voltios

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva del Consejo 89/336/EEC sobre la aproximación de las leyes de los estados miembros en lo relacionado con la compatibilidad del espectro electromagnético.

#### Contenido

Capítulo 1: Instalación 1	1
Tareas preliminares	1
Remoción del retenedor de embarque	1
Instalación de la perilla del rodillo portapapel	2
Instalación/reemplazo de la cinta	2
Conexiones	3
Conexión de la alimentación	3
Conexión a la computadora	4
Uso del puerto paralelo	4
Uso del puerto serie	
Ajuste de la separación de la cabeza de impresión	
Capítulo 2: Papel	5
Carga del papel	
Carga de hojas de papel continuo alimentado por atrás	
Carga de hojas sueltas	
Cambio de rutas del papel	

Ajuste de la parte superior de la página	9
Reajuste de la parte superior de la página	
Manejo del papel	10
Característica de Cortado del papel	10
Estacionamiento del papel	11
Capítulo 3: Pruebas automáticas	13
Prueba de fuentes	
Prueba recurrente de caracteres ASCII	13
Capítulo 4: Controladores de impresora	15
Terminología básica	15
Comandos de impresión	15
Emulaciones	
Cambio de emulación	15
Controladores de impresora	15
Controladores Okidata	

Capítulo 5: Panel de control 17
Luces indicadoras del panel de control
Botones del panel de control: Modo de impresión
Botones del panel de control: Modo de menú
Combinaciones de botones
Modo de impresión
Selección de una fuente
Selección de la calidad de impresión
Selección de la cantidad de letras por pulgada21
Modo de menú
Ingreso en el modo de menú
Salida del modo de menú
Restauración del menú a la configuración de fábrica 22
Impresión del menú
Cambio de configuración del menú
Sumario de la configuración del menú
Explicación de los elementos del menú
Capítulo 6: Solución de problemas y mantenimiento 31
Solución de problemas
Mantenimiento
Reemplazo del cartucho de cinta
Eliminación de atascos de papel
Atascos de papel alimentado por atrás
Atascos repetidos en la abertura de
alimentación por atrás
Atascos en la abertura de alimentación de
hojas sueltas
Atascos de papel alimentado por atrás
Limpieza del gabinete


Apéndice A: Especificaciones	3
Apéndice B: Mantenimiento	4
Obtención de mantenimiento y asistencia	4
Su distribuidor	4
Direcciones de centros de mantenimiento Okidata	
Cómo hacer los pedidos de piezas	4
Maneras de adquirir piezas de recambio	4
Piezas de recambio	4
Manuales	
Accesorios	4
Apéndice C: Comandos	4
Comandos Epson LQ	4
Comandos IBM	6
Apéndice D: Configuraciones del cable de	
interfaz serie IBM	7
Hoja de datos de seguridad, cinta negra	8
Hoja de datos de seguridad, cinta de color	8
Índice	8
Garantía limitada	8

## Capítulo 1: Instalación

Desembale la impresora y compruebe que tenga los artículos siguientes:

- Impresora ML 395
- 2 Cordón de alimentación
- Perilla del rodillo portapapel
- Cartucho de cinta
- 6 Separador de hojas

Si le falta alguno de estos artículos avísele al distribuidor.




#### Tareas preliminares

Tras desembalar la impresora es preciso realizar algunas tareas menores antes de poder empezar a usar la impresora.

#### Remoción del retenedor de embarque


- 1. Abra la cubierta delantera de la impresora.
- 2. Retire el retenedor de embarque localizado debajo de la cabeza de impresión.



**Nota** Conviene guardar el retenedor de embarque y el material de empaque por si alguna vez necesita embarcar la impresora.

#### Instalación de la perilla del rodillo portapapel


Notará que el eje de la perilla del rodillo portapapel tiene un lado plano que se acopla con el lado plano del eje de la impresora. Alinee estos dos lados planos y empuje la perilla hasta que quede en su lugar.




#### Instalación/reemplazo de la cinta

- 1. Cerciórese de que la impresora esté apagada.
- 2. *Sujetando los postes*, desplace la cabeza de impresión hasta que quede en el centro del rodillo portapapel.


#### ¡Precaución! ¡Es posible que la cabeza de impresión esté CALIENTE!



3. Si va a reemplazar la cinta: saque la cinta de los postes de la cabeza de impresión, saque el cartucho de la impresora y deseche el cartucho usado.




4. Saque la cinta nueva de su empaque, retire el retenedor de embarque y empuje hacia dentro el enganche del rodillo tensor.



5. Coloque el cartucho de cinta en la impresora: las espigas ubicadas en cada extremo del cartucho encajan en las muescas de las placas a cada lado del rodillo portapapel de la impresora. Empuje el cartucho hacia abajo hasta que escuche un chasquido indicando que ha quedado en su lugar (consulte el diagrama del cartucho).

**Nota** Haga girar la perilla en la dirección que indica la flecha si el cartucho no cae fácilmente en su lugar.

6. Coloque la cinta alrededor de los postes como se muestra en la figura y tense la cinta haciendo girar la perilla en sentido horario.




#### Conexiones

Antes de poder utilizar la impresora hay que conectar el cable de alimentación y el cable de interfaz.

¡Precaución! Antes de empezar, cerciórese de que el interruptor de encendido está en OFF (apagado).

#### Conexión de la alimentación

Enchufe el cordón de alimentación en la impresora pero no lo conecte al tomacorriente hasta terminar la instalación.




#### Conexión a la computadora

La impresora tiene un puerto paralelo y un puerto serie: *sólo* puede utilizar uno de ellos. Cuando saque la impresora de la caja verá que el puerto serie está cubierto con una placa metálica.

#### Uso del puerto paralelo

Enchufe el cable paralelo y fíjelo al conector con los sujetadores.



#### Uso del puerto serie


Para utilizar la interfaz serie afloje la placa metálica con un destornillador tipo Phillips y muévala a la derecha para cubrir el puerto paralelo. Enchufe el cable en el puerto serie y fíjelo con tornillos. Seguidamente apriete los tornillos de la placa.

Si va a utilizar el puerto serie es posible que necesite entrar en el modo de Selección por menú y ajustar los parámetros de configuración del menú (consulte el Capítulo 5).

#### Ajuste de la separación de la cabeza de impresión

La separación de la cabeza de impresión es la distancia entre la cabeza de impresión y el rodillo portapapel. Cuando vaya a imprimir sobres o formularios con múltiples copias necesitará una mayor separación de la cabeza de impresión que cuando imprime papel común.

Para ajustar la separación abra la cubierta de acceso. La palanca separadora, de color azul, está localizada en el lado derecho de la impresora. Utilice la separación recomendada de la cabeza de impresión consultando la tabla siguiente para asegurar la mejor calidad de impresión y una adecuada alimentación del papel.



Papel	Separación de la cabeza de impresión
Papel entre 12 y 20 lb	1
Papel entre 20 y 24 lb	2
Etiquetas	3-4
Sobres	5-9

Formularios (con papel carbón)	Separación de la cabeza de impresión
Dos partes	3-4
Tres partes	4-5
Cuatro partes	7

# Capítulo 2: Papel

#### Carga del papel

La impresora ofrece dos configuraciones estándar para el manejo del papel: hojas de papel continuo alimentado por atrás y hojas sueltas alimentadas desde arriba. También puede usar hojas de papel continuo alimentadas desde abajo si instala el rodillo alimentador opcional y/o el alimentador de orugas opcional.


También puede ampliar la alimentación desde arriba instalando uno de los alimentadores de hojas sueltas encima del rodillo portapapel. Estos alimentadores de hojas sueltas toman las hojas una por una desde una pila de más de 100 hojas (consulte "Accesorios" en el apéndice B).

#### Carga de hojas de papel continuo alimentado por atrás


1. Tire de la palanca del papel hacia adelante para colocar en posición la hoja de papel continuo.



2. Abra la cubierta posterior y localice las orugas de arrastre.




3. Abra las cubiertas de las orugas de arrastre y tire de la palanca de bloqueo derecha hacia adelante a fin de desbloquear la oruga derecha.




Oruga de arrastre izquierda (mostrada con la cubierta abierta)


4. Inserte el papel por debajo de la cubierta posterior y hágalo pasar a través de la abertura.




5. Deslice la oruga derecha para ajustarla al ancho del papel; seguidamente coloque el papel sobre las espigas de las orugas de arrastre de ambos lados y cierre las cubiertas de las orugas.




6. Empuje la palanca de bloqueo derecha para bloquear la oruga en la posición ajustada. Asegúrese de que el papel no quede demasiado tenso—puede hacer que el papel se corte.



- 7. Cierre la cubierta posterior.
- 8. Pulse el botón rotulado FORM FEED (alimentación de papel) para hacer avanzar el papel.




9. Ajuste la parte superior de la página (TOF) manteniendo pulsado el botón PARK (estacionar) a la vez que pulsa el botón MICRO FEED (alimentación de papel lenta). El papel se desplazará hacia arriba o hacia abajo en la dirección que indica la flecha del botón que esté pulsando. (Para obtener más detalles consulte la sección "Ajuste de la parte superior de la página" que aparece más adelante en este capítulo).




Pulse para desplazar el papel hacia abajo (TOF superior)

#### Carga de hojas sueltas


1. Empuje la palanca del papel hacia atrás a la posición de hojas sueltas.




2. Levante el soporte del papel y colóquelo en posición vertical.




3. Alinee la guía izquierda del papel con el icono del papel marcado sobre el soporte.




4. Inserte una hoja suelta y ajuste la guía derecha al ancho del papel.



5. Pulse el botón FORM FEED (alimentación de papel) para alimentar la hoja hacia dentro de la impresora.



6. Ajuste la parte superior de la página manteniendo pulsado el botón PARK (estacionar) a la vez que pulsa el botón MICRO FEED (alimentación de papel lenta). El papel se desplazará hacia arriba o hacia abajo en la dirección que indica la flecha del botón que esté pulsando.



#### Cambio de rutas del papel

No es necesario retirar las hojas de papel continuo para imprimir una hoja suelta.

Para cambiar de hojas de papel continuo a hojas sueltas:

- 1. Retire todas las hojas impresas de la impresora.
- 2. Pulse el botón PARK (estacionar) para sacar de la ruta del papel las hojas de papel continuo.
- 3. Mueva la palanca del papel a la posición de hojas sueltas si va a cambiar el modo de alimentación por atrás.
- 4. Levante el soporte del papel hasta la posición vertical y alinee la guía izquierda del papel con el icono marcado sobre el soporte.
- 5. Inserte una hoja de papel y ajuste la guía derecha del papel al ancho del papel.
- 6. Pulse el botón FORM FEED (alimentación de papel) para alimentar la hoja dentro de la impresora.

Para regresar de nuevo a hoja de papel continuo:

- 1. Retire las hojas sueltas de la impresora.
- 2. Mueva la palanca del papel a la posición de hoja de papel continuo si va a cambiar a alimentación por atrás—déjela en la posición de hojas sueltas si va a cambiar a alimentación desde abajo.
- 3. Soporte del papel inferior.
- 4. Pulse el botón FORM FEED (alimentación de papel) para alimentar hojas de papel continuo en la impresora.


#### Ajuste de la parte superior de la página

La parte superior de la página es el lugar de la página donde comienza la impresión. Cuando la impresora avanza a la página siguiente se detiene en la parte superior de la página.

La impresora almacena en forma independiente la posición de la parte superior de la página para cada uno de los tres tipos estándar de alimentación del papel—desde arriba, por atrás y desde abajo.

El método de ajustar la parte superior de la página es el mismo para todos los tipos de papel:

1. Alimente una página en la impresora pulsando el botón FORM FEED (alimentación de papel).



2. Cerciórese de que la impresora no esté seleccionada (luz SELECT apagada). Si está seleccionada pulse el botón SELECT/EXIT (seleccionar/salir) para deseleccionarla.



3. Pulse y mantenga pulsado el botón PARK (estacionar) mientras desplaza la página hacia arriba o hacia abajo con los botones MICRO FEED (alimentación de papel lenta). La línea roja marcada sobre el protector plástico de la cinta indica la base de impresión de la línea—empléela como guía.



Pulse para desplazar el papel hacia abajo (TOF superior)


 Cuando suelte el botón PARK (estacionar) la posición ajustada se guardará en la memoria de la impresora hasta que usted decida cambiarla.

#### Reajuste de la parte superior de la página

Para fijar la posición de la parte superior de la página al ajuste con que la impresora viene de fábrica:

- 1. Apague la impresora.
- 2. Mantenga pulsados los botones LINE FEED (avance de línea) y QUIET (silencioso) a la vez que enciende la impresora.

Mantenga pulsados los botones LINE FEED y QUIET a la vez que enciende la impresora.



#### Manejo del papel

La impresora brinda las siguientes características prácticas de manejo del papel:

- · Cortado de formularios
- Estacionamiento del papel

# Característica de cortado de formularios (solamente disponible con hojas de papel continuo)

¡Precaución! No emplee la característica de cortado de formularios cuando imprima etiquetas.

La característica de cortado de formularios le permite sacar una hoja de papel continuo sin desperdiciar papel. La impresora hace esto automáticamente avanzando la hoja de papel continuo hasta la posición de la barra de corte al terminar la impresión.

La impresora sale de fábrica con esta característica desactivada. Para activarla hay que entrar en el Modo de Menú (consulte el Capítulo 5) y bajo Control General seleccionar una opción que no sea desactivado (Off) para la característica Cortar formulario. A continuación se explica cada una de las opciones.

#### Opciones 300 ms, 2 seg y 4 seg

Estas opciones activan la característica Cortar formulario de manera que el papel avance automáticamente hasta la posición de la barra de corte una vez terminada la impresión: el intervalo desde el momento en que se detiene la impresora y el momento en que avanza el papel lo determina la opción que usted seleccione. Al volver a recibirse datos, el papel continuo se volverá a desplazar hacia abajo para la impresión.

Nota Al imprimir facturas continuas seleccione la opción de 300 ms. La impresora imprimirá las facturas sin interrupción. Si la última factura no se imprime agregue el comando FORM FEED (alimentación de papel) al final del programa.

#### Fuera de línea

Esta opción hace que la impresora se ponga fuera de línea (deseleccionada) después de colocar el papel en la posición de corte. El papel se quedará en esa posición hasta que vuelva a colocar la impresora en línea pulsando el botón SELECT (seleccionar).

En aplicaciones de puntos de venta esta opción permite cortar cada recibo individual antes de imprimir el próximo recibo.


## Opciones 300 ms (ML393PLUS), 2 seg (ML393PLUS), y 4 seg (ML393PLUS)


Estas opciones son similares a las opciones de 300 ms/2 seg/4 seg anteriores pero se usan exclusivamente con aquellos programas escritos para la impresora anterior Microline393/393C Plus. Estas opciones proporcionan la compatibilidad con los modelos anteriores para aquellas personas que han reemplazado las impresoras 393/393C Plus por la ML395/395C.

Nota Algunos programas, como por ejemplo, paquetes software de gráficos de alta resolución, al enviar datos a la impresora detienen ocasionalmente la transmisión. Si la pausa dura más que el intervalo seleccionado el papel avanzará a la posición de corte y esperará allí hasta que se reciban más datos. Esto no significa que se perderán datos, pero este movimiento adicional del papel puede ocasionar un registro irregular al imprimir gráficos. Si se le presenta este problema desactive la característica Cortar formulario (OFF).

#### Estacionamiento del papel

Si tiene cargado papel continuo y desea utilizar otra ruta de papel corte primero las páginas impresas y seguidamente pulse el botón PARK (estacionar). Las hojas de papel continuo saldrán inmediatamente de la ruta del papel.







¡Importante! Utilice solamente hojas de papel continuo al ejecutar las pruebas.

#### Prueba de fuentes

**Nota** Al comienzo de la prueba de fuentes y la prueba recurrente de caracteres ASCII se presenta información sobre el modelo de la impresora. Asegúrese de tener a mano una copia de la salida impresa si va a llamar para solicitar servicio.

La prueba de fuentes imprime muestras de las fuentes disponibles.

#### Para ejecutar la prueba de fuentes:

- 1. Cerciórese de que hay papel cargado; acto seguido apague la impresora
- 2. Mantenga pulsado el botón LINE FEED (avance de línea) a la vez que enciende la impresora.

Nota Si al encender la impresora ésta no comienza a imprimir significa que no mantuvo pulsado el botón LINE FEED el tiempo suficiente.

#### Para detener la prueba de fuentes:

Pulse el botón SELECT (seleccionar) o apague la impresora.

#### Prueba recurrente de caracteres ASCII

La prueba recurrente de caracteres ASCII genera una salida impresa continua de los 96 caracteres ASCII en forma recurrente con el estilo de fuente por defecto. A continuación se presenta una muestra de una prueba recurrente de caracteres ASCII:


#### Para ejecutar la prueba recurrente de caracteres ASCII:

- 1. Cerciórese de que hay papel cargado; acto seguido apague la impresora
- 2. Mantenga pulsado el botón PARK (estacionar) a la vez que enciende la impresora.

Nota Si al encender la impresora ésta no comienza a imprimir significa que no mantuvo pulsado el botón PARK el tiempo suficiente.

#### Para detener la prueba recurrente de caracteres ASCII:

Pulse el botón SELECT (seleccionar) o apague la impresora.



# Capítulo 4: Controladores de impresora

## Terminología básica Comandos de impresión

Nota Si está utilizando un software comercial con el controlador de impresora apropiado (consulte "Controladores de impresora" más abajo), el software enviará normalmente los comandos de impresora; usted no tendrá que pensar en ellos.

Los comandos de la impresora son señales que envía la PC a la impresora, las cuales guían y controlan su operación. Generalmente comienzan con el carácter ESC y se pueden enviar en formato decimal, ASCII o hexadecimal (consulte la lista de comandos en el apéndice C).

#### **Emulaciones**

La impresora puede emular tres impresoras:

- Epson LO (opción por defecto de fábrica)
- **IBM Proprinter**
- IBM AGM

#### Cambio de emulación

La impresora viene configurada de fábrica con la emulación Epson LQ. El cambio de emulación se realiza en el modo de menú, al cual se ingresa deseleccionando la impresora (pulsando el botón SELECT [seleccionar]) y seguidamente pulsando el botón QUIET (silencioso). En la línea siguiente se imprimirá:

Printer Control Emulation Mode Epson LQ Pulse el botón SET hasta que se imprima la emulación que desea seleccionar. Seguidamente salga del menú y guarde la configuración pulsando el botón EXIT.

#### Controladores de impresora

Los paquetes de software comerciales emplean controladores de impresoras para especificar la apariencia de los documentos impresos. Un controlador de impresora es una lista de comandos que hacen que la impresora ejecute varias funciones a solicitud del software. Cuando utilice la impresora con un paquete de software tendrá que seleccionar un controlador de impresora que sea compatible con la impresora utilizando dicho software.

La tabla que aparece en la página siguiente resume los distintos controladores que trabajarán con la impresora. Se listan por orden de compatibilidad decreciente: seleccione uno que esté lo más arriba posible en la lista, de acuerdo con lo que esté disponible entre los controladores suministrados con su paquete de software.

Si no encuentra uno entre los primeros de la lista llame a la empresa que produce el software y pregunte si tienen disponible algún otro controlador además de los que incluyeron cuando usted compró el paquete de software.

¡Importante!: Busque en la documentación del software las instrucciones de instalación de los controladores de impresora.

Emulación	Emulación	Emulación
IBM Proprinter	IBM XL24 AGM	Epson LQ
Okidata ML 395/C IBM IBM Proprinter X24e/XL24e IBM Proprinter X24/XL24 IBM Proprinter Impresora de gráficos IBM	Emplee esta emulació sólo cuando haya seleccionado un controlador IBM Proprinter XL24 y necesita trabajar con gráficos de alta densidad Epson LQ.	OKIDATA ML 395 Epson Epson LQ 870/1170 Epson LQ 850/2050 Epson LQ 860/2550* Epson LQ 2500 Epson LQ 1500 Epson LQ Epson FX Epson JX Epson LX Epson RX Epson MX

<sup>\*</sup>Emplee este controlador para imprimir a color.

# Capítulo 5: Panel de control

Luces COURIER/ROMAN/SWISS/ORATOR

## Luces indicadoras del panel de control

#### Indica la fuente que está seleccionada: consulte la página 20. Luz POWER Luz SELECT Luz REAR Luces UTL/LQ/NLQ Encendida = la Encendida = impresora seleccionada y lista para recibir datos. Encendida = impresora Indican la calidad de impresión impresora está Destellante = impresora en el modo de suprimir impresión. configurada para hojas de papel seleccionada: consulte la página 20. encendida. Apagada = impresora fuera de línea. continuo alimentadas por atrás. PRINT PAPER FONT COURIER **MICRO** ROMÁN LQ QUALITY FEED FEED QUIET SELECT NLQ POWER LINE FEED FORM FEED PARK/ TOF -DLL-ORATOR **SWISS** REAR **ALARN CHARACTER PITCH** TOP **GROUP ITEM** PRINT **EXIT** SET воттом 15 20 PROP Luces 10/15/20/PROP Luz ALARM Luz QUIET Indica la cantidad de letras por pulgada que Encendida = le falta papel a la impresora, atasco de Encendida = impresora está seleccionada: consulte la página 21. papel en el alimentador de hojas sueltas (opcional) o configurada en el modo cabeza de impresión sobrecalentada (la impresora Silencioso. Luz TOP/BOTTOM automáticamente dejará de imprimir hasta que la Encendida = impresora configurada para alimentación desde arriba cabeza de impresión se hava enfriado lo suficiente). (hojas sueltas) o desde abajo (hojas de papel continuo).

## Botones del panel de control: Modo de impresión

Botón SELECT

Modo de impresión:

Selecciona/deselecciona la impresora. Finaliza la prueba sencilla o recurrente de caracteres ASCII.

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: No aplicable.

Botón LINE FEED

Modo de impresión:

Desplaza el papel hacia arriba una línea: pulse y mantenga pulsado para alimentar líneas repetidamente.

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: Activa la prueba de fuentes (consulte el Capítulo 3) Botones MICRO FEED

Modo de impresión:

Impresora seleccionada: desplaza el papel hacia arriba (▲) o hacia abajo (▼) en pequeños incrementos.

Impresora deseleccionada: empleada con el botón PARK (estacionar) para cambiar la configuración de la parte superior de la página.


Si se mantiene pulsado al encender la impresora: No aplicable.

Botón FONT

Modo de impresión:

Configura la fuente (consulte la página 20).

Si se mantiene pulsado al encender la impresora:No aplicable.



#### Botón LINE FEED

Modo de impresión:

Alimenta la hoja de papel; desplaza la hoja de papel continuo a la posición de imprimir.

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: No aplicable.

#### Botón PARK/TOF

Modo de impresión: Estaciona la hoja de papel continuo.

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: Activa la prueba recurrente de caracteres ASCII (consulte el Capítulo 3).

#### Botón QUIFT

Modo de impresión:

Impresora seleccionada: enciende y apaga el Modo silencioso. Impresora deseleccionada: activa el Modo de menú.

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: activa el Modo de menú.

#### Botón CHARACTER PITCH -

Modo de impresión:

Fija la cantidad de caracteres por pulgada (consulte la página 21).

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: No aplicable.


#### Botón PRINT QUALITY

Modo de impresión:

Fija la calidad de impresión: Utilitaria. Calidad de carta o Calidad cercana a la de carta (consulte la página 20).

Si se mantiene pulsado al encender la impresora: No aplicable.

#### Botones del panel de control: Modo de menú




#### Combinaciones de botones

Varios de los botones del papel delantero pueden emplearse también al momento de encender la impresora para ejecutar distintas funciones:

Botones	Función*
SELECT + FORM FEED	Activa el modo de volcado hexadecimal.
SELECT + PARK	Restaura el menú a sus valores por defecto.
QUIET + LINE FEED	Restaura el ajuste por defecto de la parte superior de la página.

<sup>\*</sup> Al mantenerlos pulsados mientras se enciende la impresora

## Modo de impresión Selección de una fuente




Puede seleccionar la fuente Courier, Roman, Swiss u Orator. También puede cargar desde la computadora fuentes por usted generadas.

Para seleccionar una fuente pulse repetidamente el botón FONT hasta que se encienda la luz próxima a la fuente que desea utilizar. Para seleccionar DLL púlselo hasta que se enciendan las luces SWISS y ORATOR.

# Selección de la calidad de impresión

La impresión con Calidad de carta (LQ) produce caracteres nítidos, preci-



sos y limpios, muy parecidos a los de una máquina de escribir. Es el más lento de los modos de impresión, pero el que produce la mayor calidad de impresión. Utilizable a 10; 12; 15; 17,1 y 20 cpp.

La impresión con Calidad cercana a la de carta (NLQ) es más rápida que la impresión LQ y produce caracteres casi tan nítidos como ésta. Es buena para documentos que no requieren esa mejora adicional en su apariencia. Utilizable a 10 y 12 cpp.

La impresión **Utilitaria** (**UTL**) está diseñada para imprimir borradores o correspondencia interna. Es mucho más rápida que las impresiones LQ y NLQ. Utilizable a 10; 12; 15; 17 y 20 cpp.


La impresión de **Borrador de alta velocidad (HSD)** está diseñada para imprimir grandes volúmenes de borradores preliminares. La impresión HSD es la más rápida. HSD está disponible en 15 y 17,1 cpp. (La selección de HSD tiene que hacerse desde el menú de la — impresora consulte la página siguiente).

Nota El uso de los modos HSD o UTL siempre que sea posible alargarán la vida útil de la cinta.

Para seleccionar calidad de impresión UTL, NLQ o LQ pulse repetidamente el botón PRINT QUALITY hasta que se encienda la luz ubicada debajo de la calidad de impresión que

desea seleccionar. Si desea activar HSD necesitará ingresar en el menú de la impresora y cambiar la configuración del modo de impresión que se encuentra bajo el grupo de opciones "Fuente" (consulte el Capítulo 5).

### Selección de la cantidad de letras por pulgada



La cantidad de letras por pulgada determina la amplitud de cada carácter y, como su nombre lo indica, se mide en caracteres por pulgada (cpp).

Para seleccionar la cantidad de letras por pulgada pulse repetidamente el botón CHARACTER PITCH hasta que se encienda la luz próxima a la cantidad de letras por pulgada que desea utilizar. Para seleccionar 12 cpp mantenga pulsado este botón hasta que se encienda la luz ubicada encima de 10 y 15 cpp; para seleccionar 17 cpp manténgalo pulsado hasta que se encienda la luz ubicada sobre 15 y 20 cpp.

#### Modo de menú


Nota Cuando la impresora está en el modo de menú las funciones escritas debajo de los botones están activas. Por ejemplo, en el modo de menú el botón SELECT (seleccionar) se convierte en el botón EXIT (salida).

El modo de menú le permite cambiar la configuración por defecto de la impresora. Los cambios se conservarán—incluso después de apagar la impresora—hasta que usted (o en algunos casos, su software) decida volver a cambiarlos.

¡Importante! Algunas de las características de impresión modificables mediante el menú—tales como fuente, tamaño de caracteres y espaciado entre líneas—pueden ser controladas por la mayoría de los paquetes de software. En ese caso, la configuración del software tomará precedencia sobre los parámetros de configuración del menú.

#### Ingreso en el modo de menú

Para que la impresora ingrese en el modo de menú primero deberá cerciorarse de que la impresora está deseleccionada (la luz SELECT apagada: pulse SELECT para deseleccionar la impresora) y seguidamente pulse el botón QUIET o mantenga pulsado el botón QUIET a la vez que enciende la impresora.




Se imprimirá la línea siguiente en la página:

Printer Control Emulation Mode Epson LQ

#### Salida del modo de menú


Para salir del modo de menú pulse el botón EXIT.



#### Restauración del menú a la configuración de fábrica

Para restaurar la configuración de fábrica en el menú de la impresora apague la impresora y encienda la impresora a la vez que mantiene pulsados los botones SELECT y PARK.

Manténgalo pulsado a la vez que enciende la impresora.



#### Impresión del menú

El menú está compuesto de grupos. Dentro de cada grupo (columna 1) se encuentran los elementos (columna 2); cada elemento admite varias opciones (columna 3). Para imprimir una lista de las opciones seleccionadas actualmente ingrese en el modo de menú y pulse el botón PRINT. Por ejemplo:

Printer Control	Emulation Mode	EPSON LQ
Font	Print Mode	LQ
Font	Typestyle	Courier
Font	Pitch	10 CPI
Font	Style	Normal
Font	Size	Single
Font	Smoothing	No
General Control	Graphics Paper Out Override Print Registration Operator Panel Functions Ribbon Selection Reset Inhibit Page Width Auto LF Auto CR (IBM) Form Tear-Off Menu Line	Uni-Directional No 0 Full Operation Black Ribbon No 13.6" No No Off
Rear Feed	Line Spacing	6 LPI
Rear Feed	Skip Over Perforation	No
Rear Feed	Page Length (Inches)	11"
Bottom Feed	Line Spacing	6 LPI
Bottom Feed	Skip Over Perforation	No
Bottom Feed	Page Length	11"
Cut Sheet	Line Spacing	6 LPI
Cut Sheet	Skip Over Perforation	No
Cut Sheet	Page Length	11
Symbol Sets	Character Set	Set I
Symbol Sets	Code Page	USA
Symbol Sets	Language Set	American
Symbol Sets	Zero Character	Slashed
General Interface General Interface General Interface General Interface	Print Suppress Effective	8K Yes Valid Standard

#### Cambio de configuración del menú

Para hacer cambios en la configuración del menú ingrese primero en el modo de menú. Al hacer esto se imprimirá el primer Grupo/elemento/opción.

- Para cambiar la configuración pulse el botón SET (ajustar).
- Para desplazarse al grupo siguiente pulse el botón GROUP (grupo).
- Para cambiar a otro elemento dentro del grupo pulse el botón ITEM (elemento).

#### Sumario de la configuración del menú

La tabla siguiente muestra un sumario de los distintos elementos que pueden aparecer en el menú. La configuración que se fija en la fábrica (configuración por defecto) se coloca en*negritas cursivas*.

**Nota** Bajo el grupo "Interfaz serie" aparecen ingresos únicamente si tiene instalada la tarjeta de interfaz serie; aparecerán elementos adicionales en el menú.

Grupo	Elemento	Opción
Printer Control	Emulation Mode	Epson LQ, IBM PPR, IBM X24 AGM
Font	Print Mode	LQ, NLQ, Utility, HSD
	Typestyle	Courier, Roman, Swiss, Orator, DLL
	Pitch	<b>10 cpi</b> , 12 cpi, 15 cpi, 17.1 cpi, 20 cpi, Proportional
	Style	Normal, Italics
	Size	Single, Double, Triple
	Smoothing	No, Yes

Grupo	Elemento	Opción
General Control	Graphics	Bi-directional, uni-directional
	Paper Out Override	No, Yes
	Print Registration	+5, +4, +3, +2, +1, <b>0</b> , -1, -2, -3, -4, -5
	Operator Panel Function	Full Operation, Limited Operation
	Ribbon Selection*	Black Ribbon, Film Ribbon, Black, Yellow, Magenta, Cyan, Violet, Orange, Green
	Ribbon Selection**	Black Ribbon, Film Ribbon
	Reset Inhibit	No, Yes
	Page Width	<i>13.6"</i> , 8"
	Auto LF	No, Yes
	Auto CR (IBM only)	No, Yes
	Form Tear-Off	<i>Off,</i> 300 ms, 2 sec, 4 sec, offline, 300 ms (ML393PLUS), 1 sec (ML393PLUS), 2 sec (ML393PLUS)
	Menu Line	<b>6,</b> 1
Rear Feed	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Skip Over Perforation	No, Yes
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"

<sup>\*</sup> Disponible solamente en el modelo 395C de cinta a color. 

\*\* Disponible solamente en el modelo 395 de cinta negra.

Grupo	Elemento	Opción
Bottom Feed	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Skip Over Perforation	No, Yes
	Page Length	12", <i>II"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"
Cut Sheet	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3.5", 4", 5.5", 6", 7", 8", 8.5"
	Paper Transparency	Paper, Transparency
Symbol Sets	Character Set	Set I, Set II, Epson
	Code Page	USA, Multilingual, Canada French
	Language Set	American, French, German, British, Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, Japanese, Norwegian, Danish II, Spanish II, Latin American, French Canadian, Dutch, Publisher
	Zero Character	Slashed, Unslashed
General Interface	Max. Receive Buffer	1 Line, 8K, 23K
	Print Suppress Effective	No, Yes
	Auto Feed XT	Invalid, <i>Valid</i>
	CPU Compensation	Standard, Special

Grupo	Elemento	Opción
Serial Interface+	Parity	None, Odd, Even
	Serial Data 7/8 Bits	8 Bits, 7 Bits
	Protocol	Ready/Busy, X-ON/XOFF
	Busy Line	SSD-, SSD+, DTR, RTS
	Baud Rate	19200 BPS, <b>9600 BPS</b> , 4800 BPS, 2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 BPS
	DSR Signal	Valid, Invalid
	DTR Signal	Ready on Power Up, Ready on Select
	Busy Time	200 mS, 1 sec

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Aparece únicamente cuando se está utilizando la interfaz serie opcional.

#### Explicación de los elementos del menú

Estas explicaciones aparecen por orden alfabético para facilitar su búsqueda. Algunos elementos son aplicables a una sola emulación, modelo o si está utilizando la interfaz serie, como se indica.

**Auto LF.** Cambie a Sí si la impresora imprime una línea sobre la otra. Manténgalo en No si el software inserta un avance de línea cuando se recibe un retorno de carro al final de una línea o si la impresión siempre sale con un espacio doble.

**Auto CR(modo IBM solamente).** Elija Sí para hacer que la impresora ejecute automáticamente un retorno de carro al recibir LF (avance de línea) al final de una línea.

Auto Feed XT (modo Epson solamente). En la emulación Epson la señal XT presente en el contacto 14 de la interfaz paralelo puede controlar el avance de línea automático. Algunos cables de interfaz están cableados de tal manera que el avance de línea automático está siempre activo; el elemento de alimentación automática de XT elimina este problema potencial. La configuración de fábrica permite que el sistema utilice el contacto 14 para controlar el avance de línea automático; si se desea que la impresora ignore esta señal cambio la opción a inválida.

**Baud Rate** (interfaz serie solamente). Elija una velocidad de transmisión de 19,200 bps, 9600 bps (opción con que viene de fábrica), 4800 bps, 2400 bps, 1200 bps, 600 bps ó 300 bps.

Busy Line (interfaz serie solamente). Si está seleccionado el protocolo Listo/ocupado (opción con que viene de fábrica), puede elegir la línea que el sistema interpreta como la señal de estado ocupado:

SSD -9V, selecciona SSD-

SSD +9V, selecciona SSD+

DTR -9V, selecciona DTR RTS -9V, selecciona RTS

Busy Time (interfaz serie solamente). Elija 200 ms (valor con que viene de fábrica) o 1 seg. Fija la longitud de la señal de ocupado cuando se trabaja con el protocolo Listo/ocupado (valor con que viene de fábrica).

**Character Set.** Elija el juego I de caracteres IBM (valor con que viene de fábrica), el juego II de IBM o el juego de caracteres Epson.

**Code Page.** Elija EE.UU. (valor con que viene de fábrica), multilingüe o francés canadiense.

**CPU Compensation.** Empleado para ajustar la sincroniza-ción de la interfaz entre la computadora y la impresora. No cambie esta configuración a menos que se lo aconseje un técnico certificado por Okidata.

**Diagnostic Test (interfaz serie solamente).** Seleccione Sí si desea realizar una prueba de diagnóstico de la interfaz serie.

**DSR Signal (interfaz serie solamente).** Empleado con el protocolo Listo/ocupado para seleccionar la forma en que el sistema maneja la señal DSR.

**DTR Signal (interfaz serie solamente).** Cambie a "Listo al seleccionar" si necesita que la señal DTR esté activada cuando la impresora esté seleccionada; déjela en "Listo al encender" si necesita que la señal DTR esté activada cuando la impresora esté encendida.

Emulation Mode. Selecciona el juego de comandos de la impresora que desea utilizar con la impresora: Modo Epson LQ 1000/1050/2500/2550, IBM XL24 Proprinter o IBM XL24 en modo alterno de gráficos (AGM).

Form Tear Off. Desactivado (opción con que viene de fábrica), 300 ms, 2 seg, 4 seg, fuera de línea, 300 ms (ML393 PLUS), 1 seg (ML393PLUS), 2 seg (ML393PLUS). Para seleccionar Cortar formulario seleccione el intervalo de tiempo que deberá esperar la impresora antes de hacer avanzar el papel. Elija una de las opciones de la ML393PLUS a fin de mantener la compatibilidad con versiones anteriores de los programas escritos para la trabajar con la impresora Microline 393 Plus. Elija fuera de línea para hacer que la impresora se ponga fuera de línea después de desplazar el papel a la posición de corte: deberá pulsar el botón SELECT (seleccionar) para volver a poner la impresora en línea antes de que ésta desplace el papel hacia abajo.

**Graphics.** El modo de impresión bidireccional de gráficos imprime más rápido que el modo unidireccional; sin embargo, el modo unidireccional brinda un mejor registro de impresión. La impresión bidireccional de gráficos puede optimizarse variando el ajuste del Registro de impresión en el menú.

Language Set. Americano (opción con que viene de fábrica), francés, alemán, británico, danés I, sueco, italiano, español I,

japonés, noruego, danés II, español II, latinoamericano, francés canadiense, holandés o de publicación. Reemplaza ciertos símbolos por caracteres especiales empleados en los diferentes idiomas extranjeros.

Line Spacing. Para obtener una menor separación entre líneas elija 8 líneas por pulgada a fin de lograr una mayor cantidad de líneas por página. Este elemento se configura por separado para cada una de las rutas de papel.

Max. Receive Buffer. Elija 1 línea, 8K (valor con que viene de fábrica) ó 23K. Seleccione la cantidad de memoria que se dedica a almacenar los datos recibidos. Elegir 1 línea ocupará durante mucho tiempo a la computadora durante la impresión pero si aborta la tarea de impresión la impresora dejará de imprimir mucho más pronto.

**Menu Line.** Fija la cantidad de líneas que se saltan después de imprimirse cada línea cuando está haciendo cambios en el menú. Cambie a 1 si desea ahorrar papel al hacer cambios en el menú.

Operator Panel Function. Cambie a Operación limitada para desactivar los botones FONT (fuente), PRINT QUALITY (calidad de impresión) y CHARACTER PITCH (letras por pulgada) del panel de control, de manera que pueda controlar estas características solamente a través del software. Esta opción puede ser de utilidad cuando hay varias personas utilizando la impresora y no quiere que se cambie la configuración.

Nota Esta característica también evita el acceso al menú. Para acceder al menú apague la impresora y seguidamente

pulse y mantenga pulsada la tecla QUIET (silenciosa) a la vez que enciende la impresora.

**Page Length.** 12", 11" (valor con que viene de fábrica), 11-2/3", 14", 17", 3", 3,5", 4", 5,5", 6", 7", 8", 8,5". Realice el ajuste por separado para cada ruta de papel.

**Page Width.** Elija un ancho del papel de 34,54 cm (13,6 pulg.) (valor con que viene de fábrica) o de 20,32 cm (8 pulg.).

Paper Out Override. El detector de falta de papel detecta cuándo queda menos de 2,54 cm (una pulgada) de papel en la impresora y deja de imprimir en ese punto. El cambio de esta opción a Sí toma precedencia sobre el detector a fin de que pueda imprimir más cerca del borde inferior de la página si está utilizando páginas sencillas. Tenga cuidado al utilizar esta característica: ésta deja que la impresora continúe imprimiendo aún después de acabarse el papel, lo cual puede ocasionar pérdida de datos y dañar la cabeza de impresión.

**Paper/Transparency.** Elija Papel (valor con que viene de fábrica) o Transparencia como el medio de impresión a utilizar en el alimentador de hojas sueltas.

Parity (interfaz serie solamente). Ninguna (valor con que viene de fábrica), impar o par. Selecciona el tipo de paridad que utiliza la computadora.

**Pitch.** 10 cpp (valor con que viene de fábrica); 12 cpp; 15 cpp; 17,1 cpp; 20 cpp o proporcional. Selecciona el ancho de los caracteres, medidos en caracteres por pulgada (cpp).

**Print Mode.** Cambie a NLQ para imprimir ligeramente más rápido con una calidad cercana a la de carta; utilice la opción Utilitaria para imprimir a una mayor velocidad con una reducción en la calidad de impresión; o la opción HSD (High Speed Draft) para imprimir a la mayor velocidad pero con la menor calidad.

**Print Registration.** Cambie la configuración si es necesario para obtener el mejor registro para la impresión bidireccional.

Print Suppress Effective. Activa/desactiva el comando de suprimir impresión. La opción con que viene de fábrica activa el comando para suprimir la impresión: la impresora ignorará todos los datos que reciba después que aceptar el comando de suprimir impresión. Cambiarlo a No hará que la impresora ignore el comando de suprimir impresión.

**Protocol (interfaz serie solamente).** Permite especificar el tipo de protocolo que utiliza el sistema: Listo/ocupado (valor con que viene de fábrica) o X-On/X-Off.

Reset Inhibit. Cambie a Sí si desea que la impresora ignore el comando de reinicialización que es enviado por el software. Esto evitará que el comando de reinicialización del software cambie la configuración que usted haya introducido a través del panel delantero o a través de los comandos de impresora. Si selecciona esta característica no olvide que la misma también evitará que el software borre la configuración existente al terminar de imprimir un documento y empezar con otro.

**Ribbon Selection.** Las selecciones de este elemento dependen del modelo de la impresora empleada. Para la impresora modelo 395 (cinta negra) las opciones posibles son cinta negra

(valor con que viene de fábrica) o cinta de película. Para la impresora modelo 395C (cinta de color) las opciones son cinta negra, cinta de película, negro, amarillo, magenta (valor con que viene de fábrica), azul verdoso, violeta, anaranjado o verde. Si tiene instalada la cinta negra elija cinta negra o cinta de película, según corresponda.

**Serial Data 7/8 Bits (interfaz serie solamente).** Cambie a 7 bits si el sistema utiliza un formato de datos de 7 bits.

**Size.** Elija la impresión con ancho y altura Sencillo (valor con que viene de fábrica), Doble o Triple.


Skip Over Perforation. Cambie a Sí si desea que la impresora avance automáticamente a la página siguiente al llegar a una posición dentro de 2,54 cm (una pulgada) del borde de la página. Si el software tiene sus propios controles de formato de página deje este elemento configurado en No para evitar interferencias. Este elemento se fija en forma independiente para la alimentación por atrás y la alimentación desde abajo.


**Smoothing.** Cambie a Sí para configurar la impresora de manera que suavice los bordes de los gráficos de mapas de bits.

Style. Elija Normal (valor con que viene de fábrica) o Cursivas.

**Typeface.** Elija Courier (valor con que viene de fábrica), Roman, Swiss, Orator o DLL (cargada de la computadora).

**Zero Character.** El valor con que la impresora viene de fábrica hará que aparezca una barra inclinada sobre los ceros para distinguirlos de la letra O mayúscula. Si desea desactivarla cambie a la opción Sin barra inclinada.





#### Solución de problemas

A continuación se describen los problemas más comunes que se presentan con la impresora y se indica la forma de solucionarlos. Si después de revisar esta sección sigue teniendo dificultades, consulte el apéndice B donde encontrará información sobre cómo obtener asistencia del distribuidor o de Okidata y cómo hacer que le den mantenimiento a la impresora.

#### ¿Qué pasa si ...

#### ... al colocar el interruptor de encendido de la impresora en la posición ON (encendido) no ocurre nada?

Es posible que la impresora esté desenchufada. Compruebe que el cordón de alimentación esté debidamente conectado al tomacorriente y a la impresora. Si está utilizando una regleta de tomacorrientes cerciórese de que esté encendida. Compruebe que el fusible no esté quemado y que el cortacircuitos no se haya disparado.

#### ... la impresora no imprime cuando la computadora envía datos?

Es posible que la impresora no esté seleccionada. Si la luz SELECT está apagada pulse el botón SELECT a fin de seleccionar la impresora.

Es posible que el cable de la impresora no esté conectado debidamente. Compruebe que el cable esté bien conectado tanto a la computadora como a la impresora.

#### ... al intentar imprimir un documento lo que aparece impreso son símbolos extraños, fuentes incorrectas, etc.?

El controlador de impresora elegido no corresponde a la emulación seleccionada para la impresora o el software incorporó comandos de impresión incorrectos en el documento.

Para comprobar la emulación seleccionada cerciórese primero de que haya papel cargado; seguidamente, con la impresora deseleccionada (si es necesario, pulse el botón SELECT para deseleccionar la impresora) pulse el botón QUIET para ingresar en el Modo de menú. Esto hará que se imprima una línea con información sobre la emulación seleccionada.

Si la emulación indicada no es la que desea utilizar pulse el botón SET para cambiarla y seguidamente pulse el botón SELECT para salir del Modo de menú.

Si la emulación es la correcta consulte en la documentación del software cómo seleccionar un controlador de impresora y seguidamente cerciórese de que ha seleccionado uno de los controladores que aparecen en la lista bajo esa emulación, en la página 18. Mientras más arriba de la lista se halle el controlador mayor será su compatibilidad con la impresora. Si su software no ofrece ninguno de los controladores indicados en la lista pregunte a la empresa productora del software si han agregado algún otro controlador desde que usted lo adquirió.

Si insertó comandos de impresión en el documento cerciórese de que sean los correctos.

#### ¿Qué pasa si ...

#### ... mis archivos del procesador de palabras no se imprimen en la forma en que han sido definidos a nivel del menú y del papel delantero?

Muchos procesadores de palabras, antes de enviar un archivo a la impresora le envían una "serie de caracteres de inicialización". La serie de caracteres de inicialización contiene códigos que restauran las características por defecto de la impresora: si no se hace esto la impresora podría aplicar en el documento actual las características de impresión utilizadas en un trabajo anterior. Estos códigos toman precedencia sobre la configuración que se haya introducido a través del papel delantero o del menú. Para hacer que la impresora ignore el código de reinicialización ingrese en el Menú de la impresora (deseleccione la impresora y seguidamente pulse el botón QUIET) y coloque el elemento Inhibición de reinicialización (bajo Control general) en Sí. No olvide que, aun cuando esto impedirá que la impresora se reinicialice al recibir el código de reinicialización. los otros códigos contenidos en la serie de caracteres de inicialización podrían tomar precedencia sobre la configuración introducida a través del menú y/o del panel delantero.

## ... la fuente, la calidad de impresión y la cantidad de letras por pulgada no surten efecto?


El elemento Función del papel del operador que se encuentra bajo el menú de impresora puede utilizarse para desactivar estos botones. Si la impresora es parte de un sistema personalizado o si es utilizada por un grupo de personas, el administrador del sistema puede emplear esta opción para garantizar que la impresora esté siempre configurada correctamente.

#### ... la electricidad estática hace que el papel se pegue?

En ambientes fríos y secos es posible que se genere electricidad estática sobre las hojas de papel continuo. Esto puede ocasionar que el papel se enganche con la cubierta posterior. Si se le presenta este problema mientras está imprimiendo documentos de gran volumen intente desplazar simultáneamente las guías para hojas sueltas localizadas en la cubierta de manera que el papel descanse sobre las guías y no sobre la cubierta.

#### **Mantenimiento**

# Reemplazo del cartucho de cinta



Al reemplazar la cinta utilice únicamente las cintas especificadas para las impresoras de las series 393 y 395/395C. Para obtener los mejores resultados utilice cintas genuinas Okidata:

- Cinta negra: Nº de pieza 52103601
- Cinta de película negra: Nº de pieza 52103801
- Cinta de color: Nº de pieza 52103701

Consulte "Instalación/reemplazo de la cinta" en la página 2 antes de reemplazar el cartucho de cinta.


#### Eliminación de atascos de papel

Importante: Apague siempre la impresora antes de hacer girar la perilla del rodillo portapapel.


#### Atascos de papel alimentado por atrás

Para eliminar un atasco del papel alimentado por atrás:


- 1. Apague la impresora.
- 2. Saque cuidadosamente el papel de la impresora utilizando la perilla del rodillo portapapel.
- 3. Abra la puerta de acceso y la cubierta posterior y retire las hojas rasgadas.



4. Vuelva a cargar el papel, cierre las cubiertas y encienda la impresora.




5. Pulse el botón rotulado FORM FEED.



#### Atascos repetidos en la abertura de alimentación por atrás

Si el papel alimentado por atrás sigue produciendo atascos es posible que haya fragmentos de papel obstruyendo la ruta del papel. Para eliminar este problema:


- 1. Apague la impresora.
- 2. Saque cuidadosamente el papel de la impresora utilizando la perilla del rodillo portapapel.
- 3. Levante la cubierta posterior, abra las orugas de arrastre y retire el papel.




- 4. Tome cuatro hojas de papel continuo y dóblelas de manera que queden una sobre la otra y asemejen una página con un espesor cuatro veces mayor.
- 5. Coloque esta hoja de espesor cuádruple dentro de las espigas de la orugas de arrastre y cierre las cubiertas de los tractores.



- 6. Haga girar la perilla del rodillo portapapel para hacer que la hoja cuádruple pase por el rodillo portapapel. Esto sacará los fragmentos de papel atascados y podrá desecharlos.
- 7. Saque la hoja de papel cuádruple de la impresora haciendo girar la perilla del rodillo portapapel en sentido contrario.
- 8. Vuelva a cargar papel normal.




9. Cierre la cubierta posterior, encienda la impresora y pulse el botón FORM FEED para cargar el papel.



#### Atascos en la abertura de alimentación de hojas sueltas

Para extraer las hojas sueltas atascadas (alimentación desde arriba):

- 1. Apague la impresora.
- 2. Saque cuidadosamente el papel de la impresora utilizando la perilla del rodillo portapapel.




3. Si es necesario abra la cubierta de acceso y retire las hojas rasgadas que rodean el carro.

#### Atascos de papel alimentado por atrás


Si se atasca el papel alimentado por atrás:

- 1. Apague la impresora.
- 2. Saque cuidadosamente el papel de la impresora utilizando la perilla del rodillo portapapel.

3. Si tiene instalada la unidad de alimentación desde abajo abra la cubierta de acceso de la impresora y la puerta de acceso a la orugas de arrastre y retire los fragmentos de papel que puedan estar atascados en el mecanismo de las orugas.




4. Vuelva a cargar el papel.



### Limpieza del gabinete

La impresora deberá limpiarse cada seis meses (o después de cada 300 horas de funcionamiento). Para hacer esto:

- 1. Apague la impresora y retire el papel de la ruta del papel.
- 2. Abra la cubierta de acceso y la cubierta posterior.



- 3. Limpie el polvo depositado en la zona cercana al eje del carro y al rodillo portapapel. Asegúrese de retirar todas las partículas sueltas de papel.
- 4. Cierre las cubiertas.

¡Precaución! Nunca use solventes o detergentes fuertes para limpiar el gabinete ya que podría estropearse el alojamiento.



Método de impresión:

Matriz de puntos por impacto

Cabeza de impresión

24 espigas, 0,20 mm de diámetro, con

protección térmica

#### Velocidad de impresión

Modo	Letras por pulg.	Velocidad, sep** 1 ó 2	Velocidad, sep** 3 o más
LQ	10 cpp*	135 cps*	117 cps
	12 cpp	162 cps	140 cps
	15 cpp	202 cps	175 cps
	17,1 cpp	231 cps	200 cps
	20 cpp	270 cps	234 cps
NLQ	10 cpp	202 cps	175 cps
	12 cpp	243 cps	211 cps
Utilitaria	10 cpp	405 cps	352 cps
	12 cpp	486 cps	422 cps
	15 cpp	303 cps	263 cps
	17,1 cpp	347 cps	300 cps
	20 cpp	405 cps	352 cps
HSD	15 cpp	607 cps	528 cps
	18 cpp	607 cps	528 cps

<sup>\*</sup>cpp = caracteres por pulgada

#### Caracteres por línea (Cpl)

Letras por pulgada	Caracteres por línea	
10 cpp*	136 cpl	
12 cpp	163 cpl	
15 cpp	204 cpl	
17,1 cpp	233 cpl	
20 cpp	272 cpl	

#### **Fuentes residentes**

LQ y NLQ: Courier: 10/12/15/17,1/20 cpp, proporcional e impresión más arriba/más abajo de la línea normal de escritura

Roman: 10 cpp, proporcional y más arriba/más abajo de

la línea normal de escritura

Swiss: 10 cpp, proporcional, más arriba/más abajo de la línea normal de escritura ancho/alto doble/triple

Swiss 18 puntos: contorneada y sombreada

Orator: 10/12 cpp & más arriba/más abajo de la línea

normal de escritura

*Utilitaria:* Gothic: 10/12/15/17,1/20 cpp

Gothic: 15 cpp HSD:

Código de barras: Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13,

Interleaved 2 of 5, Code 128, Postnet

<sup>\*\*</sup>sep = separaciones de cabeza de impresión

<sup>\*</sup>cps = caracteres por segundo

Epson LQ, IBM Proprinter, IBM XL24 AGM Emulaciones:

Interfaz: Paralelo Centronics, serie RS-232C

Resolución de gráficos: 360 x 360 puntos por pulgada máximo

Tamaño de la

memoria intermedia: Memoria intermedia de escritura 23K.

64K en total

Confiabilidad

Tiempo promedio entre 8000 horas a un ciclo de trabajo fallas (MTBF) del 25%, densidad de página del 35%

Tiempo promedio entre reparaciones

15 minutos

(MTTR)

Vida útil de la 200 millones de caracteres promedio cabeza de impresión en modo utilitario a 10 cpp

Vida útil de la cinta (en promedio. utilitaria a 10 cpp)

Cinta negra: 5 millones de caracteres Cinta de color: negra = 2,1 millones de caracteres azul verdoso = 1.8 millones de

caracteres magenta = 1,8 millones de caracteres amarillo = 1,3 millones de caracteres

Cinta de película: 400.000 caracteres

Dimensiones

570 mm de ancho x 417 mm

de profundidad x 180 mm de altura

(22,4 x 16,4 x 7,1 pulg.)

Peso

16,8 kg (37 lb)

Requisitos ambientales

Temperatura de funcionamiento:

5 a 40°C (41 a 104°F) Temperatura de almacenamiento: -10 a +70°C (14 a 122°F)

Humedad de funcionamiento:

20 a 80% (humedad relativa)

Humedad de almacenamiento: 5 a 95% (humedad relativa)

Requisitos eléctricos 230 - 240 voltios c.a. (+10%, -15%), 50/60 Hz (+/-2%)

Especificaciones del papel

Ancho mínimo:

76,2 mm (3 pulg.)

Ancho máximo:

406,4 mm (16 pulg.)

Peso:

60 a 90 g/m<sup>2</sup> (16 a 24 lb)

Espesor:


0,36 mm (0,014 pulg.)


#### Especificaciones del papel (continuación)


Tipo de papel	Alimentación	Peso	Límites de ancho
Hojas sueltas	Desde arriba solamente	60 a 90 g/m <sup>2</sup>	182,9 a 363,2 mm
Hojas de papel continuo de una pieza	por atrás, desde abajo	45 a 90 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Hojas de papel continuo de varias piezas sin papel carbón	por atrás, desde abajo	33.75 a 41.25 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Hojas de papel continuo con piezas múltiples y página en blanco intercalada (original + 3 copias)	Por atrás, desde abajo	papel de 37.5 a 45 g/m <sup>2</sup> ; carbón de 33.75 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Etiquetas	Desde abajo solamente	N.A.*	76,2 a 406,4 mm
Sobres, alimentación individual	desde arriba	90 g/m² máx.	165,1 a 241,3 mm
Sobres, alimentación continua, tipo no solapado	por atrás, desde abajo	90 g/m² máx.	165,1 a 241,3 mm
Cartulina	Desde abajo solamente	375 g/m² máx.	182,9 a 363,2 mm
Transparencias	Desde arriba solamente	N.A.*	215,9 x 279,4 mm

<sup>\*</sup>N.A. = No es aplicable.


#### Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.








#### Piezas de recambio




Cubierta de acceso, ML395 (1) ............. Okidata N° 50215701 Cubierta de acceso, ML395C (1) ............. Okidata N° 50215703



Cordón de alimentación de c.a (2)	Okidata Nº	56609701
Perilla del rodillo portapapel (3)	Okidata Nº	53478601
Separador de hojas (4)	Okidata Nº	50215902



Cabeza de impresión (**6**)...... Okidata Nº 50099905




Cinta, negra de nylon (6)	Okidata N	° 52103601
Cinta, negra de película	Okidata N	° 52103801
Cinta, de color	Okidata N	° 52103701


#### **Manuales**

Libro de referencia de la impresora .. Okidata Nº 59259103 Manual de mantenimiento ...... Okidata Nº 59258901


#### Accesorios




Alimentador de hojas sueltas, compartimiento simple, CSF 3001 ...... Okidata Nº 70010601



Alimentador de hojas sueltas, compartimiento doble, CSF 3002 ...... Okidata Nº 70010701



Alimentador de orugas, montaje superior ...... Okidata Nº 70011701



Unidad alimentadora, montaje inferior .... Okidata  $N^{\circ}$  70021601



Nota Normalmente, los comandos de esta tabla toman precedencia sobre la configuración del menú. Excepto en el caso indicado, dichos comandos se cancelan y la impresora vuelve a cargar la configuración de fábrica y la del menú tras recibirse un comando de Inicialización, software I-Prime o Cambiar emulación, o al apagarse la impresora.

## **Comandos Epson LQ**

Esta sección contiene los comandos para la emulación Epson LQ, agrupados por función.

Función Epson	Comando	Notas		
	Control horizontal			
Retorno de carro	ASCII: CR Decimal: 13 Hexadecimal: 0D	Imprime datos en la memoria intermedia de impresión y ejecuta un retorno de carro.		
Ajuste de tabuladores horizontales	ASCII: ESC D $n_1$ $n_2$ $n_k$ NUL Decimal: 27 68 $n_1$ $n_2$ $n_k$ 0 Hexadecimal: 1B 44 $n_1$ $n_2$ $n_k$ 00	Ajusta las posiciones del tope de tabulado horizontal.  n = posición del tope de tabuladocomo máximo, uno menos que el número de caracteres por línea  k = 1 a 32  n <sub>1</sub> = 0: borra los tabuladores  Por defecto: cada 8 columnas  Una vez fijados los tabuladores permanecen en la misma posición, incluso si se cambia la cantidad de letras por pulgada.		

Función Epson	Comando	Notas
Ajuste de topes de tabulado relativos	ASCII: ESC e n m Decimal: 27 101 n m Hexadecimal: 1B 65 n m	n = 0: Tabuladores horizontales n = 1: Tabuladores verticales m = 0 a 127
Ejecución de tabulador relativo	ASCII: ESC f n m Decimal: 27 102 n m Hexadecimal: 1B 66 n m	n = 0: Tabuladores horizontales n = 1: Tabuladores verticales m = 0 a 127
Tabulador horizontal	ASCII: HT Decimal: 9 Hexadecimal: 09	Desplaza al próximo tope de tabulado horizontal
Posición horizontal absoluta	ASCII: ESC \$ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Decimal: 27 36 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hexadecimal: 1B 24 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	Desplaza a la nueva posición horizontal. La magnitud del desplazamiento desde el margen izquierdo se calcula así: $[n_1 + (n_2 \times 256)] / 60$ pulgadas $n_1 = 0$ a 255 $n_2 = 0$ a 255 $n_1 = n_2 = 0$ : margen izquierdo Valor máx.: $n_1 = 48$ , $n_2 = 3$ (desplazamiento de 13,6 pulg.) El espacio desplazado con este comando no será subrayado. El comando DEL no eliminará la cantidad omitida.
Posición horizontal relativa	ASCII: ESC $\setminus$ $n_1$ $n_2$ Decimal: 27 92 $n_1$ $n_2$ Hexadecimal: 1B 5C $n_1$ $n_2$	Desplaza a la nueva posición horizontal, relativa a la posición actual. La magnitud del desplazamiento se calcula así: $\pm$ ( $n_1$ + [ $n_2$ x 256]) / 120 ppp $n_1$ = 0 a 255 $n_2$ = 0 a 255 $n_1$ = $n_2$ = 0: sin desplazamiento + desplaza a la derecha; - desplaza a la izquierda

Função Epson	Comando	Observações
Conjunto da margem esquerda	ASCII: ESC l n Dec: 27 108 n Hex: 1B 6C n	Ajusta a margem esquerda em n caracteres a partir da posição básica do cabeçote de impressão; deve ser no mínimo 2 espaços à esquerda da margem direita. n = 0 a 255 n = 0: posição básica
Conjunto da margem direita	ASCII: ESC Q n Dec: 27 81 n Hex: 1B 51 n	Ajusta a margem direita em n caracteres a partir da posição básica do cabeçote de impressão; deve ser maior do que a margem esquerda.  n = 1 a 255 n = 0: comando ignorado
Justificação automática	ASCII: ESC a n Dec: 27 97 n Hex: 1B 61 n	Justifica o texto de acordo com o valor de n:     n = 0: esquerda     n = 1: centro     n = 2: direita     n = 3: total (esquerda e direita)usa o retorno de carro somente no final do parágrafo.
Repetir impressão	ASCII: ESC V n Dec: 27 86 n Hex: 1B 56 n	n = 1 a 255: imprimir novamente os dados n vezes n = 0: parar a impressão repetida
Impressão unidirecional ligada/desligada	ASCII: ESC U n Dec: 27 85 n Hex: 1B 55 n	Liga e desliga a impressão unidirecional (somente da esquerda para a direita).  n = 1: impressão unidirecional ligada  n = 0: impressão unidirecional desligada (impressão bidirecional normal)
Impressão unidirecional de uma linha	ASCII: ESC < Dec: 27 60 Hex: 1B 3C	Liga a impressão unidirecional (da esquerda para a direita) para uma linha.
Retrocesso	ASCII: BS Dec: 8 Hex: 08	Imprime os dados do buffer de impressão e move um caractere à esquerda de acordo com o pitch de caractere atual.
Apagar um caractere	ASCII: DEL Dec: 127 Hex: 7F	Apaga o último caractere no buffer de impressão.

Función Epson	Comando	Notas
Impresión unidireccional de una línea	ASCII: ESC < Decimal: 27 60 Hexadecimal: 1B 3C	Activa la impresión unidireccional (de izquierda a derecha) de una línea.
Retroceso	ASCII: BS Decimal: 8 Hexadecimal: 08	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia de impresión y se desplaza un carácter a la izquierda según la cantidad de letras por pulgada seleccionada.
Eliminación de un carácter	ASCII: DEL Decimal: 127 Hexadecimal: 7F	Elimina el último carácter de la memoria intermedia de impresión.
		Control vertical
Ajuste de espaciado entre líneas de 4,2 mm (1/6 pulg.)	ASCII: ESC 2 Decimal: 27 50 Hexadecimal: 1B 32	Ajusta el espaciado entre líneas a 4,2 mm (1/6 pulg.), equivalente a 6 líneas por pulgada. Este espaciado es el espaciado estándar de una máquina de escribir.
Ajuste de espaciado entre líneas de 3,2 mm (1/8 pulg.)	ASCII: ESC 0 Decimal: 27 48 Hexadecimal: 1B 30	Ajusta el espaciado entre líneas a 3,2 mm (1/8 pulg.), equivalente a 8 líneas por pulgada.
Ajuste de espaciado entre líneas de n/60 pulg.	ASCII: ESC A n Decimal: 27 65 n Hexadecimal: 1B 41 n	Ajusta el espaciado entre líneas a n/60 pulg. n = 0 a 255 n = 0: sin avance de línea.
Ajuste de espaciado entre líneas de n/180 pulg.	ASCII: ESC 3 n Decimal: 27 51 n Hexadecimal: 1B 33 n	Ajusta el espaciado entre líneas a $n/180$ pulg. n=0 a 255 n=0: sin avance de línea
Ajuste de espaciado entre líneas de n/360 pulg.	ASCII: ESC + n o ESC [ n Decimal: 27 43 n ó 27 93 n Hexadecimal: 1B 2B n ó 1B 5B n	Ajusta el espaciado entre líneas a n/360 pulg. ESC [ n es un comando exclusivo de OKI $n=0$ a 255 $n=0$ : sin avance de línea

Función Epson	Comando	Notas
Avance de línea	ASCII: LF Decimal: 10 Hexadecimal: 0A	Imprime la memoria intermedia de datos y desplaza la cabeza de impresión una cantidad equivalente al valor de espaciado entre líneas actual. Cancela los comandos SO y ESC SO.
Avance de línea de n/180 pulg.	ASCII: ESC J n Decimal: 27 74 n Hexadecimal: 1B 4A n	Ejecuta un avance de línea de $n/180$ pulg. sin cambiar el espaciado entre líneas. $n=0$ a 255 $n=0$ : inicia la impresión sin avance de línea
Retroceso de línea de n/180 pulg.	ASCII: ESC j n Decimal: 27 106 n Hexadecimal: 1B 6A n	Ejecuta un retroceso de línea de n/180 pulg. sin cambiar el espaciado entre líneas. $n=0$ a 255 $n=0$ : inicia la impresión sin avance de línea
Avance de línea de n/360 pulg.	ASCII: ESC ] n Decimal: 27 93 n Hexadecimal: 1B 5D n	Comando exclusivo de OKI. Ejecuta un avance de línea de n/360 pulg. sin cambiar el espaciado entre líneas. $n=0$ a 255 $n=0$ : inicia la impresión sin avance de línea
Alimentación de papel	ASCII: FF Decimal: 12 Hexadecimal: 0C	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y hace que el papel avance hasta la parte superior de la página siguiente. Cancela los comandos SO y ESC SO. Con el alimentador de hojas sueltas, inserta o despide papel según el estado del papel al recibirse el comando.
Tabulador vertical	ASCII: VT Decimal: 11 Hexadecimal: 0B	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y se desplaza al próximo tope de tabulado vertical.
Ajuste de topes de tabulado vertical	ASCII: ESC B $n_1 n_2 n_k$ NUL Decimal: 27 66 $n_1 n_2 n_k 0$ Hexadecimal: 1B 42 $n_1 n_2$ $n_k 00$	Ajusta los topes de tabulado vertical de las líneas especificadas tomando como referencia la posición de la parte superior de la página.  k = 1 a 16: cantidad de pasos de tabulación n = 1 a 255: número de línea donde se fijará el tabulador n = 0: borra el ajuste del tabulador en el canal 0 de la unidad de formato vertical

Función Epson	Comando	Notas
Ajuste de la unidad de formato vertical (VFU)	$\begin{array}{c} ASCII: ESC \ b \ m \ n_1 \\ n_2 \ \ n_k \ NUL \\ Decimal: 27 \ 96 \ m \ n_1 \ n_2 \ \\ n_k \ 0 \\ Hexadecimal: 1B \ 62 \ m \ n_1 \ n_2 \\ \dots \ n_k \ 00 \end{array}$	Programa hasta 8 ajustes independientes (canales) de topes de tabulado vertical.  m = 0 a 7: número de canal (0 es el ajuste por defecto para el comando ESC B)  k = 1 a 16: cantidad de topes de tabulado en el canal  n = 1 a 255: cantidad de líneas hacia abajo desde la posición superior de la página  n = 0: borra la configuración del tabulador para el canal m
Selección de canal de tabulado vertical	ASCII: ESC / n Decimal: 27 47 n Hexadecimal: 1B 2F n	Activa el canal n del tabulador vertical preprogramado. El tabulador vertical se desplaza para detenerse en este canal.  n = 0 a 7: número de canal (0 es el valor por defecto)
Ajuste de longitud de página, en líneas	ASCII: ESC C n Decimal: 27 67 n Hexadecimal: 1B 43 n	Ajusta la longitud de página, en líneas. La posición actual pasa a ser la parte superior de la página. La impresora calcula la longitud de página multiplicando la cantidad de letras por pulgada por el valor introducido para ``n."  n = 1 a 127.  Cancela la omisión de las perforaciones.  El ajuste de longitud de página fijado por este comando no cambiará aunque se cambie el espaciado entre líneas.
Ajuste de longitud de página, en pulgadas	ASCII: ESC C NUL n Decimal: 27 67 0 n Hexadecimal: 1B 43 00 n	Ajusta la longitud de página, en pulgadas. La posición actual pasa a ser la parte superior de la página.  n = 1 a 22.  Cancela la omisión de las perforaciones.
Ajuste de la zona de Omitir las perforaciones (margen inferior)	ASCII: ESC N n Decimal: 27 78 n Hexadecimal: 1B 4E n	Activa la característica de Omitir las perforaciones y las ajusta para n líneas al espaciado entre líneas actual. Al introducir Omitir las perforaciones la impresora automáticamente alimentará papel hasta colocar en posición la parte superior de la página siguiente. Una vez introducido este comando se mantendrá la omisión de las perforaciones aunque se cambie el espaciado entre líneas.  n = 1 a 255

Función Epson	Comando	Notas
Cancelación de la omisión de las perforaciones	ASCII: ESC O Decimal: 27 79 Hexadecimal: 1B 4F	Desactiva la omisión de las perforaciones. El comando toma precedencia sobre el menú.
	Aliment	ador de hojas sueltas (opcional)
Control del alimentador de hojas sueltas	ASCII: ESC EM n Decimal: 27 25 n Hexadecimal: 1B 19 n	Controla el accesorio alimentador de hojas sueltas.  n = 1: Selecciona el compartimiento 1  n = 2: Selecciona el compartimiento 2 (si está presente)  n = 73 (ASCII ``I"): Insertar hoja  n = 82 (ASCII ``R"): Despedir hoja
		Juegos de caracteres.
Descargar caracteres especiales	ASCII: ESC & m $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [datos]  Decimal: 27 38 109 $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [datos]  Hexadecimal: 1B 26 6D $n_1$ $n_2$ $d_0$ $d_1$ $d_2$ [datos]	$n_1 = 0$ a 127 $n_2 = 0$ a 127 $n_1 \le n_2$ , gama de caracteres a reemplazar $d_0 = 0$ a 255: separación antes del carácter $d_1 = 0$ a 37: cantidad de columnas ocupadas por el carácter $d_2 = 0$ a 255: separación después del carácter
Copiado de juego de caracteres en ROM al juego de caracteres en RAM	ASCII: ESC: NUL m n Decimal: 27 58 0 m n Hexadecimal: 1B 3A 00 m n	Copia los caracteres 32 a 127 en ROM a los caracteres 32 a 127 en RAM m = 0: Roman m = 1: Swiss m = 2: Courier m = 3: Prestige m = 7: Orator m = 122: Swiss Bold m = 124: Gothic m = 126: Configuración del menú n = 0

Función Epson	Comando	Notas
Selección de bloque DLL	ASCII: ESC v n Decimal: 27 118 n Hexadecimal: 1B 76 n	n = 1: Bloque 1 n = 2: Bloque 2 n = 0: comando ignorado
Activación/desactiva- ción de juego de caracteres especiales	ASCII: ESC % n Decimal: 27 37 n Hexadecimal: 1B 25 n	Activa/desactiva el juego de caracteres especiales.  n = 0: Selecciona el juego de caracteres por defecto n = 1: Selecciona el juego de caracteres especiales
Selección del Juego de caracteres internacional (Ajuste de página de códigos)	ASCII: ESC R n Decimal: 27 82 n Hexadecimal: 1B 52 n	Selecciona el juego de caracteres que contiene 15 caracteres especiales empleados al imprimir idiomas extranjeros:  n = 0: Americano n = 8: Japonés n = 1: Francés n = 9: Noruego n = 2: Alemán n = 10: Danés n = 3: Británico n = 11: Español II n = 4: Danés I n = 12: Latinoamericano n = 5: Sueco n = 13: Francés canadiense n = 6: Italiano n = 14: Holandés n = 7: Español I n = 15: Publicación
Selección del juego de caracteres Epson	ASCII: ESC t n Decimal: 27 116 n Hexadecimal: 1B 74 n	Selecciona el juego de caracteres Epson según el valor de n: n = 0: Selecciona el juego de caracteres en cursivas de Epson n = 1: Selecciona el juego de caracteres gráficos de Epson n = 2: Reasigna el juego de caracteres especiales
Permiso para imprimir la gama superior de códigos de control	ASCII: ESC 6 Decimal: 27 54 Hexadecimal: 1B 36	Permite la impresión de caracteres correspondientes a la gama superior de códigos ASCII (128 a 159).
Cancelación de la impresión de la gama superior de códigos de control	ASCII: ESC 7 Decimal: 27 55 Hexadecimal: 1B 37	Cancela el comando ESC 6.

Función Epson	Comando	Notas
	Cor	nandos de código de barras
Selección de tipo y tamaño del código de barras industrial	ASCII: ESC DLE A m $n_1 n_8$ Decimal: 27 16 65 m $n_1$ $n_8$ Hexadecimal: 1B 10 41 m $n_1 n_8$	Comando exclusivo de OKI $m=c$ antidad de parámetros especificados ( $m=0, 1$ ó 3: comando ignorado) $n_1, n_2$ : selecciona el estilo del código de barras $n_1, n_2=0, 1$ : EAN8 $n_1, n_2=0, 2$ : EAN13 $n_1, n_2=1, 0$ : UPC-A $n_1, n_2=1, 4$ : UPC-E $n_1, n_2=1, 4$ : UPC-E $n_1, n_2=2, 0$ : Code 39 $n_1, n_2=3, 0$ : Interleaved 2 of 5 $n_1, n_2=4, 0$ : Code 128 (Juego A) $n_1, n_2=4, 1$ : Code 128 (Juego B) $n_1, n_2=4, 2$ : Code 128 (Juego C) $n_3, n_4$ : ajusta la longitud vertical de las barras en pasos de 2,1 mm (15/180 pulg.), calculadas así: ( $[n_3 \times 10] + n_4) \times 2,1$ mm (15/180 pulg.) $n_5$ : ajusta las barras negras; $n_5=1$ a 7 $n_6$ : ajusta el espaciado; $n_6=1$ a 7 $n_7$ : ajusta la relación entre elementos anchos y estrechos; $n_7=1$ a 7 $n_8$ : especifica si se anexan o no caracteres $n_8=0$ : sin caracteres anexos $n_8=1$ o más: Caracteres LQ anexos
Impresión de datos en código de barras industrial	ASCII: ESC DLE B m n [datos] Decimal: 27 16 66 m n [datos] Hexadecimal: 1B 10 42 m n [datos]	Imprime los datos en código de barras.  m = cantidad de datos (en bytes) que siguen  n especifica el modo Code 128 (cuando está seleccionado Code 128):  n = 65: Juego A  n = 66: Juego B  n = 67: Juego C

Función Epson	Comando	Notas
Selección e impresión de datos en código de barras Postnet	ASCII: ESC DLE C n [datos] Decimal: 27 16 67 n [datos] Hexadecimal: 1B 10 43 n [datos]	n = cantidad de datos (en bytes) que siguen: n = 1 a 20 Los datos consisten en números de un solo dígito (0 a 9).
	Ca	racterísticas de impresión
Selección de Utilitaria/LQ	ASCII: ESC x n Decimal: 27 120 n Hexadecimal: 1B 78	n = 0: Impresión Utilitaria n = 1: Impresión LQ
Selección HSD/NLQ	ASCII: ESC ( n Decimal: 27 40 n Hexadecimal: 1B 28 n	n = 0: Impresión HSD (15 ó 18 cpp) n = 2: Impresión NLQ
Selección de caracteres de impresión LQ	ASCII: ESC k n Decimal: 27 107 n Hexadecimal: 1B 6B n	n = 0: Roman n = 1: Swiss n = 2: Courier n = 3: Prestige n = 7: Orator n = 122: Swiss Bold n = 124: Gothic n = 126: Configuración del menú
Espaciado proporcional	ASCII: ESC p n Decimal: 27 112 n Hexadecimal: 1B 70 n	Consulte también el comando ESC! n. n = 1: Comienza el espaciado proporcional n = 0: Termina el espaciado proporcional
Selección de un ancho de caracteres de 10 cpp (Pica)	ASCII: ESC P Decimal: 27 80 Hexadecimal: 1B 50	Normalmente selecciona 10 cpp (Pica). En el modo comprimido selecciona 17,1 cpp.
Selección de un ancho de caracteres de 12 cpp (Elite)	ASCII: ESC M Decimal: 27 77 Hexadecimal: 1B 4D	Normalmente selecciona 12 cpp (Elite). En modo comprimido selecciona 20 cpp.

Función Epson	Comando	Notas
Selección de un ancho de caracteres de 15 cpp	ASCII: ESC g Decimal: 27 103 Hexadecimal: 1B 67	Selecciona un ancho de 15 cpp.
Selección de impresión comprimida	ASCII: SI o ESC SI Decimal: 15 ó 27 15 Hexadecimal: 0F ó 1B 0F	La cantidad de letras por pulgada depende de la cantidad seleccionada actualmente: 10 cpp pasa a ser 17,1 cpp 12 cpp pasa a ser 20 cpp
Cancelación de impresión comprimida	ASCII: DC2 Decimal: 18 Hexadecimal: 12	Cancela la impresión de 15 cpp seleccionada por el comando SI o ESC SI.
Ajuste del espaciado entre caracteres	ASCII: ESC SP n Decimal: 27 32 n Hexadecimal: 1B 20 n	Agrega n puntos de espacio entre caracteres (depende de la cantidad de letras por pulgada seleccionada actualmente). $n=0 \ a \ 127$
Selección de caracteres en cursivas	ASCII: ESC 4 Decimal: 27 52 Hexadecimal: 1B 34	Consulte también ESC ! n, ESC 7.
Cancelación de cursivas	ASCII: ESC 5 Decimal: 27 53 Hexadecimal: 1B 35	Cancela la impresión en cursivas iniciada por el comando ESC 4.
Activa/desactiva el subrayado	ASCII: ESC – n Decimal: 27 45 n Hexadecimal: 1B 2D n	Subraya todo el texto excepto los tabuladores.  n = 1: Comienza el subrayado  n = 0: Termina el subrayado
Comienzo de superíndice/subíndice	ASCII: ESC S n Decimal: 27 83 n Hexadecimal: 1B 53 n	n = 0: Comienza el superíndice n = 1: Comienza el subíndice
Terminación de superíndice/subíndice	ASCII: ESC T Decimal: 27 84 Hexadecimal: 1B 54	

Función Epson	Comando	Notas
Selección del estilo de caracteres (normales, sombreados, contorneados, contorneados y sombreados)	ASCII: ESC q n Decimal: 27 113 n Hexadecimal: 1B 71 n	n = 0: Normal n = 1: Contorneado n = 2: Sombreado n = 3: Contorneado con sombreado
Comienzo de impresión enfatizada	ASCII: ESC E Decimal: 27 69 Hexadecimal: 1B 45	Imprime puntos dobles desplazados horizontalmente en el modo utilitario a la mitad de la velocidad.  Consulte también el comando ESC! n.  Toma precedencia sobre el menú hasta que se reciba un comando de inicialización, cebado por software o cambio de emulación, o hasta que se apague la impresora.
Terminación de impresión enfatizada	ASCII: ESC F Decimal: 27 70 Hexadecimal: 1B 46	Cancela la impresión enfatizada que inició el comando ESC E.
Comienzo de impresión mejorada (impresión doble)	ASCII: ESC G Decimal: 27 71 Hexadecimal: 1B 47	Imprime puntos dobles desplazados verticalmente en dos pasos. Consulte también el comando ESC! n.
Terminación de impresión mejorada	ASCII: ESC H Decimal: 27 72 Hexadecimal: 1B 48	Cancela la impresión doble comenzada por el comando ESC G.
Impresión de ancho doble (expandida)	ASCII: ESC W n Decimal: 27 87 n Hexadecimal: 1B 57 n	n = 2: Comienzo de impresión con ancho triple n = 1: Comienzo de impresión con ancho doble n = 0: Terminación de impresión con anchos doble o triple
Ancho doble inmediato	ASCII: SO o ESC SO Decimal: 14 ó 27 14 Hexadecimal: 0E ó 1B 0E	Imprime con ancho doble solamente hasta el final de la línea; también puede cancelarse con DC4, ESC W 0 y ESC ! n.

Función Epson	Comando	Notas
Terminación de impresión con ancho doble inmediato	ASCII: DC4 Decimal: 20 Hexadecimal: 14	Cancela únicamente el ancho doble fijado con SO o ESC SO.
Comienzo de impresión con ancho triple	ASCII: ESC m Decimal: 27 109 Hexadecimal: 1B 6D	Se cancela con ESC W 0 y ESC ! n.
Impresión con altura doble	ASCII: ESC w n o ESC US n Decimal: 27 119 n ó 27 31 n Hexadecimal: 1B 77 n ó 1B 1F n	Comando exclusivo de OKI n = 2: Comienzo de altura triple n = 1: Comienzo de altura doble n = 0: Terminación de alturas doble o triple

Función Epson	Comando	Notas
	Gráficos	s, modalidades de 8 y 24 espigas
Nota:	Para todos los comandos gráfico	os la cantidad de columnas de puntos o datos gráficos es la siguiente: $puntos = n_1 + (n_2 x 256)$
Selección/impresión de gráficos	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Selecciona los modos gráficos de 8 y 24 espigas e imprime datos gráficos.  m = 0: Densidad sencilla, 8 espigas, 60 ppp  m = 1: Densidad doble, 8 espigas, 120 ppp  m = 2: Velocidad doble, densidad doble, 8 espigas, casi 120 ppp*  m = 3: Densidad cuádruple, 8 espigas, casi 240 ppp*  m = 4: CRT I, 8 espigas, 80 ppp  m = 6: CRT II, 8 espigas, 90 ppp  m = 32: Densidad sencilla, 24 espigas, 60 ppp  m = 33: Densidad doble, 24 espigas, 120 ppp  m = 38: CRT III, 24 espigas, 90 ppp  m = 39: Densidad triple, 24 espigas, 180 ppp  m = 40: Densidad séxtupla, 24 espigas, casi 360 ppp*  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)  * los puntos no pueden imprimirse directamente adyacentes
	G	ráficos, modo de 8 espigas
Gráficos de densidad sencilla	ASCII: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 75 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 4B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Densidad de puntos 60 ppp horizontal Cantidad máxima de datos por línea: 816 bytes $n_1, n_2 = 0$ a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: $n_1 + (n_2 \times 256)$

Función Epson	Comando	Notas
Gráficos de densidad doble	ASCII: ESC L n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 76 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 4C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Densidad de puntos 120 ppp horizontal Cantidad máxima de datos por línea: 1632  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)
Gráficos de densidad doble/velocidad doble	ASCII: ESC Y n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [ datos gráficos] Decimal: 27 89 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [ datos gráficos] Hexadecimal: 1B 59 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [ datos gráficos]	Igual que los gráficos de densidad doble (120 ppp) pero la impresora no puede poner dos puntos adyacentes en la misma fila.
Gráficos de densidad cuádruple	ASCII: ESC Z n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 90 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 5A n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Densidad de puntos 240 ppp horizontal. La impresora no puede poner dos puntos adyacentes en la misma fila. Cantidad máxima de datos por línea: $3264$ $n_1$ , $n_2 = 0$ a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: $n_1 + (n_2 \times 256)$
Gráficos de densidad casi doble	ASCII: ESC y n Decimal: 27 121 n Hexadecimal: 1B 79 n	n = 0: Desactiva gráficos de 8 bits n = 1: Activa gráficos de 8 bits

Función Epson	Comando	Notas
Reasignación de gráficos	ASCII: ESC ? m n Decimal: 27 63 m n Hexadecimal: 1B 3F m n	Convierte el comando ESC K, ESC L, ESC Y o ESC Z en un comando de selección de gráficos:  Para ESC K: m = 75 Para ESC Y: m = 89 Para ESC L: m = 76 Para ESC Z: m = 90  n = 0: Densidad sencilla, 8 espigas, 60 ppp n = 1: Densidad doble, 8 espigas, 120 ppp n = 2: Velocidad doble, densidad doble, 8 espigas, casi 120 ppp (los puntos no se pueden imprimir directamente adyacentes) n = 3: Densidad cuádruple, 8 espigas, casi 240 ppp (los puntos no pueden imprimirse directamente adyacentes) n = 4: CRT I, 8 espigas, 80 ppp n = 6: CRT II, 8 espigas, 90 ppp n = 32: Densidad sencilla, 24 espigas, 60 ppp n = 33: Densidad doble, 24 espigas, 120 ppp n = 38: CRT III, 24 espigas, 90 ppp n = 39: Densidad triple, 24 espigas, 180 ppp n = 40: Densidad séxtupla, 24 espigas, casi 360 ppp (los puntos no pueden
Comando compuesto	ASCII: ESC ! n Decimal: 27 33 n Hexadecimal: 1B 21 n	imprimirse directamente adyacentes)  Calcula n como la suma de los valores de las características que se van a activar. Si uno de los valores de características no está incluido en la suma, será desactivado.  n = 0: 10 cpp n = 16: Mejorada n = 1: 12 cpp n = 32: Ancho doble n = 2: Espaciado proporcional n = 64: Cursivas n = 4: Comprimida n = 128: Subrayada n = 8: Enfatizada

Función Epson	Comando	Notas		
	Comandos misceláneos			
Selección del modo de emulación.	ASCII: ESC { n Decimal: 27 123 n Hexadecimal: 1B 7B n	Comando exclusivo de OKI. Cambia el modo de emulación de la impresora a la vez que copia los datos de caracteres especiales en la memoria intermedia y guarda las memorias intermedias de impresión y recepción. La configuración del menú no se afecta.  n = 0, 2: IBM XL24 Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 66: Epson LQ 850, Epson LQ 1050		
Selección de color (cinta de color instalada)	ASCII: ESC r n Decimal: 27 114 n Hexadecimal: 1B 72 n	Selecciona el modo de color como se indica a continuación:  n = 0: negro  n = 1: magenta  n = 2: azul verdoso  n = 3: violeta (generado mediante la superposición de la impresión de los colores magenta y azul verdoso)  n = 4: amarillo  n = 5: anaranjado (generado mediante la superposición de la impresión de los colores amarillo y magenta)  n = 6: verde (generado mediante la superposición de la impresión de los colores amarillo y azul verdoso)  Este comando se ignora si la Selección de cinta del Menú está fijada en Negra.		
Inicialización de la impresora	ASCII: ESC @ Decimal: 27 64 Hexadecimal: 1B 40	Borra la memoria intermedia de impresión (la memoria intermedia de recepción no se afecta), restaura la configuración por defecto de la impresora y hace que la posición actual pase a ser la parte superior de la página. Los datos de caracteres especiales no se alteran.  Se acusa el recibo de este comando únicamente si la Inhibición de reinicialización se pone en No (valor con que viene de fábrica).		
Cancelación	ASCII: CAN Decimal: 24 Hexadecimal: 18	Borra la memoria intermedia de impresión (la memoria intermedia de recepción no se afecta) y ejecuta un retorno de carro; los datos de caracteres especiales y comandos no se afectan.		

Función Epson	Comando	Notas
Pone en 1 el bits más significativo (MSB)	ASCII: ESC > Decimal: 27 62 Hexadecimal: 1B 3E	Pone el MSB (8 vo. bit) en 1 (desplaza hacia fuera el juego de caracteres).
Pone en 0 el bits más significativo (MSB)	ASCII: ESC = Decimal: 27 61 Hexadecimal: 1B 3D	Pone el MSB (8vo. bit) en 0 (desplaza hacia dentro el juego de caracteres).
Reinicializa el bits más significativo (MSB)	ASCII: ESC # Decimal: 27 35 Hexadecimal: 1B 23	Cancela ESC > o ESC =. El MSB se acepta "como venga" de la computadora.
Modo de supresión de impresión activado	ASCII: DC3 Decimal: 19 Hexadecimal: 13	Coloca la impresora en el Modo de supresión de impresión después de imprimir los datos en la memoria intermedia de impresión. Ignora todos los demás comandos excepto el comando DC1.  El elemento Supresión de impresión efectiva deberá ponerse en Sí.
Modo de Supresión de impresión desactivado	ASCII: DC1 Decimal: 17 Hexadecimal: 11	Cancela el modo de supresión de impresión y reactiva la impresora para procesar una vez más todos los datos recibidos.
Desactivación del sensor de falta de papel	ASCII: ESC 8 Decimal: 27 56 Hexadecimal: 1B 38	Comando exclusivo de OKI. Desactiva el sensor de falta de papel incluso si está configurado en el menú de manera que sea ignorado (valor con que viene de fábrica). Si los datos fluyen a la página siguiente y llegan a la posición configurada como parte superior de la página, se encenderá la luz ALARM de la impresora indicando un error de falta de papel.
Activación del sensor de falta de papel	ASCII: ESC 9 Decimal: 27 57 Hexadecimal: 1B 39	Comando exclusivo de OKI. Activa el sensor de falta de papel para que detecte el momento en que quede menos de 12,7 mm (1/2 pulg.) de papel. Cuando la luz ALARM está encendida se imprime una línea de datos cada vez que se pulsa SELECT hasta llegar a la posición definida como parte superior de la página siguiente. El sensor puede también controlarse a través del menú.

Función Epson	Comando	Notas
Activación/desactiva-	ASCII: ESC s n	Imprime al 50% de la velocidad normal para reducir el ruido.
ción de impresión a la	Decimal: 27 115 n	n = 1: Activada la impresión a la mitad de la velocidad
mitad de la velocidad	Hexadecimal: 1B 73 n	n = 0: Desactivada la impresión a la mitad de la velocidad

## **Comandos IBM**

La presente sección contiene los comandos correspondientes a las emulaciones IBM XL24 Proprinter y XL24 AGM, agrupadas según la función.

**Nota:** Normalmente, los comandos de esta tabla toman precedencia sobre la configuración del menú. Excepto en el caso indicado, dichos comandos se cancelan y la impresora vuelve a cargar la configuración de fábrica y del menú tras recibirse un comando de Inicialización, Cebado por software o Cambiar emulación, o al apagarse la impresora y volver a encenderse.

Función IBM	Comando	Notas
		Control horizontal
Retorno de carro	ASCII: CR Decimal: 13 Hexadecimal: 0D	Imprime datos en la memoria intermedia de impresión y ejecuta un retorno de carro.
Ajuste de tabuladores horizontales	ASCII: ESC D $n_1 n_2 n_k$ NUL Decimal: 27 68 $n_1 n_2 n_k 0$ Hexadecimal: 1B 44 $n_1 n_2$ $n_k 00$	Ajusta las posiciones de tope de tabulado horizontal  n = 1 a 255: especifica la posición de tope de tabuladora — cantidad máxima es la cantidad de caracteres por línea k = 1 a 28; n1 = 0: borra los tabuladores Opción por defecto: cada 8 columnas
Tabulador horizontal	ASCII: HT Decimal: 9 Hexadecimal: 09	Desplaza al próximo tope de tabulado horizontal
Restaura los tabuladores a sus valores por defecto	ASCII: ESC R Decimal: 27 82 Hexadecimal: 1B 52	Restaura los tabuladores horizontales a sus valores por defecto: cada 8 caracteres. También restaura los tabuladores verticales al valor por defecto de una línea.

Función IBM	Comando	Notas
Ajuste de márgenes izquierdo y derecho	ASCII: ESC X n m Decimal: 27 88 n m Hexadecimal: 1B 58 n m	Ajusta los márgenes izquierdo (n) y derecho (m) en las columnas de caracteres a la cantidad de letras por pulgada actualmente seleccionada. Una vez ajustados éstos conservan el ajuste, incluso si se cambia la cantidad de letras por pulgada. n = 0 a 255; n = 0: margen izquierdo permanente m = 0 a 255; m = 0: margen derecho permanente m deberá tener por lo menos el espacio de un carácter (a 10 cpp) a la derecha de n.
Comienzo/terminación de impresión unidireccional	ASCII: ESC U n Decimal: 27 85 n Hexadecimal: 1B 55 n	n = 1: Impresión unidireccional activada n = 0: Impresión unidireccional desactivada (retorno a impresión bidireccional)
Retroceso	ASCII: BS Decimal: 8 Hexadecimal: 08	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y se desplaza un carácter a la izquierda según la cantidad de letras por pulgada seleccionada actualmente.
Ajuste de la posición de impresión	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Decimal: 27 16 64 [datos] Hexadecimal: 1B 10 40 [datos]	Comando exclusivo de OKI. Ajusta la posición horizontal de la cabeza de impresión. P <sub>n</sub> especifica la cantidad de bytes que siguen, de 0 a 127 (el MSB se ignora) A <sub>1</sub> especifica si el desplazamiento es absoluto (número par) o relativo (número impar) A <sub>2</sub> especifica la dirección del desplazamiento relativo a la derecha (número par) o a la izquierda (número impar) P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> = número de 4 dígitos que especifican la posición de impresión. La unidad de posición de impresión es 0,07 mm (1/360 pulg.) en el modo LQ; 0,11 mm (1/240 pulg.) del modo Utilitario. Valor máximo por defecto para los márgenes izquierdo y derecho: 4896.
Ajuste de posición de impresión relativa	ASCII: ESC d n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Decimal: 27 100 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hexadecimal: 1B 64 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	$n_1, n_2 = 0 \text{ a } 255$ $1 \le n_1 + (n_2 \times 256) \le 1632$

Función IBM	Comando	Notas
	The state of the s	Control vertical
Ajuste de espaciado entre líneas de 3,2 mm (1/8 pulg.)	ASCII: ESC 0 Decimal: 27 48 Hexadecimal: 1B 30	Espaciado entre líneas de 3,2 mm (1/8 pulg.) = 8 líneas por pulgada.
Ajuste de espaciado entre líneas a 2,5 mm (7/72 pulg.)	ASCII: ESC 1 Decimal: 27 49 Hexadecimal: 1B 31	Este es el espaciado entre líneas que se utiliza para gráficos.
Activación de espaciado entre líneas	ASCII: ESC 2 Decimal: 27 50 Hexadecimal: 1B 32	Este comando es necesario para activar el espaciado entre líneas fijado por el comando ESC A n (ver más abajo).
Ajuste de espaciado entre líneas de n/60 pulg.	ASCII: ESC A n Decimal: 27 65 n Hexadecimal: 1B 41 n	n = 1 a 255 n = 0: sin cambio en el espaciado entre líneas.
Ajuste de espaciado entre líneas de n/360 pulg.	ASCII: ESC % 8 n Decimal: 27 37 56 n Hexadecimal: 1B 25 38 n	Comando exclusivo de OKI. Ajusta el espaciado entre líneas a n/360 pulg. n = 1 a 255 n = 0: sin avance de línea
Ajuste de espaciado entre líneas de n/216 pulg. ó n/180 pulg.	ASCII: ESC 3 n Decimal: 27 51 n Hexadecimal: 1B 33 n	n = 1 a 255 n = 0: comando ignorado
Ajuste de incrementos de avance de línea	ASCII: ESC [ \ $n_1 n_2 g_1 g_2$ Decimal: 27 91 92 $n_1 n_2 g_1$ $g_2$ Hexadecimal: 1B 5B 5C $n_1$ $n_2 g_1 g_2$	$n_1 = 0$ a 255 $n_2 = 0$ a 255 $0 \le n_1 + (n_2 \times 256) \le 65535$ $g_1 + g_2 = 180$ ó 216: fija el incremento

Función IBM	Comando	Notas
Avance de línea	ASCII: LF Decimal: 10 Hexadecimal: 0A	Imprime la memoria intermedia de datos y desplaza la cabeza de impresión hacia abajo una cantidad equivalente al valor de espaciado entre líneas actual.  Bajo la emulación PPR ejecuta un retorno de carro solamente si el retorno de carro automático del Menú se ha cambiado a Sí (la opción con que viene de fábrica es No).  Bajo la emulación AGM ejecuta un retorno de carro sin que intervenga la configuración del retorno de carro automático.
Avance de línea automático	ASCII: ESC 5 n Decimal: 27 53 n Hexadecimal: 1B 35 n	n = 0: Desactiva el avance de línea automático n = 1: Activa el avance de línea automático
Retroceso de línea	ASCII: ESC ] Decimal: 27 93 Hexadecimal: 1B 5D	Imprime la memoria intermedia de datos y ejecuta un retroceso de línea con el espaciado de línea actual. El desplazamiento no sobrepasará la parte superior de la página. No se recomienda su uso con el alimentador de orugas opcional.
Avance de línea de n/360 pulg.	ASCII: ESC % 4 n Decimal: 27 37 52 n Hexadecimal: 1B 25 34 n	Comando exclusivo de OKI. Imprime los datos en la memoria intermedia y ejecuta un avance de línea sencillo de $n/360$ pulg. sin cambiar el espaciado entre líneas. $n=1$ a 255 $n=0$ : sin avance de línea
Avance de línea de n/216 pulg. o n/180 pulg.	ASCII: ESC J n Decimal: 27 74 n Hexadecimal: 1B 4A n	Bajo la emulación PPR los datos alojados en la memoria intermedia se imprimen y se ejecuta un avance de línea sencillo de n/216 pulg.; bajo la emulación AGM ejecuta un avance de línea de n/180 pulg. sin cambiar el espaciado entre líneas. El retorno de carro está determinado por la configuración del Menú. n = 1 a 255 n = 0: sin avance de línea
Alimentación de papel	ASCII: FF Decimal: 12 Hexadecimal: 0C	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y hace que el papel avance hasta la parte superior de la página siguiente. Con el alimentador de hojas sueltas, inserta o despide papel según el estado del papel.
Tabulador vertical	ASCII: VT Decimal: 11 Hexadecimal: 0B	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y se desplaza al próximo tope de tabulación vertical.

Función IBM	Comando	Notas
Ajuste de topes de tabulado vertical	ASCII: ESC B $n_1 n_2 n_k$ NUL Decimal: 27 66 $n_1 n_2 n_k 0$ Hexadecimal: 1B 42 $n_1 n_2$ $n_k 00$	Ajusta los topes de tabulado vertical a las líneas especificadas.  k = 1 a 64: cantidad de pasos de tabulación  n = 1 a 255: número de línea donde se fijará el tabulador
Ajuste de longitud de página en pulgadas	ASCII: ESC C NUL n Decimal: 27 67 0 n Hexadecimal: 1B 43 00 n	Ajusta la longitud de página en pulgadas.  n = 1 a 255 pulg.  n = 0: Se ignora el comando  Este comando cancela la omisión de las perforaciones.
Ajuste de longitud de página en líneas	ASCII: ESC C n Decimal: 27 67 n Hexadecimal: 1B 43 n	Ajusta la longitud de página en líneas, relativa al espaciado entre líneas seleccionado, que se calcula multiplicando el valor de n por la relación de espaciado entre líneas.  n = 1 a 127, emulación Epson n = 1 a 255, emulación IBM  Este comando cancela la omisión de las perforaciones.
Selección de omisión de las perforaciones	ASCII: ESC N n Decimal: 27 78 n Hexadecimal: 1B 4E n	Activa la característica de omisión de las perforaciones y la ajusta para que la ejecute a n líneas del espaciado entre líneas actual. Al llegar la impresora al final de la página saltará n líneas para colocarse en la posición de la parte superior de la página siguiente. El comando toma precedencia sobre el menú. n = 1 a 255 líneas n = 0: comando ignorado
Cancelación de la omisión de las perforaciones	ASCII: ESC O Decimal: 27 79 Hexadecimal: 1B 4F	Desactiva la omisión de las perforaciones. El comando toma precedencia sobre el menú.
Ajuste de la parte superior de la página	ASCII: ESC 4 Decimal: 27 52 Hexadecimal: 1B 34	Ajusta la parte superior de la página a la posición actual de la cabeza de impresión. El comando se ignora en el modo CSF o alimentación automática.

Función IBM	Comando	Notas	
	Aliment	ador de hojas sueltas (opcional)	
Control del alimentador de hojas sueltas	ASCII: ESC EM n Decimal: 27 25 n Hexadecimal: 1B 19 n	Comando exclusivo de OKI. Controla el accesorio alimentador de hojas sueltas.  n = 1: Selecciona el compartimiento 1  n = 2: Selecciona el compartimiento 2 (si está presente)  n = 73 (ASCII ``I"): Insertar hoja  n = 82 (ASCII ``R"): Despedir hoja	
		Juegos de caracteres.	
Carga desde la computadora	ASCII: ESC = 1 h # $a_1$ $a_2$ Decimal: 27 61 l h 35 $a_1$ $a_2$ Hexadecimal: 1B 3D l h 23 $a_1$ $a_2$	Inicializa la carga desde la computadora l, $h=0$ a 255: especifica la cantidad de bytes que siguen, calculados así: $1+(h \times 256)$ $a_1, a_2=0$ a 255: indica la dirección de almacenamiento de los datos de carga, calculados así: $a_1+(a_2 \times 256)$	
Selección del Juego de caracteres internacional	ASCII: ESC ! n Decimal: 27 33 n Hexadecimal: 1B 21 n	Comando exclusivo de OKI. Selecciona el juego de caracteres que contiene caracteres especiales empleados al imprimir idiomas extranjeros:  n = 64: ASCII de EE.UU., cero con barra inclinada n = 71: Noruego n = 65: ASCII de EE.UU. (cero sin barra inclinada) n = 72: Holandés n = 66: Británico n = 67: Alemán n = 68: Francés n = 75: Español n = 75: Español n = 70: Danés n = 90: Publicación	
Impresión con el Juego III de caracteres IBM	ASCII:ESC $\setminus$ $n_1$ $n_2$ Decimal: 27 92 $n_1$ $n_2$ Hexadecimal: 1B 5C $n_1$ $n_2$	Este juego de caracteres incluye caracteres de comandos imprimibles. Especifiq cantidad total de caracteres a imprimir, calculada así: $n_1 + (n_2 \times 256)$ .	jue la
Impresión de un carácter del Juego III de caracteres IBM	ASCII: ESC ^ n Decimal: 27 94 n Hexadecimal: 1B 5E n	Imprime el carácter n del Juego III de caracteres IBM n = 0 a 255	

Función IBM	Comando	Notas
Selección del Juego I de caracteres IBM	ASCII: ESC 7 Decimal: 27 55 Hexadecimal: 1B 37	Selecciona el Juego I de caracteres IBM
Selección del Juego II de caracteres IBM	ASCII: ESC 6 Decimal: 27 54 Hexadecimal: 1B 36	Selecciona el Juego II de caracteres IBM
	Coi	mandos de código de barras
Selección de tipo y tamaño del código de barras industrial	ASCII: ESC DLE A m $n_1 \dots n_8$ Decimal: 27 16 65 m $n_1 \dots n_8$ Hexadecimal: 1B 10 41 m $n_1 \dots n_8$	Comando exclusivo de OKI. $m = \text{cantidad de parámetros especificados } (m = 0, 1 \text{ \'o } 3\text{: comando ignorado})$ $n_1, n_2 : \text{selecciona el estilo del c\'odigo de barras}$ $n_1, n_2 = 0, 1 : \text{EAN8}$ $n_1, n_2 = 0, 1 : \text{EAN8}$ $n_1, n_2 = 0, 2 : \text{EAN13}$ $n_1, n_2 = 1, 0 : \text{UPC-A}$ $n_1, n_2 = 1, 4 : \text{UPC-E}$ $n_1, n_2 = 2, 0 : \text{Code } 39$ $n_1, n_2 = 3, 0 : \text{Interleaved 2 of 5}$ $n_1, n_2 = 4, 0 : \text{Code } 128 \text{ (Juego A)}$ $n_1, n_2 = 4, 1 : \text{Code } 128 \text{ (Juego B)}$ $n_1, n_2 = 4, 2 : \text{Code } 128 \text{ (Juego C)}$ $n_3, n_4 : \text{ajusta la longitud vertical de las barras en pasos de 2,1 mm (15/180 pulg.), calculadas así: ([n_3 x 10] + n_4) x 15/180"$ $n_5 : \text{ajusta las barras negras; } n_5 = 1 \text{ a } 7$ $n_6 : \text{ajusta el espaciado; } n_6 = 1 \text{ a } 7$ $n_7 : \text{ajusta la relación entre elementos anchos y estrechos; } n_7 = 1 \text{ a } 7$ $n_8 : \text{especifica si se anexan o no caracteres}$ $n_8 = 0 : \text{sin caracteres anexos}$ $n_8 = 1 \text{ o más: Caracteres LQ anexos}$

Función IBM	Comando	Notas
Impresión de datos en código de barras industrial	ASCII: ESC DLE B n m [datos] Decimal: 27 16 66 n m [datos] Hexadecimal: 1B 10 42 n m [datos]	Comando exclusivo de OKI n: especifica la cantidad de datos que siguen m: selecciona el modo Code 128 (para que sea reconocido este comando deberá estar seleccionado Code 128) m = 65: Juego A m = 66: Juego B m = 67: Juego C
Selección e impresión de datos en código de barras Postnet	ASCII: ESC DLE C n [datos] Decimal: 27 16 67 n [datos] Hexadecimal: 1B 10 43 n [datos]	Comando exclusivo de OKI.  n: determina la cantidad de datos que siguen  n = 1 a 20  Los datos constan de números de un solo dígito.
	Ca	racterísticas de impresión
Selección de caracteres de impresión LQ	ASCII: ESC k n Decimal: 27 107 n Hexadecimal: 1B 6B n	Comando exclusivo de OKI. Selecciona los caracteres de impresión según el valor de n: $n=0$ : Roman $n=7$ : Orator $n=1$ : Swiss $n=122$ : Swiss Bold $n=2$ : Courier $n=124$ : Gothic $n=3$ : Prestige $n=254$ : Configuración del menú
Espaciado proporcional	ASCII: ESC P n Decimal: 27 80 n Hexadecimal: 1B 50 n	Controla el espaciado proporcional  n = 0 a 255:  n = número impar: comienza el espaciado proporcional  n = número par: termina el espaciado proporcional  Cuando la impresora está en el modo utilitario este comando cambiará a LQ proporcional hasta que sea cancelado.
Selección de un ancho de caracteres de 10 cpp	ASCII: DC2 Decimal: 18 Hexadecimal: 12	Este espaciado es el espaciado estándar de una máquina de escribir.

Función IBM	Comando	Notas
Selección de un ancho de caracteres de 12 cpp	ASCII: ESC: Decimal: 27 58 Hexadecimal: 1B 3A	Cambia a 12 cpp excepto cuando el elemento de menú ``Selección de SI (12 CPP)" está fijado en ``20", en cuyo caso ESC : cambiará de 17,1 cpp a 20 cpp y no cambiará 20 cpp.
Selección de un ancho de caracteres de 15 cpp	ASCII: ESC g Decimal: 27 103 Hexadecimal: 1B 67	Comando exclusivo de OKI. Fija 15 cpp.
Ajuste de un ancho de caracteres comprimido	ASCII: SI Decimal: 15 Hexadecimal: 0F	Fija 17,1 cpp
Selección de un ancho de caracteres de 20 cpp	ASCII: ESC SI Decimal: 27 15 Hexadecimal: 1B 0F	Comando exclusivo de OKI.
Selección de HSD o NLQ	ASCII: ESC ( n Decimal: 27 40 n Hexadecimal: 1B 28 n	Permite seleccionar el modo de impresión de borradores de alta velocidad (HSD) o de impresión con calidad cercana a la de carga (NLQ) como se describe a continuación:  n = 0: Modo HSD.  n = 1: Modo NLQ.
Selección de parámetros de impresión	ASCII: ESC I n Decimal: 27 73 n Hexadecimal: 1B 49 n	Selecciona la cantidad de letras por pulgada, el modo de impresión y el uso de gráficos especiales almacenados en ROM frente a los almacenados en RAM, según el valor de n:  n = 0: 10 cpp, utilitario (UTL), ROM n = 2: 10 cpp, calidad de carta (LQ), ROM n = 3: Proporcional, LQ, ROM n = 3: Proporcional, LQ, ROM n = 4: 10 cpp, UTL, RAM n = 6: 10 cpp, UTL, RAM n = 6: 10 cpp, LQ, RAM n = 7: Proporcional, LQ, RAM n = 7: Proporcional, LQ, RAM n = 8: 12 cpp, UTL, ROM n = 8: 12 cpp, UTL, ROM n = 10: 12 cpp, LQ, ROM n = 10: 12 cpp, LQ, ROM n = 32: 20 cpp, UTL, ROM n = 34: 20 cpp, LQ, ROM n = 34: 20 cpp, LQ, ROM

Función IBM	Comando	Notas
Comienzo de impresión en cursivas	ASCII: ESC % G Decimal: 27 37 71 Hexadecimal: 1B 25 47	Comando exclusivo de OKI. Es posible que los caracteres en cursivas se superpongan ligeramente.
Terminación de impresión en cursivas	ASCII: ESC % H Decimal: 27 37 72 Hexadecimal: 1B 25 48	Comando exclusivo de OKI. Cancela la impresión en cursivas iniciada por el comando ESC % G.
Subrayado	ASCII: ESC – n Decimal: 27 45 n Hexadecimal: 1B 2D n	Subraya todo el texto excepto los tabuladores.  n = 0 a 255  n = impar: comienza el subrayado  n = par: termina el subrayado
Comienzo de impresión de superíndice/ subíndice	ASCII: ESC S n Decimal: 27 83 n Hexadecimal: 1B 53 n	Activa la impresión de subíndices o superíndices n = 0 a 255 n = impar: comienza la impresión de subíndices n = par: comienza la impresión de superíndices
Terminación de impresión de superíndice/ subíndice	ASCII: ESC T Decimal: 27 84 Hexadecimal: 1B 54	Cancela la impresión de superíndices o subíndices.
Comienzo de impresión enfatizada	ASCII: ESC E Decimal: 27 69 Hexadecimal: 1B 45	Imprime puntos dobles desplazados horizontalmente en el modo utilitario a la mitad de la velocidad.
Terminación de impresión enfatizada	ASCII: ESC F Decimal: 27 70 Hexadecimal: 1B 46	Cancela la impresión enfatizada.
Comienzo de impresión mejorada (impresión doble)	ASCII: ESC G Decimal: 27 71 Hexadecimal: 1B 47	Imprime puntos dobles desplazados verticalmente en dos pasos unidireccionales.

Función IBM	Comando	Notas
Terminación de impresión mejorada	ASCII: ESC H Decimal: 27 72 Hexadecimal: 1B 48	Cancela la impresión enfatizada.
Impresión de ancho doble (expandida)	ASCII: ESC W n Decimal: 27 87 n Hexadecimal: 1B 57 n	n = impar: comienzo de la impresión con ancho doble n = par: terminación de la impresión con ancho doble
Ancho doble inmediato	ASCII: SO Decimal: 14 Hexadecimal: 0E	Imprime con ancho doble solamente hasta el final de la línea; puede cancelarse con el comando DC4, CAN o ESC W 1.
Terminación de impresión con ancho doble inmediato	ASCII: DC4 Decimal: 20 Hexadecimal: 14	Cancela el ancho doble fijado con el comando SO.
Comienzo de impresión con ancho triple	ASCII: ESC m Decimal: 27 109 Hexadecimal: 1B 6D	La impresión con ancho triple se terminará con el comando ESC W 0.
Control de doble altura/ancho	ASCII: ESC [ @ 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ Decimal: 27 91 64 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ Hexadecimal: 1B 5B 40 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$	Fija doble altura, doble ancho o ambas  l = 0 a 255  m = 0 a 255  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> se ignoran  n <sub>3</sub> : especifica la altura de los caracteres y del avance de línea  n <sub>3</sub> = 17: avance de línea sencillo, altura estándar  n <sub>3</sub> = 34: avance de línea doble, altura doble  n <sub>4</sub> : especifica el ancho de los caracteres  n <sub>4</sub> = 1: ancho estándar  n <sub>4</sub> = 2: ancho doble  El comando se ignorará al imprimir gráficos de imágenes de bits.

Función IBM	Comando	Notas
Impresión sobre línea superior	ASCII: ESC _ n Decimal: 27 95 n Hexadecimal: 1B 5F n	Imprime sobre línea superior todos los caracteres de texto excepto los espacios de tabulación. $n=0$ a 255 $n=impar$ : comienzo de la impresión sobre línea superior $n=par$ : terminación de la impresión sobre línea superior
	Gı	ráficos, modo de 8 espigas
Nota: P	ara todos los comandos gráficos	la cantidad de columnas de puntos o datos gráficos = $n1 + (n2 \times 256)$
Gráficos de densidad sencilla	ASCII: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 75 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 4B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Densidad de puntos 60 ppp horizontal, 72 ppp vertical. Cantidad máxima de datos por línea = 816 $n_1$ , $n_2$ = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: $n_1 + (n_2 \times 256)$ .
Gráficos de densidad doble a la mitad de la velocidad	ASCII: ESC L 1 h [datos gráficos] Decimal: 27 76 1 h [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 4C 1 h [datos gráficos]	Densidad de puntos 120 ppp horizontal, 72 ppp vertical.  Cantidad máxima de datos por línea: 1632  1, h = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: 1 + (h x 256).
Gráficos de densidad doble a velocidad máxima	ASCII: ESC Y 1 h     [datos gráficos] Decimal: 27 89 1 h     [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 59 1 h     [datos gráficos]	Igual que los gráficos de densidad doble y baja velocidad (120 ppp) pero la impresora no puede poner dos puntos adyacentes en la misma fila.


Función IBM	Comando	Notas
Gráficos de densidad casi doble	ASCII: ESC y n Decimal: 27 121 n Hexadecimal: 1B 79 n	n = 1: Activa los gráficos de densidad casi doble n = 0: Desactiva los gráficos de densidad casi doble Aplicable a los comandos siguientes: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos] ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> ESC ? m n
Gráficos de densidad cuádruple	ASCII: ESC Z 1 h [datos gráficos] Decimal: 27 90 1 h [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 5A 1 h [datos gráficos]	Densidad de puntos 240 ppp horizontal, 72 ppp vertical. La impresora no puede poner dos puntos adyacentes en la misma fila. Cantidad máxima de datos por línea: 3264  l, h = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: l + (h x 256).
	Gráfi	cos, modos de 8 y 24 espigas
Selección/impresión de gráficos	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Decimal: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos] Hexadecimal: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [datos gráficos]	Selecciona los modos de 8 y 24 espigas; imprime datos gráficos. Válido únicamente con IBM AGM.  m = 0: Densidad sencilla, 8 espigas, 60 ppp  m = 1: Densidad doble, 8 espigas, 120 ppp  m = 2: Velocidad doble, densidad doble, 8 espigas, casi 120 ppp*  m = 3: Densidad cuádruple, 8 espigas, casi 240 ppp m = 4: CRT I, 8 espigas, 80 ppp  m = 6: CRT II, 8 espigas, 90 ppp  m = 32: Densidad sencilla, 24 espigas, 60 ppp  m = 33: Densidad doble, 24 espigas, 120 ppp  m = 38: CRT III, 24 espigas, 90 ppp  m = 39: Densidad triple, 24 espigas, 180 ppp  m = 40: Densidad séxtupla, 24 espigas, casi 360 ppp*  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)  * los puntos no pueden imprimirse directamente adyacentes

Función IBM	Comando	Notas
Selección de gráficos	ASCII: ESC [ g n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [datos gráficos] Decimal: 27 91 103 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [datos gráficos] Hexadecimal: 18 5B 67 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [datos gráficos]	Selecciona gráficos y los imprime  m = 0: Densidad sencilla, 8 espigas, 60 ppp (igual que ESC * 0)  m = 1: Densidad doble, 8 espigas, 120 ppp (igual que ESC * 1)  m = 2: Velocidad doble, densidad doble, 8 espigas, casi 120 ppp (igual que ESC * 2)  m = 3: Densidad cuádruple, 8 espigas, casi 240 ppp (igual que ESC * 3)  m = 8: Densidad sencilla, 24 espigas, 60 ppp (igual que ESC * 32)  m = 9: Densidad doble, 24 espigas, 120 ppp (igual que ESC * 33)  m = 11: Densidad triple, 24 espigas, 180 ppp (igual que ESC * 39)  m = 12: Densidad séxtupla, 24 espigas, casi 360 ppp (igual que ESC * 40)  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica la cantidad de bytes de imágenes de bits subsiguientes recibidos, calculados así: n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)
		Comandos misceláneos
Selección del modo de emulación.	ASCII: ESC { n Decimal: 27 123 n Hexadecimal: 1B 7B n	Comando exclusivo de OKI. Cambia el modo de emulación de la impresora a la vez que copia los datos de caracteres especiales en la memoria intermedia y guarda las memorias intermedias de impresión y recepción. La configuración del menú no se afecta.  n = 0, 2: IBM Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 64, 66: Epson LQ 850, LQ 1050

Función IBM	Comando	Notas
Selección de color (cinta de color instalada)	ASCII: ESC r n Decimal: 27 114 n Hexadecimal: 1B 72 n	Comando exclusivo de OKI. Selecciona el modo de color como se indica a continuación:  n = 0: negro n = 1: magenta n = 2: azul verdoso n = 3: violeta (generado mediante la superposición de la impresión de los colores magenta y azul verdoso) n = 4: amarillo n = 5: anaranjado (generado mediante la superposición de la impresión de los colores amarillo y magenta) n = 6: verde (generado mediante la superposición de la impresión de los colores amarillo y azul verdoso)  Este comando se ignora si la selección de cinta del Menú está fijada en Negra.
Cancelación	ASCII: CAN Decimal: 24 Hexadecimal: 18	Borra la memoria intermedia y cancela el ancho sencillo o doble fijado mediante el comando SO o ESC SO; no afecta los caracteres especiales ni otros comandos.
Modo de supresión de impresión activado	ASCII: ESC Q n Decimal: 27 81 n Hexadecimal: 1B 16 n	Imprime los datos alojados en la memoria intermedia y coloca la impresora en el Modo de supresión de impresión hasta que se reciba el comando DC1. El comando se ignorará a menos que el elemento Supresión de impresión efectiva esté puesto en Sí. n = 23
Modo de Supresión de impresión desactivado	ASCII: DC1 Decimal: 17 Hexadecimal: 11	Cancela el modo de supresión de impresión. La impresora se pone en estado activo y procesa todos los datos recibidos.
Parada de la impresión	ASCII: ESC j Decimal: 27 106 Hexadecimal: 1B 6A	Deselecciona la impresora. Pulse el botón SELECT para volver a activar la impresora. No se perderán datos.

## Comandos

Función IBM	Comando	Notas
Desactivación del sensor de falta de papel	ASCII: ESC 8 Decimal: 27 56 Hexadecimal: 1B 38	Se desactiva el sensor de falta de papel: la impresora imprimirá hasta la próxima parte superior de página antes de que se detecte el error de falta de papel.  Este comando se ignora si el elemento Omitir las perforaciones se pone en No (la opción con que viene de fábrica).
Activación del sensor de falta de papel	ASCII: ESC 9 Decimal: 27 57 Hexadecimal: 1B 39	Activa el sensor de falta de papel para que detecte el momento en que quede menos de 12,7 mm (1/2 pulg.) de papel. Cuando la luz PAPER OUT (falta de papel) está encendida se imprimirá una línea de datos cada vez que se pulse SELECT hasta llegar a la posición definida como parte superior de la página siguiente. El sensor puede también controlarse a través del menú.






## Configuración del cable de interfaz serie IBM de 25 contactos

Computadora		Impresor
PG 1		1 PG
TD 2		3 RD
RD 3		2 TD
CTS 5		11 SSD
DSR 6		20 DTR
		6 DSR
SG 7	****	7 SG
		4 RTS
	<u> </u>	5 CTS

## Configuraciones del cable de interfaz serie IBM

## Configuración del cable de interfaz serie IBM de 9 contactos

Computadora		Impresora
RD 2		2 TD
TD 3		3 RD
SG 5		7 SG
DSR 6		20 DTR
		6 DSR
CTS 8		11 SSD
	_	4 RTS 5 CTS
		5 CTS



#### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cinta negra para los modelos ML395 y ML395C (N° de pieza 52103601) MSDS N° 58065301

Para obtener más información póngase en contacto con Okidata:

532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054

Para obtener información en casos de emergencia llame al 1-800-OKIDATA

## Procedimientos de primeros auxilios de emergencia

Emergencia	Procedimiento
Cae en los ojos.	Enjuagar con ojos con abundante agua durante 15 minutos, mientras los párpados se mantienen abiertos con los deos. Solicitar asistencia médica.
Cae en la piel	Lavar bien con agua y jabón.

#### Ingredientes peligrosos

**NINGUNO** 

**Material Colorante** 

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

Aceite

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

**Aditivos** 

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

Tela de nilón 6-6

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

#### Características físicas

Punto de fusión: DND\*

Punto de ebullición: DND\*

Presión del vapor: DND\*

Densidad del vapor (Aire=1): DND\*

Velocidad de evaporación (Acetato butílico=1): DND\*

Características físicas (continuación)

Peso específico (H<sub>2</sub>O=1): DND\* Solubilidad en el agua: DND\*

**Apariencia y olor:** Tela de nilón 6-6 impregnada de tinta negra líquida

## Datos sobre peligro de incendio o explosión

Punto de inflamabilidad (método

usado): No aplicable Límites inflamables:

Límite de explosión mín.: No aplicable Límite de explosión máx.: No aplicable

Medios de extinción: Agua, CO<sub>2</sub>,

sustancias químicas en polvo o espuma

Procedimientos especiales de extinción

de incendios: Ninguno

Peligros inusuales de incendio o

explosión: Ninguno

#### Peligro para la salud

Vías de entrada: Boca, ojos, piel Peligros para la salud: Ninguno

\* DND = Dato no disponible

Fecha en que entra en vigor: 7 de abril de 1997.

#### Datos de reactividad

Estabilidad: Estable

Polimerización: No ocurrirá. Productos peligrosos de la

descomposición: Ninguno

Condiciones que deben evitarse:

Ninguna

Incompatibilidad (materiales que deben

evitarse): Ninguno

#### Limpieza y desecho de derrames

**Limpieza de derrames:** Si la cinta se sale inadvertidamente del carrete deberá rebobinarse en el mismo.

Eliminación de desechos: Observe las normas federales, estatales y locales pertinentes.

#### Seguridad en la manipulación y el uso

Protección respiratoria: Ninguna Guantes protectores y protección ocular: Normalmente no se requiere.

Conviene usar guantes protectores en algunos casos.

Ventilación: No aplicable

Otros equipos protectores y prácticas de higiene: No aplicable

#### Precauciones especiales

Precauciones en la manipulación y el almacenamiento: Almacene en un sitio frío y oscuro. No tire de la cinta para sacarla del cartucho excepto cuando vaya a montarla en la impresora.

Otras precauciones: No aplicable

La información contenida en esta Hoja de datos de seguridad (MSDS) está basada en datos considerados exactos; no obstante, no se expresa ni sugiere ningún tipo de garantía sobre la exactitud de dichos datos ni de los resultados que se obtengan de su uso. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas por el consumidor o terceras personas y que puedan estar relacionadas con el uso del producto en caso de no haberse seguido los procedimientos de seguridad estipulados en la MSDS. El proveedor tampoco asume ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas por el consumidor o terceras personas y que puedan estar relacionadas con el uso indebido del producto, incluso en caso de haberse seguido los procedimientos de seguridad. Asimismo, el usuario asume el riesgo involucrado en el uso del producto.

#### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Cinta de color para los modelos ML395 y ML395C (Nº de pieza 52103701) MSDS Nº 58065401

Para obtener más información llame a Okidata:

532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054

Para obtener información en casos de emergencia llame al 1-800-OKIDATA

## Procedimientos de primeros auxilios de emergencia

Emergencia	Procedimiento
Cae en los ojos.	Enjuagar con ojos con abundante agua durante 15 minutos, mientras los párpados se mantienen abiertos con los deos. Solicitar asistencia médica.
Cae en la piel	Lavar bien con agua y jabón.

#### Ingredientes peligrosos

Aceite mineral—vapor (3% por peso) CAS N° 8012-95-1 OSHA TWA 5 mg/m³ ACGIH TLV 5 mg/m³

#### **Material Colorante**

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

#### Aceite

CAS N° No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

#### Aditivos

CAS Nº No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

#### Tela de nilón 6-6

CAS Nº No aplicable OSHA TWA No aplicable ACGIH TLV No aplicable

#### Características físicas

Punto de fusión: DND\* Punto de ebullición: DND\* Presión del vapor: DND\*

Densidad del vapor (Aire=1): DND\*

\* DND = Dato no disponible

#### Características físicas (continuación)

Velocidad de evaporación (Acetato butílico=1): No aplicable

Peso específico (H<sub>2</sub>O=1): DND\* Solubilidad en el agua: DND\*

**Apariencia y olor:** Tela de nilón 6-6 impregnada de tinta líquida negra, amarilla, magenta y azul verdosa.

## Datos sobre peligro de incendio o explosión

Punto de inflamabilidad (método usado): No aplicable

Límites inflamables:

Límite de explosión mín.: No aplicable

Límite de explosión máx.: No aplicable

Medios de extinción: Agua, CO<sub>2</sub>, sustancias químicas en polvo o espuma

Procedimientos especiales para la extinción de incendios: No aplicable

Peligros inusuales de incendio o explosión: Ninguno

#### Peligro para la salud

Vías de entrada: Boca, ojos, piel Peligros para la salud: DND\*

Fecha en que entra en vigor: 7 de abril de 1997.

#### Datos de reactividad

Estabilidad: Estable

Polimerización: No ocurrirá.

Productos peligrosos de la

**descomposición:** No aplicable

Condiciones que deben evitarse:

Ninguna

Incompatibilidad (materiales que deben

evitarse): Ninguna

#### Limpieza y desecho de derrames

**Limpieza de derrames:** Si la cinta se sale inadvertidamente del carrete deberá rebobinarse en el mismo.

Eliminación de desechos: Observe las normas federales, estatales y locales pertinentes.

#### Seguridad en la manipulación y el uso

Protección respiratoria: Ninguna

Guantes protectores y protección ocular: Normalmente no se requiere. Conviene usar guantes protectores en algunos casos.

Ventilación: No aplicable

Otros equipos protectores y prácticas de higiene: No aplicable

#### Precauciones especiales

Precauciones en la manipulación y el almacenamiento: Almacene en un sitio frío y oscuro. No tire de la cinta para sacarla del cartucho excepto cuando vaya a montarla en la impresora.

Otras precauciones: Ninguna

La información contenida en esta Hoja de datos de seguridad (MSDS) está basada en datos considerados exactos; no obstante, no se expresa ni sugiere ningún tipo de garantía sobre la exactitud de dichos datos ni de los resultados que se obtengan de su uso. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas por el consumidor o terceras personas y que puedan estar relacionadas con el uso del producto en caso de no haberse seguido los procedimientos de seguridad estipulados en la MSDS. El proveedor tampoco asume ninguna responsabilidad por las lesiones sufridas por el consumidor o terceras personas y que puedan estar relacionadas con el uso indebido del producto, incluso en caso de haberse seguido los procedimientos de seguridad. Asimismo, el usuario asume el riesgo involucrado en el uso del producto.

## Indice

A
Accesorios 44
Ajuste con que la impresora
viene de fábrica
menú22
parte superior de la página 9
Ajuste de la parte superior
de la página9
Alimentación
de formularios
botón 18
comandos 49, 67
por abajo
atascos de papel35
configuraciones
del menú
por atrás
atascos de papel 33-34
configuración del
menú24
papel, carga 5-6
Alimentador de hojas sueltas
con compartimiento doble 44

Alimentadores de hojas
sueltas
comandos51, 69
configuración del menú 25
Allimentador de orugas,
montaje superior44
Ancho/altura doble
comandos56, 57, 74
Atascos, papel 33-35
Automático configuración del
menú
alimentación XT26
CR26
LF26
В
Bit más significativo
comandos
Botónes
MICRO FEED 9, 18, 19

C
Cabeza de impresión
duración38
especificaciones 37
pieza de reemplazo43
Calidad de impresión 20-21
botón18
luces 17
Cantidad de letras por pulgada
(Character pitch)21
botón 18
comandos 54, 55, 71, 72
Caracteres de impresión
comandos 54, 71, 72
configuración del menú 29
Caracteres internacionales,
comandos del juego 52, 69
Caracteres por línea 37
Característica de cortado de
formularios 10-11
configuración del menú 27
formulario 10-11
Carga de papel5-8
alimentación por atrás5-6
hojas sueltas7-8

Carga desde la computadora
comandos70
Centros de mantenimiento
Okidata 42-43
Cinta
instalación2-3
reemplazo32
selección configuración
del menú29
vida útil38
Código de barras37
comandos 53, 54, 70, 71
Code 39 53, 70
Code 128 53, 54, 70, 71
EAN 53, 70
Interleaved 2 of 5 53, 70
UPC53, 70
Postnet 54, 71
UPC53, 70

Comandos
compuesto60
de impresión a la mitad
de la velocidad63
de impresión contorneado 56
de impresión sobre línea
superior
de justificación 47
eliminar
impresión con
sombreado 56
cancelación61,78
de impresión en
cursivas 55, 60, 73
de retorno de carro 45, 64
de subrayado 55, 60, 73
de tabulador
horizontal 45, 46, 64
vertical 49, 50, 67, 68
Epson LQ 45-63
IBM 64-78
impresora 15
subíndice 55, 73
superíndice 55, 73
Conexiónes3-4
a la computadora 4
de puerto paralelo 4
del cordón de alimentación 3
act colucti de allinemación.

Confiabilidad38
Configuración (alimentación
automática XT)25
Configuración de
la memoria intermedia 28
márgenes comandos 47, 65
menú de página
de códigos 27
comandos 52
Configuración del menú
ancho del papel28
carácter cero
cero con barra inclinada 29
espaciado entre líneas 28
comandos 48, 66
estilo 29
gráficos 27
comandos 58, 60, 75-77
resolución 38
inhibición de
reinicialización29
juego de idiomas27
juegos de símbolos25
línea
de menú28
ocupada27
ocupada27

Configuración del menú (cont.)
longitud de página28
comandos 50, 68
paridad 28
protocolo 29
suavizado29
tamaño 29
velocidad de transmisión 27
Configuraciones del cable,
serie 81
Controladores,
impresora 15-16
<b>k</b>
D
_
Desembalaje 1
Dimensiones 38
E
Electricidad estática 32
Emulaciones 16
comandos61, 77
Enganche del rodillo tensor 3
Epson
comandos 45-63
emulación 16
Espaciado proporcional
comandos 54, 60, 71
,,

Especificaciones 37-39	
de etiquetas39	
de hojas de papel continuo. 39	
de hojas sueltas39	
de sobres39	
de transparencias 39	
para cartulina39	
Estacionamiento del papel 11	
F	
Font (Fuentes)	
botón20	
configuración del menú 23	
luces	
pruebas 13	
Formularios, configuración	
de la separación de la cabeza . 4	
Fuentes 20, 37	
Courier 37	
del operador20, 37	
Roman 37	
Swiss	
Función del panel del operador	
configurción del menú 28	

G-I  General configuración de la interfaz del menú	Impresora (continuación) controladores	Luces (continuación) SELECT	Modo de menú (continuación) configuración del menú
comandos 56, 60, 73, 74 unidireccional comandos 47, 48, 65 Impresora comandos 15, 45-79	configuración del menú 28 Line feed botón	configuración	Omitir la perforación comandos


Modo de menú (continuación)
configuración del
menú 23-26
impresión22
ingreso, salida 21-22
Modo print 18, 20-21
botones 18
print configuración
del menú28
print luces 17
suprimir impresión
efectiva comandos 60, 73
N
Numeración Europea de
artículos comandos de código
de barras53, 70
0
Omitir la perforación
comandos 50, 68
Opciones por defecto
de fábrica menú 23-26
de fábrica restaurar 9, 22
menú
restaurar
1031au1a1 9, 22


_			
P	Perillas	Requisitos	Serie (continuación)
Panel de control 17-29	tensora 3	ambientales 38	configuración del menú
Panel, delantero 17-29	rodillo de portapapel 2	de humedad 38	interfaz 26
Papel	tensora3	de temperatura38	Sobres
ajuste de la separación	Peso38	eléctricos38	configuración de la
de la cabeza 4	Piezas de recambio 43	Restauración del menú 22	separación de la cabeza 4
atascos, eliminación 33-35	Posición de impresión,	Retendores de embarque 1, 3	especificaciones
carga5-8	configuración28	Retorno de carro	Solución de problemas 31-32
continuo-formularios	Protocolo listo/ocupado	comandos45, 64	Suprimir impresión efectiva
atascos,	configuración29	Rótulos	configuración 28
eliminación 33-35	Pruebas	ajuste de la separación	
carga5-6	ASCII13	de la cabeza4	T
especificaciones 39	de diagnóstico13	especificaciones39	Tabulador, comandos
cortado	de la impresora 13	Rutas, papel, cambio8	horizontal 45, 46, 64
atascos, eliminación 35	recurrente de caracteres		vertical
carga7-8	ASCII 13	S	vertical
especificaciones 38-39	Puertos, paralelo/serie4	Sensor de falta de papel	U
icono7		comandos	
manejo5-11	<b>Q</b>	Separación de la cabeza 4	Unidad alimentadora,
rutas, cambio8	QUIET	configuración4	montaje inferior44
Papel/transparencia	botón18	velocidad de impresión y 37	17
configuración del menú 28	luz	Separación, cabeza de	V
Parte superior	102	impresión 4	Velocidad de impresión 37
de la página9	R	velocidad de impresión y 37	Vertical comandos
de la página reajuste9		Serie	de la unidad de formato 49
Pedidos de piezas 42-43	Reasignación de gráficos	conexión de puerto 4	de tabulador 49, 50, 67, 68
Perilla del rodillo portapapel 2	comando60	configuración del menú	
pieza de reemplazo43		7/8 bits de datos	
- '	·	5 5160 40 44100	



#### ENERGY STAR®

Como participante do Programa ENERGY STAR, a OKIDATA conclui que este produto atende às diretrizes do ENERGY STAR relacionadas ao uso eficiente de energia.





## **OKIDATA**°

**MICROLINE**® **Modelos** ML395 ML395C

Manual da Impressora

#### Instruções importantes de segurança

Sua impressora OKIDATA foi cuidadosamente projetada para oferecer desempenho seguro e confiável por muitos anos. Entretanto, assim como com qualquer equipamento elétrico, você deve tomar algumas precauções básicas para evitar lesão pessoal ou danos à impressora:

- Leia cuidadosamente as instruçõoes deste manual sobre configuração e operação. Mantenha-o à mão para consultas futuras.
- Leia e observe todas as instruções e avisos das etiquetas localizadas na impressora.
- Desligue a impressora antes de limpá-la. Use somente um pano úmido; não use limpadores líquidos ou em aerosol.
- Coloque a impressora em uma superfície firme e sólida. Se colocá-la
  em uma superfície instável, ela poderá cair e sofrer avarias; se
  colocá-la em uma superfície macia, tal como um tapete, sofá ou
  cama, poderá haver bloqueio da ventilação, causando o
  superaquecimento da impressora.
- Para proteger a impressora contra o superaquecimento, certifique-se de que todas as aberturas da impressora não estão bloqueadas. Não coloque a impressora em fontes de calor ou próximas a elas como aquecedores ou calefação. Se colocá-la em qualquer tipo de gabinete, verifique se está bem ventilada.
- Não coloque a impressora próximo a água, nem derrame líquidos de nenhum tipo no seu interior.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação seja compatível com a tensão nominal indicada na parte traseira da impressora. Em caso de dúvida, verifique com seu revendedor ou com a companhia de energia elétrica local.
- A impressora tem um plugue de 3 pinos ligados à terra, como recurso de segurança, que se encaixa somente em uma tomada aterrada. Se não puder conectá-lo, é provável que a tomada não seja

- uma tomada aterrada; contate um eletricista para substitui-la por uma aterrada. Não use adaptadores para anular a ligação à terra.
- A impressora deve ser instalada próxima a uma tomada elétrica facilmente acessível.
- Para evitar avarias no cabo de energia, não coloque nenhum objeto por cima do cabo nem coloque-o em local onde possa ser pisoteado. Se o cabo apresentar avarias ou desgastar-se, substitua-o imediatamente.
- Se estiver usando um cabo de extensão ou filtros de linha, certifique-se de que o total de ampères exigido por todos os equipamentos na extensão seja menor que a potência da extensão. O total da potência de todos os equipamentos conectados na extensão não deve exceder 15 amperes. Não exceda este total, a menos que saiba que a linha de energia na qual o equipamento está conectado ultrapassar 15 amperes.
- Além da manutenção de rotina descrita neste manual, evite fazer você mesmo qualquer tipo de conserto na impressora; abrir a tampa pode expô-lo a choques ou outros perigos. Não faça nenhum ajuste além dos mencionados no manual — poderão ser causados danos que exigirão reparos extensivos. O Anexo B explica como obter serviços de técnicos qualificados pela OKIDATA para a impressora.
- Se alguma coisa acontecer indicando que a impressora não está funcionando adequadamente ou foi avariada, desconecte-a imediatamente da tomada e siga os procedimentos do Anexo B para obter assistência técnica. Estes são alguns itens que devem ser verificados:
  - O cabo de energia ou plugue está desgastado ou danificado.
  - Foi derramado líquido no gabinete ou sua impressora foi exposta à água.
  - A impressora foi derrubada ou seu gabinete foi danificado.
  - A impressora não opera normalmente quando segue as instruções de funcionamento.

## Comissão Federal de Comunicações (FCC) Declaração de interferência de radiofreqüência (RFI) para modelos de 120 volts

ADVERTÊNCIA! Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são estabelecidos para fornecer proteção justificável contra interferências prejudicias em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário poderá tentar corrigir a interferência através de qualquer uma das medidas abaixo:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- · Aumentar o espaço entre o equipamento e o receptor.
- Conectar a unidade em uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/televisão para obter ajuda.

Nota: O usuário é responsável por obter o cabo blindado necessário para assegurar total compatibilidade deste equipamento com os regulamentos da FCC.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela OKIDATA poderão cancelar a autoridade do usuário de operar este dispositivo.

#### Declaração de RFI da FCC para modelos de 230/240 volts

ADVERTÊNCIA! Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe A de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são criados para oferecer proteção justificável contra interferência prejudicial quando o equipamento estiver operando em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode

irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações. A operação deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial sendo que neste caso o usuário deverá arcar com os custos pela correção da interferência.

Nota: O usuário é responsável por obter o cabo blindado necessário para garantir total compatibilidade deste equipamento com os regulamentos da FCC.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela OKIDATA poderão cancelar a autoridade do usuário para operar este dispositivo.

#### Declaração de interferência de rádio (RFI) do Departamento das Comunicações do Canadá (IC) para modelos de 120 volts

Este dispositivo está em conformidade com os limites da Classe B para interferência de rádio, conforme especificado no Regulamento de Interferência de Rádio do Departamento de Comunicações do Canadá.

Cet appareil OKIDATA est conforme aux critères établis par la Classe B en ce qui concerne les interférences radio, telles que spécifié par Industrie Canada dans les Règlements relatifs aux interférences Radio.

#### Declaração de RFI para modelos de 230/240 volts

Este dispositivo OKIDATA está em conformidade com os limites da Classe A para interferência de rádio, conforme especificado no Regulamento de Interferência de Rádio do Departamento de Comunicações do Canadá.

Cet appareil OKIDATA est conforme aux critères établis par la Classe A en ce qui concerne les interférences radio, telles que spécifié par Industrie Canada dans les Règlements relatifs aux interférences Radio.

#### Conselho da União Européia da Declaração de Conformidade Eletromagnética das Comunidades Européias. modelos de 230/240 volts

Este produto atende aos requisitos da Diretriz do Conselho 89/336/EEC sobre a conformidade com as leis dos estados membros relacionadas à compatibilidade eletromagnética.

#### Sumário

Capítulo 1: Instalação	. ]
Preliminares	. 1
Remover o protetor de transporte	. 1
Instalação do botão do cilindro	2
Instalação/Substituição da fita	2
Como efetuar as conexões	
Conexão elétrica	. :
Conexão ao computador	
Uso da porta parelela	
Uso da porta serial	. 4
Como ajustar a distância do cabeçote	. 4
Capítulo 2: Papel	. :
Colocação do papel	
Colocação de formulários contínuos	
alimentados pelo lado traseiro	
Colocação de folhas avulsas	. 1
Trocar os percursos do papel	. 8

Como ajustar a margem superior do formulário	9
Redefinir a margem superior	
Manuseio do papel	
Recurso de destacar formulário	
Posicionar o papel	11
Capítulo 3: Auto testes	13
Teste de Fontes	
Teste ASCII Contínuo	13
Capítulo 4: Drivers de impressora	15
Terminologia básica	
Comandos de impressora	
Emulações	
Como alterar as emulações	
Drivers de impressora	
Drivers da Okidata	


Capítulo 5: Painel de Controle	Anexo A: Especificações	7
Indicadores luminosos do painel de controle	Anexo B: Assistência Técnica 4	
Botões do painel de controle: Print Mode	Como obter suporte e assistência técnica	
Botões do painel de controle: Menu Mode	Assistência técnica	
Combinações de botões	Locais dos Centros de Assistência Okidata	
Modo Impressão	Como fazer o pedido de peças	
Selecionar uma fonte	Formas de comprar peças de reposição	
Selecionar qualidade de impressão	Peças de substituição	
Selecionar o pitch de caractere	Manuais	
Modo Menu	Acessórios	
Como acessar o Modo Menu		
Como sair do Modo Menu	Anexo C: Comandos	
Como restaurar o Menu aos parâmetros de fábrica 22	Comandos Epson LQ	
Imprimir o Menu	Comandos IBM 64	4
Como alterar os parâmetros do Menu	Anexo D: Configurações do cabo serial IBM 7	7
Resumo dos parâmetros do Menu	Folha de Informações sobre a Segurança de Materiais	
Explicações sobre os items do Menu	Fita preta 79	9
Capítulo 6: Solução de problemas e manutenção	Fita colorida 83	
Solução de problemas	Índice 83	3
Manutenção	Garantia Limitada87	7
Substituição do cartucho de fita	Gai anna manananananananananananananananana	′
Como eliminar bloqueios de papel		
Bloqueios da alimentação pelo lado traseiro		
Bloqueios constantes na alimentação do lado traseiro 34		
Bloqueios com folhas avulsas de papel		
Bloqueios com alimentação por baixo		

# Capítulo 1: Instalação

Desembale a impressora e verifique se recebeu os seguintes itens:

- Impressora ML 395
- 2 Cabo de alimentação
- 8 Botão do cilindro
- Fita em cartucho
- **6** Separador de folhas

Se estiver faltando algum destes itens, entre em contato com o vendedor.




#### **Preliminares**

Após desembalar a impressora, há algumas tarefas pequenas que devem ser realizadas antes de utilizar a impressora.

#### Remover o protetor de transporte


- 1. Abra a tampa dianteira da impressora.
- 2. Remova o protetor que está abaixo do cabeçote de impressão.



**Nota** recomendamos guardar o protetor e o material de acondicionamento caso necessite despachar a impressora.

#### Instalação do botão do cilindro


Você notará que o eixo no botão do cilindro tem uma face plana que se encaixa na face plana do cilindro da impressora. Alinhe estas duas faces planas e empurre o botão para colocá-lo no lugar.




#### Instalação/Substituição da fita

- 1. Verifique se a impressora está desligada.
- 2. Segurando os pinos, mova o cabeçote de impressão para o centro do cilindro.


### Cuidado! Se estiver substituindo a fita, o cabeçote de impressão pode estar QUENTE!



3. Se estiver substituindo a fita: desloque a fita dos pinos do cabeçote de impressão, retire o cartucho da impressora e descarte-o.




4. Desembale a fita e retire o protetor para transporte; empurre para dentro a trava do botão para enrolar a fita.



5. Coloque o cartucho de tinta na impressoraos pinos das extremidades do cartucho se encaixam nas ranhuras nas extremidades do cilindro da impressora. Empurre o cartucho para baixo até que se encaixe no lugar com um estalido (veja o diagrama no cartucho).

**Nota** Gire o botão na direção da seta se o cartucho não se encaixar facilmente no lugar.

6. Coloque a fita nos pinos, conforme mostrado, e a seguir gire o botão no sentido horário para eliminar a folga da fita.




#### Como efetuar as conexões

O cabo de alimentação e o cabo de interface devem ser conectados antes que se possa utilizar a impressora.

Cuidado! Antes de iniciar, assegure-se de que a impressora está DESLIGADA.

#### Conexão elétrica

Conecte o cabo de alimentação à impressora, mas *não o conecte* na tomada elétrica antes de terminar a instalação.




#### Conexão ao computador

Se a impressora tiver a porta serial e a paralela: *pode-se usar apenas uma de cada vez*. Quando retirar a impressora da caixa, haverá uma chapa metálica por cima da porta serial.

#### Uso da porta parelela

Conecte o cabo paralelo e prenda-o no lugar com os grampos da impressora.



#### Uso da porta serial


Para usar a interface serial, solte a chapa metálica com uma chave phillips e deslize-a para a direita para cobrir a porta paralela. Conecte o cabo na porta serial e fixe-o no lugar apertando os parafusos. A seguir, aperte os parafusos da chapa.

Se for utilizar a porta serial, será necessário acessar o modo Menu Selecionar e ajustar as configurações do menu (veja o Capítulo 5).

#### Como ajustar a distância do cabeçote

A distância do cabeçote é o espaço entre o cabeçote de impressão e o cilindro. Ao utilizar envelopes ou formulários de diversas vias, será necessária uma distância maior para o cabeçote do que a utilizada em papel comum.

Para ajustar a distância do cabeçote, abra a tampa de acesso. A alavanca azul controladora da distância está localizada no lado direito da impressora. Use a distância recomendada na tabela abaixo para garantir a melhor qualidade de impressão e a alimentação adequada do papel.



Papel	Ajuste da distância do cabeçote	
Papel de 12-20 lb	1	
Papel bond 20-24 lb	2	
Etiquetas	3-4	
Envelopes	5-9	

Formulário (c/carbono)	Distância do cabeçote
Duas vias	3-4
Três vias	4-5
Quatro vias	7

# Capítulo 2: Papel

#### Colocação do papel

A impressora oferece dois tipos padrão de processamento do papelformulário contínuo alimentados pelo lado traseiro e folhas avulsas alimentadas por cima. Também é possível utilizar formulários contínuos alimentados por baixo se o sistema de tração e/ou sistema de arrasto opcionais estiverem instalados.


A conveniência da alimentação por cima pode ser ampliada com a instalação de um alimentador opcional de folhas avulsas, colocado na parte superior do cilindro da impressora. Estes alimentadores enviam automaticamente as folhas avulsas, uma após a outra, a partir de uma pilha de 100 folhas (veja "Acessórios" no Anexo B).

### Colocação de formulários contínuos alimentados pelo lado traseiro


 Puxe a alavanca de papel para frente para a posição de formulário contínuo.



2. Abra a tampa traseira e localize os pinos de arrasto.




3. Abra os protetores dos pinos e puxe para frente a trava da direita para destravar os pinos da direita.



Pino de arrasto da esquerda (mostrado com o protetor aberto)


 Insira o papel por baixo da tampa traseira e puxe-o para cima.




5. Deslize os pinos da direita para ajustá-los à largura do papel e, a seguir, coloque os orifícios das remalinas sobre os pinos nas duas extremidades da impressora e reposicione os protetores dos pinos.




6. Empurre a trava da direita à posição original. Não mantenha o papel muito esticado—ele poderá se rasgar.



- 7. Feche a tampa traseira.
- 8. Aperte o botão FORM FEED (Avançar formulário) para avançar o papel.




9. Ajuste a margem superior (TOF) apertando e mantendo apertado o botão PARK (Posicionar) enquanto pressiona o botão MICRO FEED (Alimentar micro). O papel avançará para cima e para baixo, na direção da seta do botão apertado. (Para mais detalhes, veja "Ajustes da margem superior" a seguir neste capítulo.)




#### Colocação de folhas avulsas


1. Empurre a alavanca para trás, para a posição das folhas avulsas.




2. Levante o suporte para papel à posição vertical.




3. Alinhe a guia para papel esquerda com o ícone do papel no suporte.




4. Insira uma parte da folha avulsa e ajuste-a à largura do papel a ser utilizado.



5. Aperte o botão FORM FEED para alimentar folhas na impressora.



6. Ajuste a margem superior (TOF) apertando e mantendo apertado o botão PARK enquanto aperta o botão FEED. O papel avançará para cima ou para baixo, na direção da seta do botão apertado.



#### Trocar os percursos do papel

Não é necessário retirar o formulário contínuo para imprimir em uma folha avulsa.

Para passar de formulário contínuo para folhas avulsas de papel:

- 1. Retire todas as páginas impressas da impressora.
- 2. Aperte o botão PARK para retrair o formulário contínuo do percurso do papel.
- 3. Mova a alavanca de papel para a posição de folha avulsa se estiver alternando da alimentação pelo lado traseiro.
- 4. Levante o suporte para papel à posição vertical e alinhe a guia do papel esquerda com o ícone do papel indicado no suporte.
- 5. Insira uma parte da folha avulsa e ajuste-a à largura de papel a ser utilizada.
- 6. Aperte o botão FORM FEED para alimentar a folha na impressora.

Para voltar à alimentação de formulários contínuos:

- 1. Retire todas as folhas avulsas que estiverem na impressora.
- 2. Mova a alavanca do papel para a posição de formulário contínuo se estiver alternando para alimentação pelo lado —deixe-a posicionada em folhas avulsas se estiver alternando para alimentação por baixo.
- 3. Abaixe o suporte para papel.
- Aperte o botão FORM FEED para alimentar formulários contínuos na impressora.


#### Como ajustar a margem superior do formulário

A margem superior do formulário é o ponto onde a impressão inicia. Quando a impressora avança para a próxima página, ela pára neste ponto do formulário.

A impressora guarda, de forma independente, a posição de início da impressão para os três tipos padrão de alimentação de papel—por cima, por trás e por baixo.

O método usado para ajustar a margem superior para início de impressão é o mesmo para todos os tipos de papel:


 Alimente uma página na impressora apertando o botão FORM FEED.



2. Verifique se a impressora não está selecionada (indicador luminoso SELECT deve estar apagado). Em caso negativo, aperte o botão SELECT/EXIT para desativá-la.



3. Aperte e mantenha apertado o botão PARK enquanto ajusta para cima ou para baixo a posição da página usando os botões MICRO FEED. A linha vermelha nas proteções plásticas da fita indica a base da linha de impressão—use-a como uma guia.



Apertar para mover o papel para baixo (reduzir a margem)

4. Quando soltar o botão PARK, a posição será registrada na memória da impressora até ser alterada novamente.

#### Redefinir a margem superior

Para restaurar a margem superior aos parâmetros de fábrica:

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Mantenha apertado os botões LINE FEED e QUIET enquanto liga novamente a impressora.

Manter apertado LINE FEED e QUIET ao ligar a impressora.

| POWER | SELECT | LINE | FORM | PARK | FEED | FEED | FORT | COURSER | ROMAN | FORT | COURSER | ROMAN | FEED | FEED | FEED | FORT | FEED | FEED | FORT | FEED | F

#### Manuseio do papel

A impressora oferece os seguintes recursos que facilitam o processamento do papel:

- Destacar formulário
- · Posicionar papel

#### Recurso de destacar formulário (apenas formulário contínuo)

Cuidado! Não utilize o recurso de destacar papel ao imprimir etiquetas.

O recurso de destacar papel permite retirar uma página do formulário contínuo sem desperdiçar papel. Após a impressão, a impressora avança automaticamente o formulário contínuo até a posição da barra de destacar papel.

A impressora é remetida da fábrica com este recurso desativado. Para ativá-lo, será necessário acessar o modo Menu (veja o Capítulo 5) e selecionar uma opção diferente da de desligado (Off) para o item 'Destacar papel' no 'Controle Geral'. Cada parâmetro está explicado abaixo.

#### Parâmetros de 300 ms, 2 s e 4 s

Estes parâmetros ativam o recurso de destacar papel para que a impressora avance automaticamente o formulário até a posição da barra de destacar papel, logo após o término da impressão: o intervalo entre o momento em que a impressora para e o avanço do papel é determinado pelos parâmetros selecionados pelo usuário. Quando os dados são novamente recebidos, o

formulário contínuo é posicionado automaticamente para baixo, para a impressão.

Nota Ao processar a impressão contínua de faturas, selecione o parâmetro 300 ms. A impressora imprimirá continuamente as faturas. Se a última fatura não imprimir, adicione o comando 'Alimentar formulário' no final do programa.

#### Desativada

Este parâmetro faz com que a impressora fique fora de linha (desativada) após mover o papel para cima até a posição para ser destacado. O papel permanecerá nesta posição até que a impressora seja novamente ativada apertando o botão SELECT.

Em locais de vendas ao consumidor, este parâmetro permite que um recibo individual seja destacado antes que o próximo recibo seja impresso.


### Parâmetros de 300 ms (ML393PLUS), 2 s (ML393PLUS), e 4 s (ML393PLUS)


Estes parâmetros são semelhantes aos parâmetros de 300 ms/2 s/4 s acima, mas são específicos para uso com programas elaborados para a impressora MICROLINE 393/393C Plus. Eles oferecem compatibilidade retroativa para os usuários que substituíram a Microline 393/393C Plus pela Microline 395/395C.

Nota Alguns programas, tais como os pacotes gráficos de alta resolução, eventualmente fazem uma pausa durante o envio de dados à impressora. Se a duração da pausa for maior que o intervalo selecionado, o papel avança para a posição de destaque até que novos dados sejam recebidos. Não haverá perda de dados, mas este movimento extra do papel pode causar uma impressão irregular dos gráficos. Se tiver este tipo de problema, use o menu para ajustar o recurso de destacar papel para a posição de desligado.

#### Posicionar o papel

Se tiver alimentado formulário contínuo e quiser passar para outro percurso de papel, primeiro destaque as páginas impressas e a seguir, aperte o botão PARK. O formulário contínuo será imediatamente retirado do percurso do papel.







Importante! Use somente formulário contínuo para executar os testes.

#### **Teste de Fontes**

Nota A parte superior do Teste de Fontes e Teste ASCII Contínuo contém informações sobre o modelo da impressora. Tenha uma cópia impressa do teste à mão caso necessite de assistência técnica.

O Teste de Fontes imprime amostras das fontes disponíveis.

#### Para executar um Teste de Fontes:

- 1. Veja se há papel na impressora e a seguir, ligue-a.
- 2. Mantenha apertado o botão LINE FEED ao ligar novamente a impressora.

**Nota** Se a impressora ligar e não iniciar a impressão, isto significa que o botão LINE FEED não foi apertado o tempo suficiente.

#### Para interromper um Teste de Fontes:

Pressione o botão SELECT ou desligue a impressora.

#### **Teste ASCII Contínuo**

O Teste ASCII Contínuo executa uma impressão contínua de todos os 96 caracteres ASCII usando o estilo de impressão padrão. Damos aqui um exemplo de uma parte do Teste ASCII Contínuo:


#### Para executar o Teste ASCII Contínuo:

- Veja se há papel na impressora e a seguir, desligue a impressora.
- Mantenha apertado o botão PARK ao ligar novamente a impressora.

**Nota** Se a impressora ligar e não iniciar a impressão, isto significa que o botão PARK não foi apertado o tempo suficiente.

#### Para interromper o Teste ASCII Contínuo:

Aperte o botão SELECT ou desligue a impressora.



## Capítulo 4: Drivers de impressora

#### Terminologia básica

#### Comandos de impressora

**Nota** Se o usuário estiver usando um software vendido comercialmente com um driver de impressora correto (veja "Drivers de impressora" abaixo), os comandos de impressora serão normalmente enviados pelo software à impressora e não será necessário nenhuma ação adicional

Os comandos de impressora são sinais enviados pelo computador à impressora que orientam e controlam sua operação. Eles geralmente iniciam com o caractere ESC e podem ser enviados no formato decimal, ASCII ou hexadecimal (ver Anexo C para uma lista de comandos).

#### **Emulações**

A impressora possui três emulações:

- Epson LQ (padrão de fábrica)
- **IBM Proprinter**
- IBM AGM

#### Como alterar as emulações

A impressora está configurada pela fábrica para operar com a emulação Epson LQ. Para alterar esta emulação, acesse o Modo Menu desativando a impressora (apertar o botão SELECT) e, a seguir, apertando o botão QUIET. A seguinte linha será impressa:

Printer Control Emulation Mode Epson LO

Aperte o botão SET até que a emulação desejada seja impressa. A seguir, saia do Menu e guarde as configurações apertando o botão EXIT.

#### Drivers de impressora

Os pacotes de software vendidos comercialmente usam os drivers de impressora para controlar a aparência dos documentos impressos. Um driver de impressora é uma lista de comandos que acionam a impressora para executar diversas funções solicitadas pelo software. Quando a impressora é utilizada com um software, será necessário usar o software para selecionar um driver de impressora que seja compatível com a impressora.

A tabela na próxima página apresenta os diversos drivers compatíveis com a impressora. Eles estão relacionados em ordem decrescente de compatiblidade: selecione um driver que esteja no início da lista, considerando o que está disponível entre os drivers fornecidos com seu software.


Se não conseguir localizar um que esteja no início da lista, entre em contato com o fabricante do software para saber se forem acrescentados novos drivers aos existentes por ocasião da compra do software.


Importante: Verifique a documentação do software para instruções sobre como instalar um driver de impressão!

Emulação	Emulação	Emulação
IBM Proprinter	IBM XL24 AGM	Epson LQ
Okidata ML 395/C IBM IBM Proprinter X24e/XL24e IBM Proprinter X24/XL24 IBM Proprinter IBM Graphics Impressora	Use esta emulação apenas ao selecionar um driver IBM Proprinter XL24 e precisar usar os recursos gráficos de alta densidade Epson LQ.	OKIDATA ML 395 Epson Epson LQ 870/1170 Epson LQ 850/2050 Epson LQ 860/2550* Epson LQ 2500 Epson LQ 1500 Epson LQ Epson FX Epson JX Epson LX Epson RX Epson MX


<sup>\*</sup> Use este driver para impressão colorida.

# Capítulo 5: Painel de Controle





# Botões do painel de controle: Modo Menu



Botão ITEM

Toda vez que Mudar este botão, uma linha será impressa mostrando o próximo item no grupo.


### Combinações de botões

Diversos botões do painel frontal podem ser utilizados em combinação ao ligar a impressora para executar diferentes funções:

Botões de	Função, mantidos apertados ao ligar
SELECT + FORM FEED	Ativa o Modo Hex Dump.
SELECT + PARK	Restaura o Menu aos parâmetros padrões.
QUIET + LINE FEED	Restaura a margem superior ao padrão.

# Modo Impressão


# Selecionar uma fonte (Font)



As fontes Courier, Roman, Swiss e Orator estão disponíveis para seleção. Pode-se também transferir fontes criadas no computador.

Para selecionar uma fonte, aperte o botão FONT diversas vezes até acender a luz próxima à fonte. Para selecionar DLL, aperte o botão FONT até acender as luzes do SWISS e ORATOR.

# Selecionar qualidade de impressão (Print Quality)



**Qualidade Carta** (**LQ**) imprime caracteres precisos, nítidos e bem definidos, quase como uma máquina de escrever. É o modo de impressão mais lento, mas produz a melhor qualidade de impressão. Pode ser utilizado em 10, 12, 15, 17,1 e 20 cpi.

Qualidade Próxima à de Carta (NLQ) impressão mais rápida que a LQ e gera caracteres quase tão precisos quanto a Qualidade Carta. É ideal para documentos que não requerem uma aparência com acabamento extra. Pode ser utilizado em 10 e 12 cpi.


**Utilitário** (**UTL**) é utilizado para impressão de rascunhos e correspondência interna. É mais rápida do que a impressão LQ ou NLQ. Pode ser utilizado em 10, 12, 15, 17 e 20 cpi.

Rascunho em alta velocidade (HSD) indicado para impressão de grandes volumes de rascunhos ou relatórios. O HSD é modo de impressão mais rápido disponível. O HSD está disponível em 15 e 17,1 cpi. (Para selecionar HSD, é necessário usar o Menu da impressora — ver a próxima página)

**Nota** Usar a impressão HSD ou UTL sempre que possível ajudará a estender a vida da fita.

Para selecionar a qualidade de impressão UTL, NLQ ou LQ, aperte o botão PRINT QUALITY diversas vezes até acender a luz abaixo da qualidade de impressão desejada. Se desejar ativar o modo HSD, será necessário acessar o Menu da impressora e alterar o parâmetro do Modo Imprimir no grupo "Fonte" (ver Capítulo 5).

### Selecionar o pitch de caractere



O pitch de caractere determina a largura dos caracteres individuais e é medido em caracteres por polegada (cpi).

Para selecionar o pitch de caractere, aperte o botão CHARAC-TER PITCH diversas vezes até acender a luz próxima ao pitch desejado. Para selecionar 12 cpi, mantenha apertado o botão até acender as luzes acima de 10 e 15 cpi; para selecionar 17 cpi, aperte até acender as luzes acima de 15 e 20 cpi.

### Modo Menu


Nota Quando a impressora estiver no Modo Menu, as funções acima dos botões são ativadas. Por exemplo, no Modo Menu o botão SELECT passar a ser o botão EXIT.

O Modo Menu permite alterar a configuração padrão da impressora. Estas alterações permanecem —mesmo quando a impressora é desligada—até que o usuário (ou em alguns casos, o software) as mude novamente.

Importante! Determinadas características de impressão no menu —tais como fonte, tamanho do caractere e espaçamento de linhas—são controladas pela maioria dos softwares. Neste caso, o software anulará as configurações do menu.

### Como acessar o Modo Menu

Para colocar a impressora no Modo Menu, primeiro é preciso desativá-la (luz desligada no SELECT: aperte SELECT para desativar a impressora), a seguir aperte o botão QUIET ou mantenha apertado o botão QUIET ao ligar a impressora.



A seguinte linha será impressa na página:

Printer Control

Emulation Mode

Epson LQ

### Como sair do Modo Menu

Para sair do Modo Menu, aperte o botão EXIT.



### Como restaurar o Menu aos parâmetros de fábrica

Para restaurar o Menu da impressora aos parâmetros de fábrica, desligue a impressora e mantenha apertado os botões SELECT e PARK ao ligar novamente a impressora.



# Imprimir o Menu

O Menu é composto de grupos. Em cada grupo (coluna 1) estão os itens (coluna 2); cada item tem diversos parâmetros (coluna 3). Para imprimir uma lista dos parâmetros atualmente utilizados, acesse o Modo Menu e aperte o botão PRINT. Por exemplo:

Printer Control	Emulation Mode	EPSON LQ
Font	Print Mode	LQ
Font	Typestyle	Courier
Font	Pitch	10 CPI
Font	Style	Normal
Font	Size	Single
Font	Smoothing	No
General Control	Graphics Paper Out Override Print Registration Operator Panel Functions Ribbon Selection Reset Inhibit Page Width Auto LF Auto CR (IBM) Form Tear-Off Menu Line	Uni-Directional No 0 Full Operation Black Ribbon No 13.6" No Off 6
Rear Feed	Line Spacing	6 LPI
Rear Feed	Skip Over Perforation	No
Rear Feed	Page Length (Inches)	11"
Bottom Feed	Line Spacing	6 LPI
Bottom Feed	Skip Over Perforation	No
Bottom Feed	Page Length	11"
Cut Sheet	Line Spacing	6 LPI
Cut Sheet	Skip Over Perforation	No
Cut Sheet	Page Length	11
Symbol Sets	Character Set	Set I
Symbol Sets	Code Page	USA
Symbol Sets	Language Set	American
Symbol Sets	Zero Character	Slashed
General Interface	Max Receive Buffer	8K
General Interface	Print Suppress Effective	Yes
General Interface	Auto Feed XT (EPSON)	Valid
General Interface	CPU Compensation	Standard

### Como alterar os parâmetros do Menu

Para alterar os parâmetros do Menu, primeiro é necessário acessar o Modo Menu. Ao fazer isto, o primeiro Grupo/Item/Parâmetros será impresso.

- Para alterar os parâmetros, aperte o botão SET.
- Para mover ao próximo grupo, aperte o botão GROUP.
- Para alterar para um outro item no mesmo grupo, aperte o botão ITEM.

### Resumo dos parâmetros do Menu

A tabela abaixo mostra um resumo dos diversos itens que podem ser exibidos no Menu. Os parâmetros que são utilizados como (padrões) de fábrica estão indicados em *itálico e negrito*.

**Nota** Os dados no grupo "Serial I/F" aparecem no menu somente se a placa de Interface serial estiver instalada; os dados adicionais aparecerão no Menu

Grupo	Item	Parâmetros
Printer Control	Emulation Mode	Epson LQ, IBM PPR, IBM X24 AGM
Font	Print Mode	LQ, NLQ, Utility, HSD
	Typestyle	Courier, Roman, Swiss, Orator, DLL
	Pitch	10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17,1 cpi, 20 cpi, Proportional
	Style	Normal, Italics
	Size	Single, Double, Triple
	Smoothing	No, Yes

Grupo	Item	Parâmetro
General Control	Graphics	Bi-directional, uni-directional
	Paper Out Override	No, Yes
	Print Registration	+5, +4, +3, +2, +1, <b>0</b> , -1, -2, -3, -4, -5
	Operator Panel Function	Full Operation, Limited Operation
	Ribbon Selection*	Black Ribbon, Film Ribbon, Black, Yellow, Magenta, Cyan, Violet, Orange, Green
	Ribbon Selection**	Black Ribbon, Film Ribbon
	Reset Inhibit	No, Yes
	Page Width	<i>13.6"</i> , 8"
	Auto LF	No, Yes
	Auto CR (IBM only)	No, Yes
	Form Tear-Off	<i>Off,</i> 300 ms, 2 sec, 4 sec, offline, 300 ms (ML393PLUS), 1 sec (ML393PLUS), 2 sec (ML393PLUS)
	Menu Line	<b>6,</b> 1
Rear Feed	Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
	Skip Over Perforation	No, Yes
	Page Length	12", <i>11"</i> , 11-2/3", 14", 17", 3", 3,5", 4", 5,5", 6", 7", 8", 8,5"

<sup>\*</sup> Aparece somente no Modelo 395C de fita colorida.\* Aparece somente no Modelo 395C de fita preta.

Item	Parâmetro
Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
Skip Over Perforation	No, Yes
Page Length	12", 11", 11-2/3", 14", 17", 3", 3,5", 4", 5,5", 6", 7", 8", 8,5"
Line Spacing	<i>6 LPI</i> , 8 LPI
Page Length	12", 11", 11-2/3", 14", 17", 3", 3,5", 4", 5,5", 6", 7", 8", 8,5"
Paper Transparency	Paper, Transparency
Character Set	Set I, Set II, Epson
Code Page	USA, Multilingual, Canada French
Language Set	American, French, German, British, Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, Japanese, Norwegian, Danish II, Spanish II, Latin American, French Canadian, Dutch, Publisher
Zero Character	Slashed, Unslashed
Max. Receive Buffer	1 Line, 8K, 23K
Print Suppress Effective	No, Yes
Auto Feed XT	Invalid, <i>Valid</i>
CPU Compensation	Standard, Special
	Line Spacing Skip Over Perforation Page Length Line Spacing Page Length Paper Transparency Character Set Code Page Language Set Zero Character Max. Receive Buffer Print Suppress Effective Auto Feed XT

Grupo	Item	Parâmetro
Serial Interface+	Parity	None, Odd, Even
	Serial Data 7/8 Bits	8 Bits, 7 Bits
	Protocol	Ready/Busy, X-ON/XOFF
	Busy Line	SSD-, SSD+, DTR, RTS
	Baud Rate	19200 BPS, <b>9600 BPS</b> , 4800 BPS, 2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS, 300 BPS
	DSR Signal	Valid, Invalid
	DTR Signal	Ready on Power Up, Ready on Select
	Busy Time	200 mS, 1 sec

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Aparece apenas quando a interface serial opcional está em uso.

# Explicações sobre os items do Menu

Estas explicações estão em seqüência alfabética para faciliar a sua localização. Alguns destes itens aplicam-se somente a uma emulação e modelo específicos ou se a Interface Serial estiver em uso, conforme observado.

**Auto LF.** Mude para Yes (Sim) se a impressora imprime uma linha sobre a outra. Mantenha em No (Não) se o software acrescenta uma linha quando o comando para retorno de carro é recebido no final de uma linha ou se a impressão for consistentemente feita em espaço duplo.

**Auto CR** (somente no modo IBM). Escolha Yes (Sim) para que a impressora executa automaticamente um retorno do carro quando receber um comando LF no final da linha.

Auto Feed XT (somente no modo Epson). Na emulação Epson, o sinal XT no pino 14 da interface paralela pode controlar a alimentação automática de linha. Alguns cabos de interface são ligados de forma que a alimentação automática de linha esteja sempre ativa; o item Auto Feed XT elimina esse problema potencial. O parâmetro de fábrica permite ao sistema utilizar o pino 14 para controlar a alimentação automática de linha; para que a impressora ignore este sinal, mude esse parâmetro para Inválido.

**Baud Rate (somente interface serial).** Escolha a velocidade de transmissão de 19.200 bps, 9.600 bps (padrão de fábrica), 4.800 bps, 2.400 bps, 1.200 bps, 600 bps ou 300 bps.

**Busy Line (somente interface serial).** Se o protocolo Ready/ Busy (padrão de fábrica) estiver selecionado, pode-se escolher a linha que o sistema supervisionará para um sinal ocupado:

SSD -9V, selecione SSD-

SSD +9V, selecione SSD+

DTR -9V, selecione DTR

RTS -9V, selecione RTS

Busy Time (somente interface serial). Selecione 200 ms (padrão de fábrica) ou 1 s. Determina a extensão do sinal de ocupado quando o protocolo Ready/Busy (padrão de fábrica) está acionado.

**Character Set.** Selecione o conjunto de caracteres IBM Set I (parâmetro de fábrica), IBM Set II, ou Epson.

Code Page. Selecione USA (padrão de fábrica), Multilingual, ou Canada French.

**CPU Compensation.** Usado para ajustar a sincronização de interface entre o computador e a impressora. Não mude este parâmetro sem consultar um técnico credenciado pela Okidata.

**Diagnostic Test (somente interface serial).** Selecione Yes (Sim) se desejar executar um teste de diagnóstico da interface serial.

**DSR Signal (somente interface serial).** Usado com o protocolo Ready/Busy para selecionar a forma como o sistema processa o sinal DSR.

**DTR Signal (somente interface serial).** Mude para "Ready on Select" se o sinal DTR for necessário quando a impressora estiver selecionada; deixe em "Ready on Power Up" se o sinal DTR for necessário quando a impressora estiver ligada.

Emulation Mode. Seleciona o conjunto de comando de impressão que a impressora usará: Epson LQ 1000/1050/2500/2550, IBM XL24 Proprinter, ou IBM XL24 Alternate Graphics Mode (AGM).

Form Tear Off. Off (padrão de fábrica), 300 ms, 2 s, 4 s, offline, 300 ms (ML393PLUS), 1 s (ML393PLUS), 2 s (ML393PLUS). Para ativar Form Tear Off (Destacar formulário), selecione um intervalo de tempo para a impressora aguardar antes de avançar o papel. Selecione um dos parâmetros da ML393PLUS para oferecer compatibilidade retroativa com programas elaborados para a impressora Microline 393 Plus. Selecione offline para a impressora sair de linha após mover o papel até a barra de destacar: o botão SELECT deve ser apertado para que a impressora seja ativada novamente antes de mover o papel à posição original.

**Graphics.** a opção bi-directional graphics (gráficos bidirecionais) imprime mais rápido do que a uni-directional graphics (gráficos unidirecionais), porém a unidirecional oferece

melhor qualidade de impressão. A impressão bidirectional pode ser otimizada ajustando-se o parâmetro 'Print Registration' no Menu.

Language Set. American (parâmetro de fábrica), French, German, British, Danish I, Swedish, Italian, Spanish I, Japanese, Norwegian, Danish II, Spanish II, Latin American, French Canadian, Dutch, ou Publisher. Substitui determinados símbolos com caracteres especiais usados em idiomas estrangeiros.

Line Spacing. Selecione 8 linhas por polegada para um espaçamento mais reduzido, para obter mais linhas por página. Este item é configurado separadamente para cada percurso de papel.

Max. Receive Buffer. Selecione 1 linha, 8K (padrão de fábrica) ou 23K. Seleciona o total de memória alocada para manter os dados recebidos. A escolha de 1 linha bloqueará o computador durante a impressão, mas se o trabalho for interrompido, a impressora iniciará a impressão muito mais rapidamente.

**Menu Line.** Define o número de linhas puladas após cada linha ser impressa ao alterar o Menu. Mude para 1 se desejar economizar papel ao fazer alterações no Menu.

Operator Panel Function. Mude para Limited Operation (Operação limitada) para desativar os botões FONT, PRINT QUALITY e CHARACTER PITCH no painel de controle de forma a poder controlar estes recursos apenas pelo software. Este recurso é útil quando a impressora estiver sendo utilizada por diversos usuários e você não desejar que seus parâmetros sejam alterados.

Nota Este recurso também evita o acesso ao Menu. Para acessar o Menu, desligue a impressora; a seguir, ligue-a novamente mantendo pressionada a tecla QUIET.

**Page Length.** 12", 11" (padrão de fábrica), 11-2/3", 14", 17", 3", 3,5", 4", 5,5", 6", 7", 8", 8,5". Ajustado separadamente para cada percurso de papel.

**Page Width.** Selecione a largura da página de 13.6" (padrão de fábrica) ou 8".

Paper Out Override. O sensor de ausência de papel detecta quando houver menos de 2,5 cm de papel na impressora e interrompe a impressão a este ponto. Mudar este parâmetro para Yes (Sim) anula o sensor e a impressão continua, se estiver usando folhas avulsas. Tome cuidado ao utilizar este recurso: ele permite que a impressora continue a imprimir mesmo quando não houver mais papel, o que pode causar a perda de dados e danificar o cabeçote de impressão.

**Paper/Transparency.** Selecione Paper (padrão de fábrica) ou Transparency como meio de impressão para a alimentação de folhas avulsas.

Parity (somente interface serial). None (padrão de fábrica), Odd, ou Even. Selecione o tipo de paridade utilizado pelo sistema.

**Pitch.** 10 cpi (padrão de fábrica), 12 cpi, 15 cpi, 17,1 cpi, 20 cpi, ou Proportional. Seleciona a largura do caractere medido em caracteres por polegada (cpi).

**Print Mode.** Mude para NLQ para obter uma impressão um pouco mais veloz com qualidade próxima à de carta; Utility para uma impressão de alta velocidade com qualidade reduzida; HSD (High Speed Draft) para uma impressão mais rápida, porém de qualidade inferior.

**Print Registration.** Mude o parâmetro conforme necessário para obter o melhor resultado para impressão bidirecional.

Print Suppress Effective. Ativa/desativa o comando de supressão da impressão. O padrão de fábrica ativa o comando de supressão da impressão: a impressora ignorará todos os dados recebidos após aceitar o comando de supressão da impressão. Mudar para No (Não) fará com que a impressora ignore o comando de supressão da impressão.

**Protocol** (somente interface serial). Selecione o tipo de protocolo a ser usado pelo sistema: Ready/Busy (padrão de fábrica) ou X-On/X-Off.

Reset Inhibit. Mude para Yes (Sim) se desejar que a impressora ignore o comando de reinicializar enviado pelo software. Isto evitará que o comando de reinicialização do software mude os parâmetros definidos através dos controles do painel frontal ou através dos comandos de impressora. Se este recurso for ativado, não esqueça que ele também evitará que o software elimine parâmetros existentes ao terminar a impressão de um documento e desejar passar para outro.

**Ribbon Selection.** As opções para este item dependem do modelo da impressora. Para o Modelo 395 (fita preta), as opções incluem Black Ribbon (padrão de fábrica) ou Film Ribbon. Para

o Modelo 395C (fita colorida), as opções incluem Black Ribbon, Film Ribbon, Black, Yellow, Magenta (padrão de fábrica), Cyan, Violet, Orange, ou Green. Se a fita preta estiver instalada, selecione Black Ribbon ou Film Ribbon, conforme apropriado.

**Serial Data 7/8 Bits (somente interface serial).** Mude para 7 bits se o sistema usar um formato de dados de 7 bits.

**Size.** Selecione Single (padrão de fábrica), Double ou Triple para a largura e altura da impressão.


Skip Over Perforation. Mude para Yes (Sim) se desejar que a impressora avance automaticamente para a próxima página ao atingir 2,5 cm da margem inferior da página. Se o software tiver seus próprios controles de formatação de página, mantenha este item em No (Não) para evitar interferência. Este item é definido separadamente para os percursos de alimentação por trás e por baixo.


**Smoothing.** Mude para Yes (Sim) para a impressora eliminar as bordas irregulares dos gráficos de mapa de bits.

Style. Selecione Normal (padrão de fábrica) ou Italics.

**Typeface.** Selecione Courier (padrão de fábrica), Roman, Swiss, Orator, ou DLL (down line loaded).

**Zero Character.** O padrão de fábrica fará com que os zeros sejam impressos com uma barra no meio para diferenciar do "O" maiúsculo. Para desativar este recurso, mude para Sem barra.





# Solução de problemas

Damos aqui alguns dos problemas mais comuns da impressora e sua solução. Se o problema persistir, veja o Anexo B para informações sobre como obter ajuda do revendedor ou da Okidata e como obter assistência técnica para a impressora.

### O que fazer se ...

### ... nada acontece ao ligar a impressora?

A impressora pode não estar conectada. Verifique a conexão do cabo de energia na tomada e na impressora. Se estiver usando um filtro de linha, verifique se está ligado. Certifique-se de que o fusível não esteja queimado ou de que o disjuntor não tenha se desligado.

### ... a impressora não imprime quando o computador envia os dados?

A impressora pode estar desativada. Se o indicador luminoso SELECT estiver apagado, pressione o botão SELECT para selecionar a impressora.

O cabo da impressora pode não estar bem conectado. Verifique se o cabo está corretamente conectado ao computador e à impressora.

### ... aparecem símbolos estranhos, fontes incorretas, etc. ao tentar imprimir um documento?

O driver de impressora ativado não é compatível com a emulação selecionada para a impressora ou há comandos de impressora incorretos no software.

Para verificar a emulação selecionada, verifique primeiro se o papel foi alimentado; a seguir, com a impressora desativada (pressione o botão SELECT para desativar a impressora, se nencessário), pressione o botão QUIET para acessar o Modo Menu. Isto imprimirá uma linha indicando a emulação selecionada.

Se a emulação não for aquela que desejar utilizar, pressione o botão SET para alterá-la e a seguir, pressione o botão SELECT para sair do Modo Menu.

Se a emulação estiver correta, verifique a documentação do software sobre como selecionar um driver de impressora; a seguir, certifique-se de ter selecionado um dos drivers relacionados para aquela emulação na página 16. O driver que estiver no início da lista será mais compatível com a impressora. Se o software não tiver disponível nenhum dos drivers indicado, contate o fabricante do software para verificar se foram criados drivers adicionais desde que você adquiriu o software.

Se houve comandos de impressora embutidos no software, verifique se foram digitados corretamente.

### O que fazer se ...

# ... os arquivos do processador de texto não imprimem da forma como o menu e o painel frontal estão configurados?

Antes de enviar um arquivo para a impressora, muitos processadores de texto enviam um "string de inicialização" à impressora. O string de inicialização contém códigos que restauram a impressora ao conjunto de recursos padrão:de outra forma, a impressora pode imprimir utilizando o conjunto de recursos do trabalho anterior. Estes códigos anularão os parâmetros do painel ou do menu. Para ajustar a impressora para ignorar o código de restauração, acesse o Menu da impressora (desative a impressora e pressione o botão QUIET) e altere o item Reset Inhibit (no General Control) para Yes (Sim). Observe que embora este comando evite que o código de restauração reinicialize a impressora, outros códigos no string de inicialização podem ainda assim anular os parâmetros do Menu e/ou do painel frontal.

# ... os botões de Font, Print Quality e Character Pitch no painel frontal não funcionam?


O item Função do Painel de Operação no menu da impressora pode ser utilizado para destivar estes botões. Se a impressora for parte de um sistema personalizado ou se for usada por diversas pessoas, o gerente do sistema pode ter usado esta opção para garantir que a impressora esteja sempre configurada adequadamente.

### ... a eletriciade estática faz o papel grudar?

Em condições de clima frio e seco, a eletricidade estática pode se acumular nos formulários contínuos. Isto pode fazer com que o papel grude na tampa traseira. Se estiver tendo este problema durante a impressão de trabalhos de grande volume, junte as guias para folhas avulsas de forma que o papel fique apoiado nas guias e não na tampa.

# Manutenção

### Substituição do cartucho de fita



Ao substituir o cartucho, certifique-se de usar somente as fitas especificamente indicadas para as impressoras séries 393 e 395/395C. Para melhores resultados, use fitas Okidata genuínas:

- Fita preta Nº de peça 52103601
- Fita plástica preta: Nº de peça 52103801
- Fita colorida Nº de peça 52103701

Para substituir o cartucho de fita, veja "Instalação/Substituição da fita" na página 2.


# Como eliminar bloqueios de papel

Importante! Desligue sempre a impressora antes de girar o botão do cilindro!


### Bloqueios da alimentação pelo lado traseiro

Para eliminar bloqueio de papel da alimentação pelo lado traseiro :


- 1. Desligue a impressora.
- 2. Usando o botão do cilindro, retire com cuidado o papel da impressora.
- 3. Abra a tampa de acesso e a tampa traseira e retire quaisquer fragmentos de papel.



4. Volte a carregar o papel, feche as tampas e ligue novaente a impressora.




5. Aperte o botão FORM FEED.



### Bloqueios constantes na alimentação do lado trasiero

Se a alimentação por trás estiver constantemente com bloqueios de papel, pode ser que existam fragmentos de papel bloqueando o percurso do papel. Para eliminar este problema:


- 1. Desligue a impressora.
- 2. Use o botão do cilindro para remover o papel da impressora.
- Levante a tampa traseira, abra os protetores dos pinos e remova o papel.




- 4. Dobre folha de formulário contínuo, no mínimo três vezes, para obter uma espessura igual a quatro folhas.
- 5. Coloque esta folha espessa nos pinos de tração e feche os protetores dos pinos.



- 6. Gire o botão do cilindro para passar a folha espessa em volta do cilindro. Isto trará os pedaços de papel para fora da impressora e você poderá descartá-los.
- Retire a folha espesa da impressora girando o botão do cilindro.
- 8. Volte a colocar o papel regular.




9. Feche a tampa traseira, ligue a impressora e pressione o botão FORM FEED para alimentar o papel.



### Bloqueios com folhas avulsas de papel

Para retirar uma folha avulsa de papel bloqueada (alimentação por cima):

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Use o botão do cilindro para retirar o papel da impressora.




3. Se necessário, abra a tampa de acesso e retire os fragmentos de papel que estiverem em volta do carro.


### Bloqueios com alimentação por baixo

Se houver bloqueio com a alimentação por baixo:

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Use o botão do cilindro para retirar o papel da impressora.
- 3. Se o sistema de tração para alimentação por baixo estiver instalado, abra a tampa de acesso da impressora e a tampa de acesso ao sistema de tração e retire os fragmentos de papel que estejam no mecanismo.




4. Volte a colocar o papel.



# Limpeza do gabinete

A impressora deve ser limpa a cada seis meses (ou após 300 horas de operação). Para isto:

- 1. Desligue a impressora e retire o papel do percurso do papel.
- 2. Abra a tampa de acesso e a tampa traseira.



- 3. Use um pano limpo e seco para limpar a superfície em volta do eixo e do cilindro do carro. Certifique-se de retirar todos os fragmentos de papel.
- 4. Feche as tampas.

Cuidado! Não use nunca solventes ou detergentes fortes para limpar o gabinete da impressora, pois podem danificá-lo!



# Especificações

Método de impressão:

matricial de impacto

Cabeçote de impressão

24 pinos, 0,20 mm de diâmetro com proteção térmica

Velocidade de impressão

Modo	Pitch	Velocidade, dis.* 1 ou 2	Velocidade, dis.* 3 ou mais
LQ	10 cpi* 12 cpi 15 cpi 17,1 cpi 20 cpi	135 cps* 162 cps 202 cps 231 cps 270 cps	117 cps 140 cps 175 cps 200 cps 234 cps
NLQ	10 cpi	202 cps	175 cps
	12 cpi	243 cps	211 cps
Utility	10 cpi	405 cps	352 cps
	12 cpi	486 cps	422 cps
	15 cpi	303 cps	263 cps
	17,1 cpi	347 cps	300 cps
	20 cpi	405 cps	352 cps
HSD	15 cpi	607 cps	528 cps
	18 cpi	607 cps	528 cps

<sup>\*</sup>cpi = caracteres por polegada, cps = caracteres por segundo, dis. = distância do cabeçote

### Caracteres por linha (Cpl)

Pitch	Caracteres por linha
10 cpi*	136 cpl
12 cpi	163 cpl
15 cpi	204 cpl
17,1 cpi	233 cpl
20 cpi	272 cpl

#### Fontes residente

LQ e NLQ: Courier: 10/12/15/17,1/20 cpi,

proporcional & sobrescrito/subscrito

Roman: 10 cpi, proporcional e obrescrito/

subscrito

Swiss: 10 cpi, proporcional, sobrescrito/ subscrito e largura/altura dupla/tripla Swiss 18 pontos: contorno e sombreado Orator: 10/12 cpi e sobrescrito/subscrito

*Utility:* Gothic: 10/12/15/17,1/20 cpi

HSD: Gothic: 15 cpi

Código de barras: Code 39, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN

13, Interleaved 2 de 5, Code 128, Postnet

Emulações:

Epson LQ, IBM Proprinter,

IBM XL24 AGM

Interface

paralela Centronics, RS-232C serial

Resolução gráfica:

máxima de 360 x 360 pontos por

polegada

Tamanho do buffer:

23K buffer de impressão, 64K total

Confiabilidade

Tempo médio entre as falhas (MTBF)

8000 horas a 25% do ciclo de

trabalho,35% de densidade de página

Tempo médio para conserto

(MTTR)

15 minutos

Duração do cabeçote de impressão

média de 200 milhões de caracteres no modo Utility 10 cpi

Duração da fita (em média, Utility 10 cpi) Fita preta: 5 milhões de caracteres Fita colorida:

preta = 2,1 milhões de caracteres ciano = 1,8 milhões de caracteres magenta = 1,8 milhões de caracteres amarela = 1,3 milhões de caracteres

Fita plástica: 400.000 caracteres

Dimensões

570 x 417 x 180 mm (LxPxH)

Peso

16,8 kg

Requisitos ambientais

Temperatura de operação:

5 a 40 °C

Temperatura

de armazenagem:

-10 a +70°C

Umidade de operação:

20% a 80% de umidade relativa

Umidade de armazenagem:

5% a 95% de umidade relativa

Requisitos elétricos

120 volts ca (+10%, -15%), 50/60 Hz

(+/-2%)

Também disponível para 230/240 volts ca• (+10%, -15%), 50/60 Hz (+/-2%)

Especificações do papel

Largura mínima:

3" 16"

Largura máxima:

Peso:

16 a 24 lb

Espessura:


0,36 mm


# Especificações do papel (continuação)


Tipo de papel	Alimentação	Peso	Faixa de largura
Folhas avulsas	Somente por cima	60 a 90 g/m <sup>2</sup>	182,9 a 363,2 mm
Formulário contínuo com 1 via	Por trás, por baixo	45 a 90 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Formulário contínuo de diversas vias sem carbono (original + 3 vias)	Por trás, por baixo	33.75 a 41.25 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Formulário contínuo de diversas vias com carbono (original + 3 vias)	Por trás, por baixo	papel de 37.5 a 45 g/m <sup>2</sup> ; carbón de 33.75 g/m <sup>2</sup>	76,2 a 406,4 mm
Etiquetas	Somente por baixo	N.A.*	76,2 a 406,4 mm
Envelopes, alimentação uma por vez	Por cima	90 g/m² máx.	165,1 a 241,3 mm
Envelopes, alimentação contínua, tipo sem aba	Por trás, por baixo	90 g/m² máx.	165,1 a 241,3 mm
Papel espesso (cartolina)	Somente por baixo	375 g/m² máx.	182,9 a 363,2 mm
Transparências	Somente por cima	N.A.*	215,9 x 279,4 mm

<sup>\*</sup>N.A. = não aplicável


Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.








# Peças de substituição






Tampa de acesso, ML395 (♠) ....... Okidata nº 50215701
Tampa de acesso, ML395C (♠) ...... Okidata nº 50215703
Cabo CA (♠) ...... Okidata nº 56609701
Botão do cilindro (♠) ...... Okidata nº 53478601








Fita colorida ...... Okidata nº 52103701


### **Manuais**

Manual da Impressora ..... Okidata nº 59259103 Manual de Manutenção .... Okidata nº 59258901

# **Acessórios**




Alimentador de folhas avulsas, recipiente único, CSF 3001 ...... Okidata nº 70010601



Alimentador de folhas avulsas, recipiente duplo, CSF 3002 ...... Okidata nº 70010701



Sistema de tração, montagem por cima ....... Okidata nº 70011701



Sistema de arrasto, montagem por baixo ...... Okidata nº 70021601



Nota Normalmente os comandos nesta tabela anulam os parâmetros do Menu. Exceto se indicado de outra forma, estes comandos são cancelados e a impressora retorna aos parâmetros de fábrica e do Menu ao receber o comando de Inicialização, Software I-Prime ou Mudar Emulação ou ao ser desligada.

# **Comandos Epson LQ**

Esta seção contém os comandos da emulação para a Epson LQ, agrupados por função.

Função Epson	Comando	Observações
		Controle horizontal
Retorno de carro	ASCII: CR Dec: 13 Hex: 0D	Imprime os dados do buffer de impressão e executa um retorno de carro.
Definir tabulações horizontais	ASCII: ESC D n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>k</sub> NUL  Dec: 27 68 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> n <sub>k</sub> 0  Hex: 1B 44 n <sub>1</sub> n2 n <sub>k</sub> 00	Define as posições de parada de tabulação horizontal.  n = posição de parada de tabulação-máximo um menos o nº de caracteres por linha k = 1 a 32  n <sub>1</sub> = 0: apaga as tabulações Padrão: cada 8 colunas Após as tabulações serem definidas, elas não se alteram mesmo que o pitch de caracteres seja modificado.
Definir paradas de tabulação relativa	ASCII: ESC e n m Dec: 27 101 n m Hex: 1B 65 n m	n = 0: tabulações horizontais n = 1: tabulações verticais m = 0 a 127

Função Epson	Comando	Observações
Executar tabulação relativa	ASCII: ESC f n m Dec: 27 102 n m Hex: 1B 66 n m	n = 0: tabulações horizontais n = 1: tabulações verticais m = 0 a 127
Tabulação horizontal	ASCII: HT Dec: 9 Hex: 09	Move para a próxima parada de tabulação horizontal
Posição horizontal absoluta	ASCII: ESC \$ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 36 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 24 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	Move para nova posição horizontal. O espaço do movimento da margem esquerda é calculado da seguinte maneira: $[n_1 + (n_2 \times 256)] / 60$ polegadas $n_1 = 0$ a 255 $n_2 = 0$ a 255 $n_1 = n_2 = 0$ : margem esquerda Valor máx.: $n_1 = 48$ , $n_2 = 3$ (mudança 13,6") O espaço movido através deste comando não será sublinhado. O comando DEL não apagará o espaço pulado.
Posição horizontal relativa	ASCII: ESC \ n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 92 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 5C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	Move para a nova posição horizontal, relativa à presente posição. O espaço do movimento é calculado da seguinte maneira: $\pm (n_1 + [n_2 \times 256]) / 120$ dpi $n_1 = 0$ a 255 $n_2 = 0$ a 255 $n_1 = n_2 = 0$ : sem movimento $+$ move para a direita; $-$ move para a esquerda
Definir posição de impressão	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Dec: 27 16 64 [dados] Hex: 1B 10 40 [dados]	Comando exclusivo da OKI. Ajusta a próxima posição horizontal do cabeçote de impressão. $P_n = \text{número de bytes do parâmetro a seguir, faixa de 0 a 255} \\ A_1 \text{ especifica se o movimento é absoluto ou relativo: par = absoluto a partir da margem esquerda; ímpar = relativo a partir da posição atual } \\ A_2 \text{ especifica a direção do movimento relativo: par = em direção à margem direita (para frente); ímpar = em direção à margem esquerda (inverso) } \\ P_1P_2P_3P_4 = \text{número de 4 dígitos representando o número de unidades para mover (tamanho da unidade depende do pitch do caractere)}$

Función Epson	Comando	Notas	
Ajuste de la posición de impresión	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Decimal: 27 16 64 [datos] Hexadecimal: 1B 10 40 [datos]	Comando exclusivo de OKI. Ajusta la siguiente posición horizontal de la cabeza de impresión.  P <sub>n</sub> = cantidad de bytes de parámetros que siguen (de 0 a 255)  A <sub>1</sub> especifica si el desplazamiento es absoluto o relativo: par = absoluto a partir del margen izquierdo; impar = relativo desde la posición actual  A <sub>2</sub> especifica la dirección del desplazamiento relativo: par = hacia el margen derecho (hacia adelante); impar = hacia el margen izquierdo (hacia atrás)  P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> = número de 4 dígitos que representa la cantidad de unidades a desplazarse (el tamaño de la unidad depende de la cantidad de letras por pulgada)	
Ajuste del margen izquierdo	ASCII: ESC 1 n Decimal: 27 108 n Hexadecimal: 1B 6C n	Ajusta el margen izquierdo a n espacios de carácter a partir de la posición inicial; por lo menos 2 espacios a la izquierda del margen derecho.  n = 0 a 255  n = 0: posición inicial	
Ajuste del margen derecho	ASCII: ESC Q n Decimal: 27 81 n Hexadecimal: 1B 51 n	Ajusta el margen derecho a n espacios de carácter a partir de la posición inicial; la cantidad de espacios deberá ser mayor que la del margen izquierdo.  n = 1 a 255 n = 0: comando ignorado	
Justificación automática	ASCII: ESC a n Decimal: 27 97 n Hexadecimal: 1B 61 n	Justifica el texto según el valor de n:  n = 0: Izquierda  n = 1: Centro  n = 2: Derecha  n = 3: Completo (izquierda y derecha)inserte un retorno de carro solamente al final de cada párrafo.	
Repetición de la impresión	ASCII: ESC V n Decimal: 27 86 n Hexadecimal: 1B 56 n	n = 1 a 255: Imprime los datos n veces n = 0: Termina la repetición de impresión	
Activación/desactiva- ción de impresión unidireccional	ASCII: ESC U n Decimal: 27 85 n Hexadecimal: 1B 55 n	Activa y desactiva la impresión unidireccional (de izquierda a derecha solamente).  n = 1: Impresión unidireccional activada n = 0: Impresión unidireccional desactivada (impresión bidireccional normal)	

Função Epson	Comando	Observações
		Controle vertical
Ajustar espaçamento de linha de 1/6"	ASCII: ESC2 Dec: 27 50 Hex: 1B 32	Ajusta o espaçamento de linha de 1/6" (6 linhas por polegada). Este é o espaçamento padrão da máquina de escrever.
Ajustar espaçamento de linha de 1/8"	ASCII: ESC 0 Dec: 27 48 Hex: 1B 30	Ajusta o espaçamento de linha de 1/8" (8 linhas por polegada).
Ajustar o espaçamento de linha de n/60"	ASCII: ESC A n Dec: 27 65 n Hex: 1B 41 n	Ajusta o espaçamento de linha de n/60". n = 0 a 255 n = 0: sem alimentação de linha.
Ajustar o espaçamento de linha de n/180"	ASCII: ESC 3 n Dec: 27 51 n Hex: 1B 33 n	Ajusta um espaçamento de linha de n/180". n = 0 a 255 n = 0: sem alimentação de linha
Ajustar o espaçamento de linha de n/360"	ASCII: ESC + n ou ESC [ n Dec: 27 43 n ou 27 93 n Hex: 1B 2B n ou 1B 5B n	Ajusta o espaçamento de linha de n/360". ESC [ n é um comando exclusivo da OKI n = 0 a 255 n = 0: sem alimentação de linha
Alimentar linha	ASCII: LF Dec: 10 Hex: 0A	Imprime dados do buffer e move o cabeçote de impressão conforme o valor atual de espaçamento de linha. Cancela os comandos SO e ESC SO.
Alimentação de linha de n/180"	ASCII: ESC J n Dec: 27 74 n Hex: 1B 4A n	Executa a alimentação de uma linha de n/180" sem alterar o espaçamento de linha. n = 0 a 255 n = 0: sem alimentação de linha, porém inicia a impressão
Alimentação de linha inversa de n/180"	ASCII: ESC j n Dec: 27 106 n Hex: 1B 6A n	Executa a alimentação inversa de uma linha de n/180" sem alterar o espaçamento de linha.  n = 0 a 255  n = 0: sem alimentação de linha, porém inicia a impressão

Função Epson	Comando	Observações
Alimentação de linha de n/360"	ASCII: ESC ] n Dec: 27 93 n Hex: 1B 5D n	Comando exclusivo da OKI. Executa a alimentação de linha de n/360" sem alterar o espaçamento de linha.  n = 0 a 255  n = 0: sem alimentação de linha, porém inicia a impressão
Alimentação de formulário	ASCII: FF Dec: 12 Hex: 0C	Imprime dados do buffer e avança o papel para a próxima margem superior (início da impressão). Cancela os comandos SO e ESC SO. Com o alimentador de folhas avulsas, insere ou ejeta papel dependendo do status do papel quando o comando é emitido.
Tabulação vertical	ASCII: VT Dec: 11 Hex: 0B	Imprime dados do buffer e move para a próxima parada de tabulação vertical.
Ajustar paradas de tabulação vertical	ASCII: ESC B $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 66 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 42 $n_1 n_2 n_k 00$	Ajusta as paradas de tabulação vertical em determinadas linhas relativas à posição da margem superior (início da impressão).  k = 1 a 16: número de tabulações  n = 1 a 255: número de linhas onde a tabulação deve ser ajustada  n = 0: apaga os parâmetros de tabulação para Unidade de Formato Vertical canal 0
Ajustar Unidade de Formato Vertical (VFU)	ASCII: ESC b m $n_1$ $n_2 n_k$ NUL Dec: 27 96 m $n_1 n_2 n_k$ 0 Hex: 1B 62 m $n_1 n_2 n_k$	Programa até 8 conjuntos separados (canais) de paradas de tabulação vertical.  m = 0 a 7: número de canal (0 é o padrão definido pelo comando ESC B)  k = 1 a 16: número de paradas de tabulação em canal  n = 1 a 255: número de linhas para baixo a partir da posição da margem superior  (início da impressão)  n = 0: apaga os parâmetros de tabulação para canal m
Selecionar canal de tabulação vertical	ASCII: ESC / n Dec: 27 47 n Hex: 1B 2F n	Ativa o canal n de tabulação vertical pré-programada. VT move para parar neste canal.  n = 0 a 7: número de canal (0 é o padrão)

Função Epson	Comando	Observações
Ajustar comprimento da página em linhas	ASCII: ESC C n Dec: 27 67 n Hex: 1B 43 n	Ajusta o comprimento da página em linhas. A posição atual torna-se a margem superior (início da impressão). A impressora calcula o comprimento da página multiplicando o pitch de alimentação atual pelo valor digitado para ``n." n = 1 a 127.  Cancela o parâmetro de saltar a linha picotada.  O comprimento da página definido por este comando não se alterará mesmo se o espaçamento de linha mudar.
Ajustar comprimento da página em polegadas	ASCII: ESC C NUL n Dec: 27 67 0 n Hex: 1B 43 00 n	Ajusta o comprimento da página em polegadas. A posição atual fica sendo a margem superior (início da impressão).  n = 1 a 22.  Cancela o parâmetro de pular a linha picotada.
Ajustar a área de saltar a linha picotada (margem inferior)	ASCII: ESC N n Dec: 27 78 n Hex: 1B 4E n	Ativa o recurso de pular a linha picotada e ajusta-o para n linhas pelo espaçamento de linha atual. Ao atingir a área de saltar a linha picotada, a impressora automaticamente moverá o papel posicionando-o na margem superior da próxima página. Após este comando ser digitado, o parâmetro de pular a linha picotada permanecerá inalterado mesmo se o espaçamento de linha alterar.  n = 1 a 255
Cancelar 'Pular a linha picotada'	ASCII: ESC O Dec: 27 79 Hex: 1B 4F	Desativar 'Pular a linha picotada'. O comando anula o menu.
	Opção c	le alimentador de folhas avulsas
Controlador do alimentador de folhas avulsas	ASCII: ESC EM n Dec: 27 25 n Hex: 1B 19 n	Controla o acessório alimentador de folhas avulsas.  n = 1: seleciona a bandeja 1  n = 2: seleciona a bandeja 2 (se houver)  n = 73 (ASCII ``I"): inserir folha  n = 82 (ASCII ``R"): ejetar folha

Função Epson	Comando	Observações
		Conjuntos de caracteres
Transferir caracteres personalizados	$\begin{array}{c} ASCII: ESC \ \& \ m \ n_1 \ n_2 \ d_0 \\ d_1 \ d_2 \ [dados] \\ Dec: 27 \ 38 \ 109 \ n_1 \ n_2 \ d_0 \ d_1 \\ d_2 \ [dados] \\ Hex: \ 1B \ 26 \ 6D \ n_1 \ n_2 \ d_0 \ d_1 \\ d_2 \ [dados] \end{array}$	$\begin{array}{l} n_1=0 \ a \ 127 \\ n_2=0 \ a \ 127 \\ n_1 \leqslant n_2, \ faixa \ de \ caracteres \ a \ serem \ substituídos \\ d_0=0 \ a \ 255 : \ espaço \ antes \ do \ caractere \\ d_1=0 \ a \ 37 : \ número \ de \ colunas \ que \ o \ caractere \ ocupa \\ d_2=0 \ a \ 255 : \ espaço \ após \ o \ caractere \end{array}$
Copiar conjunto de caracteres ROM para conjunto de caracteres RAM	ASCII: ESC: NUL m n Dec: 27 58 0 m n Hex: 1B 3A 00 m n	Copia caracteres ROM 32 a 127 para RAM 32 a 127  m = 0: Roman  m = 1: Swiss  m = 2: Courier  m = 3: Prestige  m = 7: Orator  m = 122: Swiss Bold  m = 124: Gothic  m = 126: parâmetro do Menu  n = 0
Selecionar bloco DLL	ASCII: ESC v n Dec: 27 118 n Hex: 1B 76 n	n = 1: bloco 1 n = 2: bloco 2 n = 0: comando ignorado
Liga/desliga conjunto de caracteres personalizado	ASCII: ESC % n Dec: 27 37 n Hex: 1B 25 n	Ativa/desativa o conjunto de caracteres personalizados.  n = 0: seleciona o conjunto de caracteres padrão  n = 1: seleciona o conjunto de caracteres personalizados

Função Epson	Comando	Observações
Seleciona o conjunto de caracteres internacionais (Define página de código)	ASCII: ESC R n Dec: 27 82 n Hex: 1B 52 n	Seleciona o conjunto de caracteres contendo 15 caracteres especiais usados na impressão de idiomas estrangeiros:  n = 0: American n = 8: Japanese n = 1: French n = 9: Norwegian n = 2: German n = 10: Danish n = 3: British n = 11: Spanish II n = 4: Danish I n = 4: Danish I n = 5: Swedish n = 13: French Canadian n = 6: Italian n = 14: Dutch n = 7: Spanish I n = 15: Publisher
Selecionar conjunto de caracteres Epson	ASCII: ESC t n Dec: 27 116 n Hex: 1B 74 n	Seleciona o conjunto de caracteres Epson de acordo com o valor de n:  n = 0: seleciona o conjunto de caracteres em itálico Epson  n = 1: seleciona o conjunto de caracteres gráficos Epson  n = 2: realoca o conjunto de caracteres personalizados
Permitir a impressão de códigos de controle de faixa superior	ASCII: ESC 6 Dec: 27 54 Hex: 1B 36	Ativa a impressão de caracteres na faixa superior de códigos ASCII (128 a 159).
Cancelar a impressão de códigos de controle da faixa superior	ASCII: ESC 7 Dec: 27 55 Hex: 1B 37	Cancela o comando ESC 6.

Função Epson	Comando	Observações
Comandos de código de barras		
Selecionar tipo e tamanho de código de barras industrial	ASCII: ESC DLE A m  n <sub>1</sub> n <sub>8</sub> Dec: 27 16 65 m n <sub>1</sub> n <sub>8</sub> Hex: 1B 10 41 m n <sub>1</sub> n <sub>8</sub>	Comando exclusivo da OKI $ m = n \text{úmero de parâmetros especificados } (m = 0, 1 \text{ ou } 3\text{: comando ignorado}) $ $ n_1, n_2 \text{: seleciona o estilo do código de barras } $ $ n_1, n_2 = 0, 1 \text{: EAN8} $ $ n_1, n_2 = 0, 2 \text{: EAN13} $ $ n_1, n_2 = 1, 0 \text{: UPC-A} $ $ n_1, n_2 = 1, 4 \text{: UPC-E} $ $ n_1, n_2 = 2, 0 \text{: Code } 39 $ $ n_1, n_2 = 3, 0 \text{: Interleaved } 2 \text{ of } 5 $ $ n_1, n_2 = 4, 0 \text{: Code } 128 \text{ (Conjunto A)} $ $ n_1, n_2 = 4, 1 \text{: Code } 128 \text{ (Conjunto B)} $ $ n_1, n_2 = 4, 2 \text{: Code } 128 \text{ (Conjunto C)} $ $ n_3, n_4 : ajusta a altura das barras em unidades de 15/180", calculada como ([n_3 \times 10] + n_4) x 15/180"                                    $
Dados do código de barras industrial	ASCII: ESC DLE B m n [dados] Dec: 27 16 66 m n [dados] Hex: 1B 10 42 m n [dados]	Imprime dados do código de barras.  m = quantidade de dados (em bytes) a seguir  n especifica o modo Code 128 (quando o Code 128 estiver selecionado):  n = 65: Conjunto A  n = 66: Conjunto B  n = 67: Conjunto C

Função Epson	Comando	Observações
Seleciona e imprime dados do Código de Barras Postnet	ASCII: ESC DLE C n [dados] Dec: 27 16 67 n [dados] Hex: 1B 10 43 n [dados]	n = quantidade de dados (em bytes) a seguir: n = 1 a 20 Os dados consistem de números de um dígito (0 a 9).
	Ca	racterísticas de impressão
Seleção Utility/LQ	ASCII: ESC x n Dec: 27 120 n Hex: 1B 78	n = 0: impressão Utility n = 1: impressão LQ
Seleção HSD/NLQ	ASCII: ESC ( n Dec: 27 40 n Hex: 1B 28 n	n = 0: impressão HSD (15 ou 18 cpi) n = 2: impressão NLQ
Selecionar face de tipos LQ	ASCII: ESC k n Dec: 27 107 n Hex: 1B 6B n	n = 0: Roman n = 1: Swiss n = 2: Courier n = 3: Prestige n = 7: Orator n = 122: Swiss Bold n = 124: Gothic n = 126: parâmetro do Menu
Espaçamento proporcional	ASCII: ESC p n Dec: 27 112 n Hex: 1B 70 n	Veja também o comando ESC! n. n = 1: inicia espaçamento proporcional n = 0: interrompe espaçamento proporcional
Selecionar pitch 10 cpi (Pica)	ASCII: ESC P Dec: 27 80 Hex: 1B 50	Normalmente, seleciona 10 cpi (Pica). No modo compactado, seleciona 17,1 cpi.
Selecionar pitch 12 cpi (Elite)	ASCII: ESC M Dec: 27 77 Hex: 1B 4D	Normalmente seleciona 12 cpi (Elite). No modo compactado, seleciona 20 cpi.
Selecionar pitch 15 cpi	ASCII: ESC g Dec: 27 103 Hex: 1B 67	Seleciona pitch 15 cpi.

Função Epson	Comando	Observações
Seleciona impressão comprimida	ASCII: SI ou ESC SI Dec: 15 ou 27 15 Hex: 0F ou 1B 0F	O pitch depende do pitch atualmente selecionado: 10 cpi passa a ser 17,1 cpi 12 cpi passa a ser 20 cpi
Cancelar impressão comprimida	ASCII: DC2 Dec: 18 Hex: 12	Cancela a impressão em 15 cpi selecionada pelo comando SI ou ESC SI.
Definir espaçamento de caracteres	ASCII: ESC SP n Dec: 27 32 n Hex: 1B 20 n	Adiciona n pontos de espaço (dependendo do pitch atual) entre os caracteres. $n=0$ a 127
Selecionar caracteres em itálico	ASCII: ESC 4 Dec: 27 52 Hex: 1B 34	Veja também ESC! n, ESC 7.
Cancelar itálicos	ASCII: ESC 5 Dec: 27 53 Hex: 1B 35	Apaga a impressão itálica selecionada pelo comando ESC 4.
Liga/desliga sublinhado	ASCII: ESC – n Dec: 27 45 n Hex: 1B 2D n	Sublinha todo o texto, exceto as tabulações.  n = 1: inicia sublinhado  n = 0: interrompe sublinhado
Inicia Superscrito/Subscrito	ASCII: ESC S n Dec: 27 83 n Hex: 1B 53 n	n = 0: inicia superscrito n = 1: inicia subscrito
Interromper Superscrito/Subscrito	ASCII: ESC T Dec: 27 84 Hex: 1B 54	
Selecionar estilo de caracteres (normal, sombreado, contorno, contorno e sombreado)	ASCII: ESC q n Dec: 27 113 n Hex: 1B 71 n	n = 0: Normal n = 1: Contorno n = 2: Sombreado n = 3: Contorno com sombreado

Função Epson	Comando	Observações
Iniciar impressão destacada	ASCII: ESC E Dec: 27 69 Hex: 1B 45	Imprime pontos duplos horizontais no modo utility na metade da velocidade .  Veja também comando ESC! n.  Anula o Menu até o comando Inicializar, Software I-PRIME ou Mudar Emulação ser recebido ou até a impressora ser desligada.
Interromper impressão destacada	ASCII: ESC F Dec: 27 70 Hex: 1B 46	Apaga a impressão destacada selecionada pelo comando ESC E.
Inicia a impressão aprimorada (impressão dupla)	ASCII: ESC G Dec: 27 71 Hex: 1B 47	Imprime pontos duplos na vertical em duas passadas do cabeçote. Veja também comando ESC! n.
Interrompe a impressão aprimorada	ASCII: ESC H Dec: 27 72 Hex: 1B 48	Apaga a impressão dupla definida pelo comando ESC G.
Impressão de largura dupla (ampliada)	ASCII: ESC W n Dec: 27 87 n Hex: 1B 57 n	n = 2: inicia impressão de largura tripla n = 1: inicia impressão de largura dupla n = 0: interrompe impressão de largura dupla ou tripla
Largura dupla imediata	ASCII: SO ou ESC SO Dec: 14 ou 27 14 Hex: 0E ou 1B 0E	Imprime em largura dupla somente até o final da linha; pode também ser cancelada pelo DC4, ESC W 0 e ESC ! n.
Interromper impressão imediata de largura dupla	ASCII: DC4 Dec: 20 Hex: 14	Cancela apenas a largura dupla definida pelo SO ou ESC SO.
Iniciar impressão de largura tripla	ASCII: ESC m Dec: 27 109 Hex: 1B 6D	Cancelada pelo ESC W 0 e ESC ! n.

Função Epson	Comando	Observações
Impressão de altura dupla	ASCII: ESC w n ou ESC US n Dec: 27 119 n ou 27 31 n Hex: 1B 77 n ou 1B 1F n	Comando exclusivo da OKI n = 2: inicia altura tripla n = 1: inicia altura dupla n = 0: interrompe altura dupla ou tripla
	Mo	odo gráfico de 8 e 24 pinos
Nota: para todos	os comandos gráficos o número	de colunas de pontos dos dados gráficos é o seguinte: pontos = $n_1 + (n_2 x 256)$
Selecionar/Imprimir gráficos	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Seleciona modos gráficos de 8 e 24 pinos e imprime dados gráficos.  m = 0: densidade simples, 8 pinos 60 dpi  m = 1: densidade dupla, 8 pinos, 120 dpi  m = 2: velocidade dupla, densidade dupla, 8 pinos, quase 120 dpi*  m = 3: densidade quádrupla, 8 pinos, quase 240 dpi*  m = 4: CRT I, 8 pinos, 80 dpi  m = 6: CRT II, 8 pinos, 90 dpi  m = 32: densidade simples, 24 pinos, 60 dpi  m = 33: densidade dupla, 24 pinos, 120 dpi  m = 38: CRT III, 24 pinos, 90 dpi  m = 39: densidade tripla, 24 pinos, 180 dpi  m = 40: densidade hexadecimal, 24 pinos, quase 360 dpi*  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)  * os pontos não podem ser impressos adjacentes um a outro

Função Epson	Comando	Observações
		Modo gráfico de 8 pinos
Gráficos de densidade simples	ASCII: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 75 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 4B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Densidade do ponto 60 dpi horizontal Máximo de dados por linha: 816 bytes $n_1, n_2 = 0$ a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como $n_1 + (n_2 \times 256)$
Gráficos de densidade dupla	ASCII: ESC L n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 76 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 4C n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Densidade do ponto 120 dpi horizontal  Máximo de dados por linha: 1632  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)
Gráficos de densidade dupla/velocidade dupla	ASCII: ESC Y n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 89 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 59 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	O mesmo que gráficos de densidade dupla (120 dpi), mas a impressora não coloca dois pontos adjacentes na mesma linha.
Gráficos de densidade quadrupla	ASCII: ESC Z n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 90 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 5A n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Densidade do ponto 240 dpi horizontal. A impressora não pode colocar dois pontos adjacentes na mesma linha. Máximo de dados por linha: 3264 $n_1, n_2 = 0$ a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como $n_1 + (n_2 \times 256)$
Gráficos com densidade quase dupla	ASCII: ESC y n Dec: 27 121 n Hex: 1B 79 n	n = 0: desliga gráficos de quase 8 bits n = 1: liga gráficos de quase 8 bits

Função Epson	Comando	Observações
Reatribuição de gráficos		Converte o comando ESC K, ESC L, ESC Y ou ESC Z em um comando de seleção gráfica:  Para ESC K: m = 75 Para ESC Y: m = 89 Para ESC L: m = 76 Para ESC Z: m = 90
		n = 0: densidade simples, 8 pinos 60 dpi n = 1: densidade dupla, 8 pinos, 120 dpi n = 2: velocidade dupla, densidade dupla, 8 pinos, quase 120 dpi (pontos não podem ser impressos diretamente adjacentes um ao outro) n = 3: densidade quádrupla, 8 pinos, quase 240 dpi (pontos não podem ser impressos diretamente adjacentes um ao outro) n = 4: CRT I, 8 pinos, 80 dpi n = 6: CRT II, 8 pinos, 90 dpi n = 32: densidade simples, 24 pinos, 60 dpi n = 33: densidade dupla, 24 pinos, 120 dpi n = 38: CRT III, 24 pinos, 90 dpi n = 39: densidade tripla, 24 pinos, 180 dpi n = 40: densidade hexadecimal, 24 pinos, quase 360 dpi (pontos não podem ser impressos diretamente adjacentes um ao outro)
Comandos Compostos	ASCII: ESC ! n Dec: 27 33 n Hex: 1B 21 n	Calcula n como a soma dos valores das características a serem ativadas. Se um valor de uma característica não estiver incluída na soma, ele será desativado.  n = 0: 10 cpi n = 16: Aprimorada n = 1: 12 cpi n = 32: Largura dupla n = 2: Espaçamento proporcional n = 64: Itálicos n = 4: Comprimida n = 128: Sublinhada n = 8: Destacada

Função Epson	Comando	Observações
		Comandos diversos
Selecionar modo de emulação.	ASCII: ESC { n Dec: 27 123 n Hex: 1B 7B n	Comando exclusivo da OKI. Alterna o modo de emulação da impressora, copia os dados de caracteres personalizados no buffer e guarda os buffers de impressão e de recebimento. Os parâmetros do menu não são afetados.  n = 0, 2: IBM XL24 Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 66: Epson LQ 850, Epson LQ 1050
Selecionar cores (fita colorida instalada)	ASCII: ESC r n Dec: 27 114 n Hex: 1B 72 n	Seleciona o modo de impressão colorida, conforme segue:  n = 0: preta  n = 1: magenta  n = 2: ciano  n = 3: violeta (obtida em duas passadas de impressão sobreposta, magenta/ciano)  n = 4: amarela  n = 5: laranja (obtida em duas passadas de impressão sobreposta, amarela/magenta)  n = 6: verde (obtida em duas passadas de impressão sobreposta, amarela/ciano)  Este comando será ignorado se a seleção de fita no menu estiver definida para preta.
Inicializar impressora	ASCII: ESC @ Dec: 27 64 Hex: 1B 40	Limpa o buffer de impressão (buffer de recebimento não é afetado), restaura a impressora aos padrões do menu, a posição atual passa a ser a margem superior. Os dados de caracteres personalizados não são alterados.  Este comando é conhecido somente se Reset Inhibit (Reinicializar inibido) no Menu está ajustado para No (padrão de fábrica).
Cancelar	ASCII: CAN Dec: 24 Hex: 18	Limpa o buffer de impressão (buffer de recebimento não é afetado) e executa um retorno de carro; comandos e dados de caracteres personalizados não são afetados.
Ajustar o bit mais significativo (MSB) para 1	ASCII: ESC > Dec: 27 62 Hex: 1B 3E	Ajusta o MSB (8° bit) para 1 (sai do conjunto de caracteres).

Função Epson	Comando	Observações
Ajustar o bit mais significativo (MSB) para 0	ASCII: ESC = Dec: 27 61 Hex: 1B 3D	Ajusta o MSB (8° bit) para 0 (entra no conjunto de caracteres).
Reinicializa o bit mais significativo (MSB)	ASCII: ESC # Dec: 27 35 Hex: 1B 23	Cancela ESC > ou ESC =. MSB aceito ``da forma como está" do computador.
Ligar modo de supressão de impressão	ASCII: DC3 Dec: 19 Hex: 13	Coloca a impressora no modo de supressão de impressão após imprimir os dados do buffer de impressão. Ignora todos os comandos seguintes, exceto o DC1.  O item Print Suppress Effective (Supressão de impressão ativada) no Menu deve estar ajustado para Yes (Sim).
Desligar o modo de supressão de impressão	ASCII: DC1 Dec: 17 Hex: 11	Limpa o modo supressão de impressão, reativando a impressora após processar todos os dados recebidos.
Desativar sensor de ausência de papel	ASCII: ESC 8 Dec: 27 56 Hex: 1B 38	Comando exclusivo da OKI. Desativa o sensor de ausência de papel, mesmo se a opção 'Anular sem papel' no Menu esteja ajustada para On (padrão de fábrica). Se os dados passarem para a próxima página e atingirem a margem superior definida para aquela página, a luz do ALARM da impressora acenderá indicando um erro de ausência de papel.
Ativar sensor de ausência de papel	ASCII: ESC 9 Dec: 27 57 Hex: 1B 39	Comando exclusivo da OKI. Ativa o sensor de ausência de papel para detectar quando houver menos de 1/2" de papel na impressora. Quando a luz do ALARM estiver acesa, pressionar SELECT imprimirá 1 linha de dados por vez até que a margem superior (início da impressão) na próxima página tiver sido atingida. O sensor pode também ser controlado pelo menu.
Ligar/desligar impressão de meia velocidade	ASCII: ESC s n Dec: 27 115 n Hex: 1B 73 n	Imprime até 50% da velocidade normal para reduzir o ruído. n = 1: impressão de meia velocidade ligada n = 0: impressão de meia velocidade desligada

#### **Comandos IBM**

Esta seção contém os comandos para as emulações IBM XL24 Proprinter e XL24 AGM, agrupados por função.

Nota: normalmente os comandos nesta tabela anulam os parâmetros do Menu. Exceto se indicado de outra forma, estes comandos são cancelados e a impressora retorna aos parâmetros padrão de fábrica e do Menu ao receber um comando de Inicialização, Software I-Prime ou Mudar Emulação ou ao ser desligada e ligada novamente.

Função IBM	Comando	Observações
SHEET AND THE SH	(S. PERCENTAL DE SENSE DE SENS	Controle horizontal
Retorno de carro	ASCII: CR Dec: 13 Hex: 0D	Imprime os dados do buffer de impressão e executa um retorno de carro.
Definir tabulações horizontais	ASCII: ESC D $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 68 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 44 $n_1 n_2 n_k 00$	Define as posições de parada das tabulações horizontais n = 1 a 255: especifica a posição de parada das tabulações—o máximo é o número de caracteres por linha k = 1 a 28; n1 = 0: limpa as tabulações Padrão: cada 8 colunas
Tabulação horizontal	ASCII: HT Dec: 9 Hex: 09	Move para a próxima parada de tabulação horizontal
Reinicializa as tabulações ao parâmetro de fábrica	ASCII: ESC R Dec: 27 82 Hex: 1B 52	Restaura as tabulações horizontais aos padrões: cada 8º caractere. Também reinicializa as tabulações verticais ao padrão de 1 linha.

Função IBM	Comando	Observações
Ajustar as margens esquerda e direita	ASCII: ESC X n m Dec: 27 88 n m Hex: 1B 58 n m	Ajusta as margens esquerda (n) e direita (m) em colunas de caracteres conforme o pitch atual. Após ajustadas, as margens permanecem fixas mesmo se o pitch de caractere for alterado.  n = 0 a 255; n = 0: margem esquerda não alterada m = 0 a 255; m = 0: margem direita não alterada m deve ser no mínimo 1 espaço de caractere (em 10 cpi) à direita de n.
Iniciar/parar impressão unidirecional	ASCII: ESC U n Dec: 27 85 n Hex: 1B 55 n	n = 1: impressão unidirecional ligada n = 0: impressão unidirecional desligada (retornar à bidirecional)
Retrocesso	ASCII: BS Dec: 8 Hex: 08	Imprime os dados do buffer de impressão e move um caractere à esquerda de acordo com o atual pitch de caractere.
Ajustar posição de impressão	ASCII: ESC DLE @ P <sub>n</sub> A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> Dec: 27 16 64 [dados] Hex: 1B 10 40 [dados]	Comando exclusivo da OKI. Ajusta a posição horizontal do cabeçote de impressão. P <sub>n</sub> especifica o número de bytes para seguir, faixa de 0 a 127 (MSB ignorado) A <sub>1</sub> especifica se o movimento é absoluto (número par) ou relativo (número ímpar) A <sub>2</sub> especifica a direção do movimento relativo à direita (número par) ou à esquerda (número ímpar) P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub> P <sub>4</sub> = número de 4 dígitos especificando a posição de impressão. Unidade de posição de impressão é 1/360" no modo LQ; 1/240" no modo Utility. Valor padrão máximo para as margens esquerda e direita: 4896.
Ajusta posição de impressão relativa	ASCII: ESC d n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Dec: 27 100 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> Hex: 1B 64 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub>	$n_1, n_2 = 0 \text{ a } 255$ $1 \le n_1 + (n_2 \text{ x } 256) \le 1632$

Função IBM	Comando	Observações	
	Controle vertical		
Ajustar espaçamento de linha de 1/8"	ASCII: ESC 0 Dec: 27 48 Hex: 1B 30	Espaçamento de linha de 1/8" = 8 linhas por polegada.	
Ajustar espaçamento de linha de 7/72"	ASCII: ESC 1 Dec: 27 49 Hex: 1B 31	Este é o espaçamento de linha utilizado para gráficos.	
Ativar espaçamento de linha	ASCII: ESC 2 Dec: 27 50 Hex: 1B 32	Este comando é exigido para ativar o espaçamento de linha definido pelo comando ESC A n (veja abaixo).	
Ajustar o espaçamento de linha de n/60"	ASCII: ESC A n Dec: 27 65 n Hex: 1B 41 n	n = 1 a 255 n = 0: sem alteração no espaçamento de linha.	
Ajustar espaçamento de linha de n/360"	ASCII: ESC % 8 n Dec: 27 37 56 n Hex: 1B 25 38 n	Comando exclusivo da OKI. Ajusta o espaçamento de linha de n/360". n = 1 a 255 n = 0: sem alimentação de linha	
Ajustar espaçamento de linha de n/216" ou n/180"	ASCII: ESC 3 n Dec: 27 51 n Hex: 1B 33 n	n = 1 a 255 n = 0: comando é ignorado	
Ajustar incrementos da alimentação de linha	ASCII: ESC [ \ $n_1 n_2 g_1 g_2$ Dec: 27 91 92 $n_1 n_2 g_1 g_2$ Hex: 1B 5B 5C $n_1 n_2 g_1 g_2$	$n_1 = 0$ a 255 $n_2 = 0$ a 255 $0 \le n_1 + (n_2 \times 256) \le 65535$ $g_1 + g_2 = 180$ ou 216: define incremento	

Função IBM	Comando	Observações
Alimentar linha	ASCII: LF Dec: 10 Hex: 0A	Imprime dados do buffer e move o cabeçote de impressão para baixo conforme o valor atual de espaçamento de linha.  Na emulação PPR, executa um retorno de carro somente se Auto CR no Menu foi alterado para Yes (padrão de fábrica é No).  Na emulação AGM executa um retorno de carro independentemente do parâmetro Auto CR.
Alimentação automática de linha	ASCII: ESC 5 n Dec: 27 53 n Hex: 1B 35 n	n = 0: desativa a alimentação automática de linha n = 1: ativa a alimentação automática de linha
Inverter alimentação de linha	ASCII: ESC ] Dec: 27 93 Hex: 1B 5D	Imprime dados do buffer e executa uma alimentação de linha inversa conforme o espaçamento atual de linha .O movimento não irá acima da margem superior (início da impressão). Não é recomendado para uso com o sistema de tração opcional.
Alimentação de linha de n/360"	ASCII: ESC % 4 n Dec: 27 37 52 n Hex: 1B 25 34 n	Comando exclusivo da OKI. Imprime dados do buffer e executa uma alimentação de linha simples de n/360" sem alterar o espaçamento de linha.  n = 1 a 255  n = 0: sem alimentação de linha
Alimentação de linha n/216" ou n/180"	ASCII: ESC J n Dec: 27 74 n Hex: 1B 4A n	Na emulação PPR, imprime os dados do buffer e executa uma alimentação de linha simples de n/216"; na emulação AGM, executa uma alimentação de linha simples de n/180", ambas sem alterar o espaçamento de linha. O retorno de carro é determinado pelo parâmetro do Menu.  n = 1 a 255  n = 0: sem alimentação de linha
Alimentação de formulário	ASCII: FF Dec: 12 Hex: 0C	Imprime dados do buffer e avança o papel para a próxima margem superior (início da impressão). Com o alimentador de folhas avulsas instalado, ejetará ou inserirá papel, dependendo do status do alimentador.
Tabulação vertical	ASCII: VT Dec: 11 Hex: 0B	Imprime dados do buffer e move para a próxima parada de tabulação vertical.

Função IBM	Comando	Observações
Ajustar paradas de tabulação vertical	ASCII: ESC B $n_1 n_2 n_k$ NUL Dec: 27 66 $n_1 n_2 n_k 0$ Hex: 1B 42 $n_1 n_2 n_k 00$	Ajusta as paradas de tabulação vertical em linhas específicas.  k = 1 a 64: número de tabulações  n = 1 a 255: número de linhas onde a tabulação será ajustada
Ajustar comprimento da página em polegadas	ASCII: ESC C NUL n Dec: 27 67 0 n Hex: 1B 43 00 n	Ajusta comprimento da página em polegadas.  n = 1" a 255"  n = 0: comando ignorado  Este comando cancela o parâmetro de pular a linha picotada.
Ajustar comprimento da página em linhas	ASCII: ESC C n Dec: 27 67 n Hex: 1B 43 n	Ajusta o comprimento da página em linhas, relativas ao atual espaçamento de linha selecionado, calculado pela multiplicação do valor de n pela proporção do espaçamento de linha.  n = 1 a 127, emulação Epson n = 1 a 255, emulação IBM Este comando cancela o parâmetro de pular a linha picotada.
Ajustar 'Pular a linha picotada'	ASCII: ESC N n Dec: 27 78 n Hex: 1B 4E n	Ativa o recurso 'Pular a linha picotada' e ajusta-o para n linhas pelo espaçamento de linha atual. Quando a impressora atingir a margem inferior da página, ela pula n linhas para a próxima margem superior (início da impressão). O comando anula o menu.  n = 1 a 255 linhas n = 0: comando ignorado
Cancelar 'Pular a linha picotada'	ASCII: ESC O Dec: 27 79 Hex: 1B 4F	Desativar 'Pular a linha picotada'. □ O comando anula o menu.
Ajustar a margem superior (início da impressão)	ASCII: ESC 4 Dec: 27 52 Hex: 1B 34	Ajusta a margem superior conforme a posição atual do cabeçote de impressão. O comando é ignorado no modo CSF ou Auto-alimentação.

Função IBM	Comando	Observações			
	Alimentador de folhas avulsas (opção)				
Controlador do alimentador de folhas avulsas	ASCII: ESC EM n Dec: 27 25 n Hex: 1B 19 n	Comando exclusivo da OKI. Controla o acessório alimentador de folhas avulsas.  n = 1: seleciona bandeja 1  n = 2: seleciona bandeja 2 (se presente)  n = 73 (ASCII ``I"): inserir folha  n = 82 (ASCII ``R"): ejetar folha			
		Conjuntos de caracteres			
Alimentação de linha para baixo	ASCII: ESC = 1 h # a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> Dec: 27 61 l h 35 a <sub>1</sub> a <sub>2</sub> Hex: 1B 3D l h 23 a <sub>1</sub> a <sub>2</sub>	Inicializa a alimentação de linha para baixo 1, $h = 0$ a 255: especifica a quantidade de bytes a seguir, calculada como $1 + (h \times 256)$ $a_1, a_2 = 0$ a 255: indica armazenagem de endereço dos dados carregados, calculado como $a_1 + (a_2 \times 256)$			
Selecionar conjunto de caracteres internacionais	ASCII: ESC ! n Dec: 27 33 n Hex: 1B 21 n	Comando exclusivo da OKI. Seleciona o conjunto de caracteres contendo caracteres especiais usados na impressão de idiomas estrangeiros:  n = 64: US ASCII, zero cortado  n = 65: US ASCII (zero não cortado)  n = 66: British  n = 67: German  n = 68: French  n = 69: Swedish  n = 70: Danish  Comando exclusivo da OKI. Seleciona o conjunto de caracteres contendo caracter			
Imprimir usando Conjunto II de Caracteres IBM	ASCII: ESC $\setminus$ $n_1$ $n_2$ Dec: 27 92 $n_1$ $n_2$ Hex: 1B 5C $n_1$ $n_2$	Este conjunto de caracteres inclui caracteres que podem ser impressos para comandos. Especificar o total de caracteres a ser impresso, calculados como $n_1 + (n_2 \times 256)$ .			
Imprimir um caractere do Conjunto III de Caracteres IBM	ASCII: ESC ^ n Dec: 27 94 n Hex: 1B 5E n	Imprimir um caractere do Conjunto III de Caracteres IBM n = 0 a 255			

Função IBM	Comando	Observações
Selecionar Conjunto I de Caracteres IBM	ASCII: ESC 7 Dec: 27 55 Hex: 1B 37	Seleciona Conjunto I de Caracteres IBM
Selecionar Conjunto II de Caracteres IBM	ASCII: ESC 6 Dec: 27 54 Hex: 1B 36	Seleciona Conjunto II de Caracteres IBM
	Con	nandos de Código de Barras
Selecionar tipo e tamanho de código de barras industrial	ASCII: ESC DLE A m  n <sub>1</sub> n <sub>8</sub> Dec: 27 16 65 m n <sub>1</sub> n <sub>8</sub> Hex: 1B 10 41 m n <sub>1</sub> n <sub>8</sub>	Comando exclusivo da OKI $ m = \text{número de parâmetros especificado } (m = 0, 1 \text{ ou } 3\text{: comando ignorado}) $ $ n_1, n_2 \text{: seleciona estilo do código de barras } $ $ n_1, n_2 = 0, 1\text{: EAN8} $ $ n_1, n_2 = 0, 2\text{: EAN13} $ $ n_1, n_2 = 1, 0\text{: UPC-A} $ $ n_1, n_2 = 1, 4\text{: UPC-E} $ $ n_1, n_2 = 2, 0\text{: Code } 39 $ $ n_1, n_2 = 3, 0\text{: Interleaved } 2\text{ of } 5 $ $ n_1, n_2 = 4, 0\text{: Code } 128 \text{ (Conjunto A)} $ $ n_1, n_2 = 4, 1\text{: Code } 128 \text{ (Conjunto B)} $ $ n_1, n_2 = 4, 2\text{: Code } 128 \text{ (Conjunto C)} $ $ n_3, n_4\text{: ajusta a altura das barras, em unidades de 15/180\text{", calculada como}   ([n_3 \times 10] + n_4) \times 15/180\text{"}   n_5\text{: define barras em preto; } n_5 = 1 \text{ a } 7   n_6\text{: define o espaçamento; } n_6 = 1 \text{ a } 7   n_7\text{: define a proporção do elemento largo para elemento estreito; } n_7 = 1 \text{ a } 7   n_8\text{: especifica se os caracteres serão ou não serão anexados }   n_8 = 0\text{: caracteres não anexados }   n_8 = 1 \text{ ou mais: caracteres LQ anexados } $

Função IBM	Comando	Observações	
Dados de código de barras industrial	ASCII: ESC DLE B n m [dados] Dec: 27 16 66 n m [dados] Hex: 1B 10 42 n m [dados]	Comando exclusivo da OKI n: especifica a quantidade de dados a seguir m: seleciona o modo Code 128 (Code 128 deve ser selecionado para este comando ser reconhecido) m = 65: Conjunto A m = 66: Conjunto B m = 67: Conjunto C	
Selecionar e imprimir dados do código de barras Postnet	ASCII: ESC DLE C n [dados] Dec: 27 16 67 n [dados] Hex: 1B 10 43 n [dados]	Comando exclusivo da OKI.  n: designa quantidade de dados a seguir  n = 1 a 20  Dados consistem de números de um único dígito.	
	Ca	racterísticas de impressão	
Selecionar face de tipos LQ	ASCII: ESC k n Dec: 27 107 n Hex: 1B 6B n	Comando exclusivo da OKI. Seleciona face de tipos de acordo com o valor de n:  n = 0: Roman	
Espaçamento proporcional	ASCII: ESC P n Dec: 27 80 n Hex: 1B 50 n	Controla o espaçamento proporcional  n = 0 a 255:  n = número ímpar: inicia espaçamento proporcional  n = número par: interrompe espaçamento proporcional  Quando a impressora estiver no modo utility, este comando alternará para espaçamento proporcional LQ até ser cancelado.	
Ajustar pitch 10 Cpi	ASCII: DC2 Dec: 18 Hex: 12	Este é o tamanho padrão paica da máquina de escrever.	

Função IBM	Comando	Observações	
Ajustar pitch 12 Cpi	ASCII: ESC : Dec: 27 58 Hex: 1B 3A	Muda para 12 cpi exceto se o item do Menu ``SI Select (12 CPI)" estiver ajustado para ``20", a seguir, ESC : modificará 17,1 cpi para 20 cpi e não alterará 20 cpi.	
Ajustar pitch 15 Cpi	ASCII: ESC g Dec: 27 103 Hex: 1B 67	Comando exclusivo da OKI. Ajusta 15 cpi.	
Ajustar pitch compactado	ASCII: SI Dec: 15 Hex: 0F	Ajusta 17,1 cpi	
Ajustar pitch 20 Cpi	ASCII: ESC SI Dec: 27 15 Hex: 1B 0F	Comando exclusivo da OKI.	
Selecionar HSD ou NLQ	ASCII: ESC ( n Dec: 27 40 n Hex: 1B 28 n	Seleciona modo de impressão Rascunho de Alta Velocidade (HSD) ou Qualidade Próxima à de Carta (NLQ), conforme abaixo: n = 0: modo HSD. n = 1: modo NLQ.	
Selecionar parâmetros de impressão	ASCII: ESC I n Dec: 27 73 n Hex: 1B 49 n	Seleciona o pitch, modo de impressão e gráficos personalizados ROM versus RAM, de acordo com o valor de n:  n = 0: 10 cpi, utility (UTL), ROM n = 2: 10 cpi, qualidade carta (LQ), ROM n = 16: 17 cpi, UTL, ROM n = 3: Proporcional, LQ, ROM n = 4: 10 cpi, UTL, RAM n = 6: 10 cpi, UTL, RAM n = 6: 10 cpi, LQ, RAM n = 7: Proporcional, LQ, RAM n = 7: Proporcional, LQ, RAM n = 8: 12 cpi, UTL, ROM n = 8: 12 cpi, UTL, ROM n = 10: 12 cpi, LQ, ROM n = 12: 12 cpi, UTL, RAM n = 34: 20 cpi, LQ, ROM	

Função IBM	Comando	Observações
Iniciar impressão em itálico	ASCII: ESC % G Dec: 27 37 71 Hex: 1B 25 47	Comando exclusivo da OKI. Os caracteres em itálico podem se sobrepor ligeiramente.
Interromper impressão em itálico	ASCII: ESC % H Dec: 27 37 72 Hex: 1B 25 48	Comando exclusivo da OKI. Cancela a impressão em itálico selecionada pelo comando ESC % G
Sublinhado	ASCII: ESC – n Dec: 27 45 n Hex: 1B 2D n	Sublinha todo o texto, exceto as tabulações.  n = 0 a 255  n = impar:inicia sublinhado  n = par: interrompe sublinhado
Inicia Subscrito/Superscrito	ASCII: ESC S n Dec: 27 83 n Hex: 1B 53 n	Ativa impressão subscrita ou superscrita  n = 0 a 255  n = ímpar: inicia subscrito  n = par: inicia superscrito
Interromper subscrito/superscrito	ASCII: ESC T Dec: 27 84 Hex: 1B 54	Cancela a impressão subescrita ou superscrita.
Iniciar impressão destacada	ASCII: ESC E Dec: 27 69 Hex: 1B 45	Imprime pontos duplos horizontais no modo utility na metade da velocidade.
Interromper impressão destacada	ASCII: ESC F Dec: 27 70 Hex: 1B 46	Cancela a impressão de destaque.
Inicia a impressão aprimorada (toque duplo)	ASCII: ESC G Dec: 27 71 Hex: 1B 47	Imprime pontos duplos verticalmente em duas passadas unidirecionais.

Função IBM	Comando	Observações	
Interrompe a impressão aprimorada	ASCII: ESC H Dec: 27 72 Hex: 1B 48	Cancela a impressão de destaque.	
Impressão de largura dupla (ampliada)	ASCII: ESC W n Dec: 27 87 n Hex: 1B 57 n	n = ímpar: inicia impressão de largura dupla n = par: interrompe impressão de largura dupla	
Largura dupla imediata	ASCII: SO Dec: 14 Hex: 0E	Imprime largura dupla somente no final da linha; pode ser cancelado pelo comando DC4, CAN, ou ESC W 1.	
Interromper impressão imediata de largura dupla	ASCII: DC4 Dec: 20 Hex: 14	Cancela largura dupla definida pelo comando SO	
Iniciar impressão de largura tripla	ASCII: ESC m Dec: 27 109 Hex: 1B 6D	Impressão de largura tripla será interrompida pelo comando ESC W 0.	
Controlar altura/largura dupla	ASCII: ESC [ @ 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ Dec: 27 91 64 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$ Hex: 1B 5B 40 1 m $n_1$ $n_2$ $n_3$ $n_4$	Ajusta a altura dupla, largura dupla ou ambas  l = 0 a 255  m = 0 a 255  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> ignorado  n <sub>3</sub> : especifica a altura do caractere ativado e a alimentação de linha  n <sub>3</sub> = 17: alimentação de linha única, altura padrão  n <sub>3</sub> = 34: alimentação de linha dupla, altura dupla  n <sub>4</sub> : especifica a largura do caractere  n <sub>4</sub> = 1: largura padrão  n <sub>4</sub> = 2: largura dupla  O comando será ignorado ao imprimir os gráficos de imagem de bit.	

	19 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Função IBM	Comando	Observações
Tachado	ASCII: ESC _ n Dec: 27 95 n Hex: 1B 5F n	Imprime em tachado contínuo sobre todos os caracteres do texto, exceto os espaços de tabulação. $n=0$ a 255 $n=$ impar: iniciar tachado $n=$ par: interromper tachado
		Modo gráfico de 8 pinos
Nota:	para todos os comandos de 8	pinos, o número de colunas de pontos do gráfico = $n_1 + (n_2 x 256)$
Gráficos de densidade simples	ASCII: ESC K n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 75 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 4B n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Densidade de ponto 60 dpi horizontal, 72 dpi vertical. Máximo de dados por linha = 816 $n_1$ , $n_2 = 0$ a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como $n_1 + (n_2 \times 256)$ .
Gráficos de densidade dupla meia velocidade	ASCII: ESC L 1 h [dados gráficos] Dec: 27 76 1 h [dados gráficos] Hex: 1B 4C 1 h [dados gráficos]	Densidade de ponto 120 dpi horizontal, 72 dpi vertical.  Máximo de dados por linha: 1632  1, h = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes de imagem de bits subseqüente recebida, calculada como 1 + (h x 256).
Gráficos de densidade dupla velocidade total	ASCII: ESC Y l h [dados gráficos] Dec: 27 89 l h [dados gráficos] Hex: 1B 59 l h [dados gráficos]	Semelhante à densidade dupla de baixa velocidade (120 dpi), mas a impressora não coloca dois pontos adjacentes na mesma linha.

Função IBM	Comando	Observações
Gráficos com densidade quase dupla	ASCII: ESC y n Dec: 27 121 n Hex: 1B 79 n	$n=1$ : ativa os gráficos de densidade quase dupla $n=0$ : desativa os gráficos de densidade quase dupla Aplica-se aos seguintes comandos: ESC K $n_1$ $n_2$ [dados] ESC * $m$ $n_1$ $n_2$ ESC ? $m$ $n$
Gráficos de densidade quadrupla	ASCII: ESC Z 1 h [dados gráficos] Dec: 27 90 1 h [dados gráficos] Hex: 1B 5A 1 h [dados gráficos]	Densidade de ponto 240 dpi horizontal, 72 dpi vertical. A impressora não pode colocar dois pontos adjacentes na mesma linha. Máximo de dados por linha: 3264 l, h = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes da imagem de bits subseqüente recebida, calculada como l + (h x 256).
	Me	odo gráfico de 8 e 24 pinos
Selecionar/Imprimir gráficos	ASCII: ESC * m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Dec: 27 42 m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos] Hex: 1B 2A m n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> [dados gráficos]	Seleciona modos gráficos de 8 e 24 pinos e imprime dados gráficos. Válido somente para IBM AGM.  m = 0: densidade simples, 8 pins, 60 dpi m = 1: densidade dupla, 8 pins, 120 dpi m = 2: velocidade dupla, densidade dupla, 8 pinos, quase 120 dpi* m = 3: densidade quadrupla, 8 pinos, quase 240 dpi m = 4: CRT I, 8 pinos, 80 dpi m = 6: CRT II, 8 pinos, 90 dpi m = 32: densidade simples, 24 pinos, 60 dpi m = 33: densidade dupla, 24 pinos, 120 dpi m = 38: CRT III, 24 pinos, 90 dpi m = 39: densidade tripla, 24 pinos, 180 dpi m = 40: densidade hexadecimal, 24 pinos, quase 360 dpi n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes da imagem de bits subseqüente recebida, calculada como n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)
		* os pontos não podem ser impressos adjacentes um a outro

Função IBM	Comando	Observações
Selecionar gráficos	ASCII: ESC [ g n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [dados gráficos] Dec: 27 91 103 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [dados gráficos] Hex: 1B 5B 67 n <sub>1</sub> n <sub>2</sub> m [dados gráficos]	Seleciona e imprime gráficos  m = 0: densidade simples, 8 pinos, 60 dpi (mesmo que ESC * 0)  m = 1: densidade dupla, 8 pinos, 120 dpi (mesmo que ESC * 1)  m = 2: velocidade dupla, densidade dupla, 8 pinos, quase 120 dpi (mesmo que ESC * 2)  m = 3: densidade quadrupla, 8 pinos, quase 240 dpi (mesmo que ESC * 3)  m = 8: densidade simples, 24 pinos, 60 dpi (mesmo que ESC * 32)  m = 9: densidade dupla, 24 pinos, 120 dpi (mesmo que ESC * 33)  m = 11: densidade tripla, 24 pinos, 180 dpi (mesmo que ESC * 39)  m = 12: densidade hexadecimal, 24 pinos, quase 360 dpi (mesmo que ESC * 40)  n <sub>1</sub> , n <sub>2</sub> = 0 a 255: especifica a quantidade de bytes da imagem de bits subseqüente recebida, calculada como n <sub>1</sub> + (n <sub>2</sub> x 256)
		Comandos diversos
Selecionar modo de emulação.	ASCII: ESC { n Dec: 27 123 n Hex: 1B 7B n	Comando exclusivo da OKI. Alterna o modo de emulação da impressora, copia os dados de caracteres personalizados no buffer e guarda os buffers de impressão e de recebimento. Os parâmetros do menu não são alterados.  n = 0, 2: IBM Proprinter n = 3: IBM XL24 AGM n = 64, 66: Epson LQ 850, LQ 1050
Selecionar cores (fita colorida instalada)	ASCII: ESC r n Dec: 27 114 n Hex: 1B 72 n	Comando exclusivo da OKI. Seleciona o modo de impressão colorida, conforme segue:  n = 0: preta n = 1: magenta n = 2: ciano n = 3: violeta (duas passadas sobrepostas, magenta/ciano) n = 4: amarela n = 5: laranja (duas passadas subrepostas, amarelo/magenta) n = 6: verde (duas passadas sobrepostas, amarelo/ciano) Este comando será ignorado se a seleção de fita no menu estiver definida para preta.

Função IBM	Comando	Observações
Cancelar	ASCII: CAN Dec: 24 Hex: 18	Apaga o buffer e cancela a largura dupla simples definida pelo comando SO ou ESC SO; não afeta os caracteres personalizados ou outros comandos.
Ligar modo de supressão de impressão	ASCII: ESC Q n Dec: 27 81 n Hex: 1B 16 n	Imprime dados do buffer de impressão e coloca a impressora no modo de supressão de impressão até que o comando DC1 seja recebido.  O comando será ignorado a menos que o item Print Suppress Effective no Menu esteja ajustado para Yes.  n = 23
Desligar o modo de supressão de impressão	ASCII: DC1 Dec: 17 Hex: 11	Cancela o modo de supressão de impressão. A impressora passa a ser ativa, processa todos os dados recebidos.
Interromper a impressão	ASCII: ESC j Dec: 27 106 Hex: 1B 6A	Desativa a impressora. Pressione SELECT para reativá-la. Não há perda de dados.
Desativar sensor de ausência de papel	ASCII: ESC 8 Dec: 27 56 Hex: 1B 38	Sensor de ausência de papel está desativado: a impressora imprimirá na próxima margem superior (início da impressão) antes de registrar erro de término de papel. Este comando será ignorado se a opção 'Paper Out Override' no Menu estiver ajustada para No (padrão de fábrica).
Ativar sensor de ausência de papel	ASCII: ESC 9 Dec: 27 57 Hex: 1B 39	O sensor detecta quando houver menos de 1,27 cm de papel para ser impresso. Quando a luz do PAPER OUT estiver acesa, pressionar SELECT imprimirá 1 linha de dados por vez até que a margem superior (início da impressão) na próxima página seja atingida. O sensor pode também ser controlado pelo menu.

# A nexo D:


# Configurações do cabo serial IBM

# Configuração do cabo serial IBM de 25 pinos

Computador		Impressora
PG 1		1 PG
TD 2	-	3 RD
RD 3		2 TD
CTS 5		11 SSD
DSR 6		20 DTR
		6 DSR
SG 7		7 SG
		4 RTS 5 CTS
		5 CTS

# Configuração do cabo serial IBM de 9 pinos

Computador	Impressora
RD 2	 2 TD
TD 3	 3 RD
SG 5	 7 SG
DSR 6	 20 DTR
	6 DSR
CTS 8	 11 SSD
	 4 RTS 5 CTS
	5 CTS



# FOLHA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DE MATERIAIS

Fita preta para ML395 e ML395C (P/N° 52103601)

MSDS nº 58065301

Para maiores informações, contate a Okidata:

532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054 EUA

Para inforamções de emergência, ligue para 1-800-OKIDATA (somente nos EUA)

## Procedimentos de primeiros socorros

Emergência	Procediemntos
Ocorreu contato com com os olhos.	Lavar os olhos com bastante água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas com os dedos. Obtenha assistência médica.
Ocorreu contato com a pele.	Lave bem a pele com água e sabão.

# Ingredientes perigosos

**NENHUM** 

Material de coloração

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Óleo

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Aditivos

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

Tecido de náilon 6-6 CAS# N/A

OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

## **Dados físicos**

Ponto de fusão: não há dados disponíveis

Ponto de ebulição: não há dados

disponíveis

Pressão do vapor: não há dados

disponíveis

Densidade do vapor (ar=1): não há

dados disponíveis

Taxa de evaporação (acetato de butilo=1): não há dados disponíveis

**Gravidade específica (H<sub>2</sub>O=1):** não há dados disponíveis

Solubilidade em água: não há dados disponíveis

**Aparência e odor:** tecido de náilon 6-6 impregnado com tinta líquida preta.

# Dados sobre o perigo de incêndio e explosão

Ponto de ignição (método usado): N/A

Limites de combustão:

Limite inferior de explosão: N/A Limite superior de explosão: N/A

**Meios de extinção:** água, CO<sub>2</sub>, substância química seca ou espuma

Procedimentos especiais de combate ao incêndio e explosão: nenhum

Perigos raros de incêndio e explosão:

nenhum

Data de validade: 7 de abril de 1997

# Dados sobre perigo à saúde

Vias de acesso: ingestão, olhos, pele

Perigos à saúde: nenhum

#### Dados sobre reatividade

Estabilidade: estável

Polimerização: não ocorrerá.

Perigos de decomposição ou produtos

derivados: nenhum

Condições a evitar: nenhuma

Incompatibilidade (materiais a evitar):

nenhum

# Limpeza e descarte de derramamentos

Limpeza de derramamento: se a fita for inadvertidamente solta, ela deve ser rebobinada na caretilha.

**Descarte:** siga os regulamentos federais, estaduais e locais.

# Manuseio e uso seguro

Proteção respiratória: nenhuma

Luvas e/ou proteção para os olhos: não é normalmente necessária. Em alguns casos, pode-se utilizar luvas protetoras.

Ventilação: N/A

Outros equipamentos de proteção e/ou

práticas sanitárias: N/A

# Precauções especiais

Precauções para manuseio e

**armazenagem:** armazene em local frio e escuro.Não puxe a fita para fora da embalabem, exceto ao ser instalada na impressora.

Outras precauções: N/A

As informações contidas nesta Folha de Informações sobre a Segurança de Materiais (MSDS) estão baseadas em dados considerados precisos; entretanto, não é fornecida nenhuma garantia, expressa ou implícita com relação à exatidão dessas informações ou dos resultados a serem obtidos pelo seu uso. O vendedor não assume nenhuma responsabilidade por danos físicos ao comprador, ou a terceiros, eventualmente causados pelo produto, se não foram observados os procedimentos normais de segurança estabelecidos na MSDS. Além disso, o vendedor não assume nenhuma responsabilidade por danos físicos ao comprador, ou a terceiros, eventualmente causados pelo uso indevido do produto, mesmo se foram observados procedimentos normais de segurança. Para complementar, o comprador assume o risco do uso do produto.

# FOLHA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DE MATERIAIS

Fita colorida para ML395 e ML395C (P/N° 52103701)

MSDS nº 58065401

Para maiores informações, contate a Okidata :

532 Fellowship Road Mount Laurel, NJ 08054 EUA

Para inforamções de emergência, ligue para 1-800-OKIDATA (somente nos EUA)

## Procedimentos de primeiros socorros

Emergência	Procediemntos
Ocorreu contato com com os olhos.	Lavar os olhos com bastante água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas com os dedos. Obtenha assistência médica.
Ocorreu contato com a pele.	Lave bem a pele com água e sabão.

# Ingredientes perigosos

Óleo mineral—vapor (3% por peso)

CAS# 8012-95-1 OSHA TWA 5 mg/m<sup>3</sup> ACGIH TLV 5 mg/m<sup>3</sup>

Material de coloração

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

#### Óleo

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

#### **Aditivos**

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

#### Tecido de náilon 6-6

CAS# N/A OSHA TWA N/A ACGIH TLV N/A

## **Dados físicos**

Ponto de fusão: não há dados disponíveis

Ponto de ebulição: não há dados

disponíveis

Pressão do vapor: não há dados

disponíveis

Densidade do vapor (ar=1): não há dados disponíveis

Taxa de evaporação (acetato de butilo=1):
N/A

Gravidade específica (H<sub>2</sub>O=1): não há dados disponíveis

Solubilidade em água: não há dados disponíveis

**Aparência e odor:** tecido de náilon 6-6 impregnado com tinta líquida preta, amarela, magenta e ciano.

# Dados sobre o perigo de incêndio e explosão

Ponto de ignição (método usado): N/A Limites de combustão:

Limite inferior de explosão: N/A Limite superior de explosão: N/A

Meios de extinção: água, CO<sub>2</sub>, substância química seca ou espuma

Procedimentos especiais de combate ao incêndio e explosão: nenhum

Perigos raros de incêndio e explosão: nenhum

# Dados sobre perigo à saúde

Vias de acesso: ingestão, olhos, pele

Perigos à saúde: não há dados

disponíveis

### Dados sobre reatividade

Estabilidade: estável

Polimerização: não ocorrerá.

Perigos de decomposição ou produtos

derivados: nenhum

Condições a evitar: nenhuma

Incompatibilidade (materiais a evitar):

nenhum

# Limpeza e descarte de derramamentos

**Limpeza de derramamento:** se a fita for inadvertidamente solta, ela deve ser rebobinada na caretilha.

**Descarte:** siga os regulamentos federais, estaduais e locais.

## Manuseio e uso seguro

Proteção respiratória: nenhuma

Luvas e/ou proteção para os olhos: não é normalmente necessária. Em alguns casos, pode-se utilizar luvas protetoras.

Ventilação: N/A

Outros equipamentos de proteção e/ou práticas sanitárias: N/A

# Precauções especiais

Precauções para manuseio e armazenagem: Guarde em local escuro e frio. Não puxe a fita para fora da embalagem, exceto ao ser instalada na impressora.

Outras precauções: N/A

As informações contidas nesta Folha de Informações sobre a Segurança de Materiais (MSDS) estão baseadas em dados considerados precisos; entretanto, não é fornecida nenhuma garantia, expressa ou implícita com relação à exatidão dessas informações ou dos resultados a serem obtidos pelo seu uso. O vendedor não assume nenhuma responsabilidade por danos físicos ao comprador, ou a terceiros, eventualmente causados pelo produto, se não foram observados os procedimentos normais de segurança estabelecidos na MSDS. Além disso, o vendedor não assume nenhuma responsabilidade por danos físicos ao comprador, ou a terceiros, eventualmente causados pelo uso indevido do produto, mesmo se foram observados procedimentos normais de segurança. Para complementar, o comprador assume o risco do uso do produto

# $ilde{m{I}}_{ndice}$

Α
Acessórios44
Ajustando margem superior 9
Ajuste das margems
comandos 47, 63
Alimentação
de formulário
comandos 48, 49, 64, 65
por baixo bloqueios de
papel 35
por trás bloqueios de
papel 33-34
por trás papel,
colocação 5-6
Alimentador de folha avulsa
recipiente duplo44
Alimentadores de folhas
avulsas44
comandos 50, 67
Alimentar linha,
comandos 48, 65
Altura/largura dupla
comandos . 56, 57, 59, 72, 74

ASCII, Teste Contínuo
ASCII13
Auto
CR, configuração do
menu26
feed XT, config. menu 26
LF, config. menu 26
В
Backspace, comandos 47, 63
Baud rate, config. menu 27
Bit mais significativo (MSB)
comandos 60, 61
Bloqueios de papel 33-35
Botão
do eixo 2
reposição de peça 43
para enrolar a fita3
Botões 18-19
de enrolar a fita3
do cilindro2
Bottom feed, config. menu 25

Buffer, configuração do
menu 28
Busy line, config. menu 27
Busy time, config. menu 27
C
Cabeçote de impressão 4
distância
duração 38
especificações 37
intervalo e velocidade 37
reposição de peças43
velocidade37
Cabo de alimentação,
instalação 3
Cabo serial, configurações 81
Centros de Okidata41
Cancelar, comandos 60, 76
Caracteres por linha 37
Code page, config. menu 27
Código de barras 37
Code 39 54, 68
Code 128 53 54 68 69

Código de barras (cont.)
comandos 53, 54, 68, 69
EAN 53, 68
Interleaved 2 of 5 53, 68
Postnet 54, 69
UPC53, 68
Colocação do papel5-8
limentação por trás 5-6
folhas avulsas7-8
Comandos
Epson LQ 45-61
IBM 62-76
impressora15
Comprimento da página
comandos 50, 66
Conexão ao computador 4
Confiabilidade 38
Configurações do cabo IBM 77
Conexões 3-4
Conjuntos de caracteres 27
CPU compensation conf.
menu 27
Cut sheet, config. menu 25

<b>D</b>	LE. 16 ~ 07.00		
D	Especificações 37-39	Fonte luzes	<b>I</b>
DEL, comando 47	de envelope	Fontes	IBM
Desembalagem 1	de etiqueta39	Courier	comandos 62-76
Destacar papel,	de folhas avula39	Orator20, 37	configurações de cabo 77
formulário 10-11	de formulário contínuo de	Roman37	Emulação
Dimensões	diversa	Swiss37	AGM16
Drivers, impressora 15-16	de papel espesso39	Form feed botão18	Proimpressora
DSR, DTR signal	de transparência	Form tear-off, config. menu 27	Impressão
conf. menu	Estacionar papel11	Formulário contínuo	comandos
2	Etiquetas	colocação5-6	aprimorada . 56, 59, 71, 72
E	ajuste do cabeçote4	eliminação de	comprimida 55, 59, 70
_	especificações 39	bloqueios 33-35	contorno 55,
Eletricidade estática 32	Exit, botão 18, 19	especificações39	destacada 56, 59, 71
Emulações 16	_	Formulários distância do	sombreada 55, 59, 71
comandos 60, 75	F	cabeçote4	tachado73
Envelopes	Face de tipo, comandos 54, 69		unidirecional 47, 63
distância do cabeçote 4	Fita	G	largura/altura
especificações 39	duração38	General	
Epson	instalação2-3	control interface,	tripla56, 72 largura/altura tripla
comandos 45-61	substituição32		1
emulação16	Folha avulsa de papel	config. menu	seleção de menu (size) 29
Espaçamento	bloqueios, eliminar35	control, config. menu 24	Impressora
de linha	colocação7-8	Gráficos	comandos 15, 45-76
comandos 48, 64	Font	comandos 57-59, 73-75	drivers 15-16
proportional,	botão20	resolução	drivers solução
comandos 54, 59, 69	configuração de menu 23	Graphics, config. menu 27	de problemas 31-32
, ,	teste	Group, botão19	Indicadores luminosos 17
	1 10000 1.J	I	I


Informações sobre
assistência técnica 41-44
Instalação1-4
Interleaved 2 of 5
código de barras
comandos 53, 68
Conjunto de caracteres
internacionais
comandos 52, 67
Itálico, comandos de
impressão 55, 59, 71
Item, botão
J
Justificação, comando 47
Justificação, comando 47
L
L Language set, config. menu 27 Line feed botão
L Language set, config. menu 27
L Language set, config. menu 27 Line feed botão
L Language set, config. menu 27 Line feed botão


М
Manutenção 32-36
Manutenção manual 44
Margem superior9
restaurar9
Maximum receive buffer
config. menu28
Meia velocidade, comando 59
Menu
line, config. menu 28
Mode, config. menu 23-26
restaurar 22
Micro feed, botões9, 18, 19
Modo
Imprimir 18, 20-21
botões 18
luzes 17
Menu 21-29
alterar parâmetros 23
botões 19
entrar, sair 21-22
impressão 22
supressão de impressão
comandos61, 76

0
Okidata, centros de
assistência42
Operator panel function,
config. menu28
Р
Padrões de fábrica
menu 23-26
restaurar
Page length, config. menu 28
Page width, config. menu 28
Página de código,
comandos 52
Painel de controle 17-29
Papel
bloqueios, eliminar 33-35
colocação5-8
especificações 38-39
espesso, especificações 39
ícone7
intervalo do cabeçote 4
manuseio5-11
percurso, trocar 8
posicionar11

Paper out override
config. menu28
Paper/transparency
config. menu28
Parâmetros
menu 23-26
restaurar 9, 22
Parity, config. menu
Park, botão 11, 18
Pedidos de peças 42-43
Percurso de papel, trocar 8
Peso38
Pin 14 signal config. menu
(Auto feed XT)25
Pitch
comandos 54, 69, 70
config. menu 28
de caractere21
de caractere botão 18
Portas
paralela, conexão 4
paralela/serial4
Posição de imprimir, ajuste 28
Power, luz 17

Print	Reatribuição de gráfico	Serial	Teste
botão19	comando 59	conexão de porta4	ASCII Contínuo 13
control,	Recurso de destacar	data 7/8 bits,	de diagnóstico 13
config. menu 25-29	papel 10-11	config. menu29	Top/bottom, luz17
mode, config. menu 28	Reposição de peças43	interface, config. menu 26	Tração/arrasto 44
registration	Requisitos	Set, botão 18	Transferir caracteres
config. menu28	ambientais38	Sistemas de arrasto/tração 44	personalizados51
suppress effective	de temperatura38	Size, config. menu29	Transmission (baud) rate
config. menu28	de umidade38	Skip over perforation	config. menu27
Protetor de transporte 1, 3	elétricos38	config. menu29	Trava do botão3
Protocol, config. menu 29	Reset inhibit, config. menu 29	Slashed zero, config. menu 29	Typeface, config. menu 29
	Restaurar aos padrões de	Smoothing, config. menu 29	
Q	fábrica margem superior 9	Solução de problemas 31-32	U
Qualidada da imprassão 20.21	menu22	Style, config. menu29	Unidade de Formato
Qualidade de impressão 20-21 botão	Retorno de carro	Sublinhado,	Vertical49
luzes 17	comandos 45, 62	comandos 55, 59, 71	Universal Product Code (UPC)
Quiet	Ribbon selection,	Subscrito, comandos 55, 71	códigos de barra 53, 68
botão 18	config. menu29	Superscrito, comandos 55, 71	0002800 00 00020
luzes 17		Symbol sets, config. menu 25	V
1uzes 17	S		
R	Saltar linha picotada	<b>T</b>	Velocidade de impressão 37
ĸ	comandos50, 66	Tabulação comandos	Vertical comandos de
Ready/busy, protocolo config.	Select, botão	horizontal 45-46, 62	tabulação49, 65, 66
menu29	Select, luz	vertical	Z
Rear feed, config. menu 24	Sensor de ausência de	Testando a impressora 13	
Rear, luz17	papel comandos	restando a impressora	Zero character,
	paper comandos		config. menu29







Printed in the USA Impreso en los EE.UU. Impresso nos E.U.A.

59259105

